

MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS - MEC RELOADING 1/2OZ LEAD SHOT CHARGE BAR

[Handladdning](#) > [Laddpressar](#) > [Tillbehör till Handladdningspress](#)

MEC-laddningsstängerna gör att du kan justera din laddning och skapa den last du önskar. Byt ut den medföljande laddningsstången i din omladdningspress. Finns i både bly- och stålutföranden för enkelstegs- och progressiva pressar. Stålskjutstänger finns tillgängliga på specialbeställning.



Produktinformation

- Namn: [MEC RELOADING 1/2OZ LEAD SHOT CHARGE BAR](#)
- Tillverkare: [MEC RELOADING](#)
- Produktnr: 749019417
- Tillv.nr.: 50212
- Storlek: 1/2 oz
- Leveransvikt: 0.249kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 25mm
- Leveranslängd: 159mm
- UPC: 098489013727

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Introduktion

Tack för att du valt MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Denna laddningsstång är utformad för att justera och skapa den last du önskar för din omladdningspress. För att säkerställa korrekt och säker användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Kontrollera produkten för eventuella skador eller defekter innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera omedelbart eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med laddningsstänger.
- Se till att pressen är avstängd och urkopplad från strömförsörjningen innan du byter ut laddningsstången.
- Kontrollera att laddningsstången är korrekt installerad innan du börjar ladda ammunition.
- Använd endast laddningsstänger som är avsedda för din specifika pressmodell.
- Undvik att överbelasta pressen med mer än den rekommenderade kapaciteten.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av laddningsstång:

- Stäng av pressen och koppla ur den från strömförsörjningen.
- Ta bort den medföljande laddningsstången från pressen.
- Sätt in MEC LEAD CHARGE BAR i den avsedda platsen.
- Kontrollera att laddningsstången sitter ordentligt fast.

2. Användning av laddningsstång:

- Justera laddningsstången till önskad last (1/2 oz).
- Fyll på med bly eller stålshot som är avsedd för din laddning.
- Starta pressen och följ de specifika instruktionerna för din modell för att ladda ammunition.

3. Underhåll:

- Rengör laddningsstången regelbundet för att säkerställa optimal prestanda.
- Inspektera laddningsstången för slitage och byt ut den om det behövs.

Avfallshantering

- Kassera ej längre användbara eller skadade laddningsstänger enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn material där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Se till att du har produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se