

MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS - MEC RELOADING

1-3/16OZ LEAD SHOT CHARGE BAR

[Handladdning](#) > [Laddpressar](#) > [Tillbehör till Handladdningspress](#)

MEC-laddningsstängerna gör att du kan justera din laddning och skapa den last du önskar. Byt ut den medföljande laddningsstången i din omladdningspress. Finns i både bly- och stålutföranden för enkelstegs- och progressiva pressar. Stålskjutstänger finns tillgängliga på specialbeställning.



Produktinformation

- Namn: [MEC RELOADING 1-3/16OZ LEAD SHOT CHARGE BAR](#)
- Tillverkare: [MEC RELOADING](#)
- Produktnr: 749019418
- Tillv.nr.: 5021316
- Storlek: 1-3/16 oz
- Leveransvikt: 0.236kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 25mm
- Leveranslängd: 165mm
- UPC: 098489012836

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Introduktion

Tack för att du valt MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Denna laddningsstång är designad för att ge dig möjlighet att justera din laddning och skapa den last du önskar. För att säkerställa en säker och effektiv användning, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Använd alltid skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon och handskar, när du arbetar med laddningsstänger.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till lokala myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast laddningsstången för det avsedda ändamålet.
- Se till att pressen är ordentligt installerad och stabil innan du börjar använda laddningsstången.
- Undvik att överbelasta pressen. Följ alltid rekommendationerna för maximala vikter.
- Använd inte laddningsstången om den är skadad eller defekt.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från hinder för att undvika olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av laddningsstång:

- Stäng av omladdningspressen.
- Ta bort den medföljande laddningsstången.
- Sätt in MEC LEAD CHARGE BAR i pressen och se till att den sitter ordentligt.
- Kontrollera att alla delar är på plats innan du slår på pressen igen.

2. Användning av laddningsstång:

- Justera laddningen enligt dina specifikationer.
- Följ noggrant instruktionerna för att säkerställa korrekt och säker användning.
- Efter varje användning, rengör laddningsstången och pressen för att förhindra korrosion och slitage.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av laddningsstången ska ske i enlighet med lokala föreskrifter.
- Återvinn materialet om möjligt och se till att det inte hamnar i naturen.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Vi tackar för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och önskar dig en säker och framgångsrik användning av MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se