

MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS - MEC RELOADING

1-3/4OZ LEAD SHOT CHARGE BAR

[Handladdning](#) > [Laddpressar](#) > [Tillbehör till Handladdningspress](#)

MEC-laddningsstängerna gör att du kan justera din laddning och skapa den last du önskar. Byt ut den medföljande laddningsstången i din omladdningspress. Finns i både bly- och stålutföranden för enkelstegs- och progressiva pressar. Stålskjutstänger finns tillgängliga på specialbeställning.



Produktinformation

- Namn: [MEC RELOADING 1-3/4OZ LEAD SHOT CHARGE BAR](#)
- Tillverkare: [MEC RELOADING](#)
- Produktnr: 749019419
- Tillv.nr.: 502134
- Storlek: 1-3/4 oz
- Leveransvikt: 0.229kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 25mm
- Leveranslängd: 165mm
- UPC: 098489014168

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Introduktion

Tack för att du valt MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Denna laddningsstång är designad för att justera och skapa den last du önskar i din omladdningspress. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner för att minimera riskerna.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med laddningsstänger.
- Kontrollera att laddningsstången är korrekt installerad innan användning.
- Använd inte produkten om den är skadad eller defekt.
- Låt inte andra personer, särskilt barn, använda produkten utan övervakning.
- Följ alltid säkerhetsföreskrifter för hantering av bly och stål.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av laddningsstången:

- Ta bort den medföljande laddningsstången från din omladdningspress.
- Sätt in MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS i pressen.
- Kontrollera att laddningsstången sitter ordentligt på plats innan du använder pressen.

2. Användning av laddningsstången:

- Fyll pressen med den önskade mängden bly eller stålshot.
- Justera laddningen enligt dina specifikationer.
- Utför en säkerhetskontroll av pressen innan du börjar ladda.

3. Underhåll:

- Rengör laddningsstången regelbundet för att säkerställa optimal prestanda.
- Inspektera stången för tecken på slitage och byt ut den vid behov.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Kontakta din lokala avfallshantering för information om korrekt avfallshantering av bly och stålprodukter.
- Återvinn material där det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkaren. Se till att du har produktens serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se