

# MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS - MEC RELOADING

## 1-3/8OZ LEAD SHOT CHARGE BAR

[Handladdning](#) > [Laddpressar](#) > [Tillbehör till Handladdningspress](#)

MEC-laddningsstängerna gör att du kan justera din laddning och skapa den last du önskar. Byt ut den medföljande laddningsstången i din omladdningspress. Finns i både bly- och stålutföranden för enkelstegs- och progressiva pressar. Stålskjutstänger finns tillgängliga på specialbeställning.



### Produktinformation

- Namn: [MEC RELOADING 1-3/8OZ LEAD SHOT CHARGE BAR](#)
- Tillverkare: [MEC RELOADING](#)
- Produktnr: 749019420
- Tillv.nr.: 502138
- Storlek: 1-3/8 oz
- Leveransvikt: 0.238kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 25mm
- Leveranslängd: 165mm
- UPC: 098489013338

### Produkt detaljer

Tillverkas i USA

# Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS](#)
- [Om oss](#)

# Säkerhetsinstruktioner för MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

## Introduktion

Tack för att du valt MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Denna laddningsstång är designad för att ge dig möjlighet att justera din laddning och skapa den last du önskar. För att säkerställa säker användning och optimal prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte en skadad laddningsstång.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper för att undvika olyckor.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till behöriga myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallningar via EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med laddningsstången.
- Se till att omladdningspressen är ordentligt installerad och stabil innan användning.
- Använd endast laddningsstången i den specifikation som anges (13/8 oz).
- Undvik att överbelasta laddningsstången för att förhindra skador på produkten eller olyckor.
- Rengör produkten regelbundet för att förhindra ansamling av skräp som kan påverka dess funktion.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Installation av laddningsstången:

- Stäng av omladdningspressen och koppla bort strömförsörjningen.
- Ta bort den medföljande laddningsstången från pressen.
- Sätt in MEC LEAD CHARGE BAR i pressen och se till att den sitter ordentligt.
- Kontrollera att alla fästen är säkrade innan du återansluter strömförsörjningen.

### 2. Användning av laddningsstången:

- Justera laddningsstången enligt dina specifikationer.
- Följ noggrant anvisningarna för att säkerställa korrekt laddning av bly eller stålskott.
- Observera eventuella förändringar i prestanda och stäng av pressen om du upptäcker något avvikande.

## Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella trasiga eller oanvändbara delar av laddningsstången på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering för att säkerställa korrekt återvinning av material.

## Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkare av MECprodukter. Kontrollera även EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om säkerhet och återkallningar.

Tack för att du valt MECprodukter. Din säkerhet är vår prioritet.

# Om oss

## Brownells Sverige

**Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör**

Brownells Sverige AB  
Box 99  
793 22 Leksand  
Sverige

&nbsp;

[www.brownells.se](http://www.brownells.se)