

MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS - MEC RELOADING

1-5/8OZ LEAD SHOT CHARGE BAR

[Handladdning](#) > [Laddpressar](#) > [Tillbehör till Handladdningspress](#)

MEC-laddningsstängerna gör att du kan justera din laddning och skapa den last du önskar. Byt ut den medföljande laddningsstången i din omladdningspress. Finns i både bly- och stålutföranden för enkelstegs- och progressiva pressar. Stålskjutstänger finns tillgängliga på specialbeställning.



Produktinformation

- Namn: [MEC RELOADING 1-5/8OZ LEAD SHOT CHARGE BAR](#)
- Tillverkare: [MEC RELOADING](#)
- Produktnr: 749019421
- Tillv.nr.: 502158
- Storlek: 1-5/8 oz
- Leveransvikt: 0.231kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 25mm
- Leveranslängd: 165mm
- UPC: 098489014892

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Introduktion

Tack för att du valt MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Denna laddningsstång är utformad för att ge dig möjlighet att justera din laddning och skapa den last du önskar. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda har vi sammanställt dessa säkerhetsinstruktioner. Läs noga igenom dem innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt de angivna instruktionerna för att minimera riskerna.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning. Skadade delar ska bytas ut omedelbart.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till de relevanta myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med laddningsstången för att skydda dig mot eventuella skador.
- Se till att din omladdningspress är korrekt inställd och att alla delar är ordentligt åtdragna innan du börjar ladda.
- Undvik att överbelasta laddningsstången. Följ alltid tillverkarens rekommendationer för maxlast.
- Använd produkten endast för avsett ändamål. Användning av produkten på ett sätt som inte är avsett kan leda till skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av laddningsstången:

- Stäng av omladdningspressen och koppla ur den från strömkällan.
- Ta bort den medföljande laddningsstången från pressen.
- Installera MEC LEAD CHARGE BAR genom att sätta den på plats och säkerställa att den sitter ordentligt fast.
- Kontrollera att alla fästen är åtdragna innan du återansluter pressen till strömkällan.

2. Användning av laddningsstången:

- Justera laddningsstången enligt dina önskemål för att skapa den last du önskar.
- Utför en testladdning innan du börjar med fullständig produktion för att säkerställa korrekt funktion.
- Följ alltid säkerhetsåtgärder under hela användningsprocessen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Skadade eller oanvändbara delar ska kasseras på ett säkert sätt för att förhindra miljöskador.
- Kontakta lokala myndigheter för råd om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes.

Vi tackar för att du valt MECprodukter och önskar dig en säker och framgångsrik upplevelse med din omladdningspress.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se