

MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS - MEC RELOADING

1-7/8OZ LEAD SHOT CHARGE BAR

[Handladdning](#) > [Laddpressar](#) > [Tillbehör till Handladdningspress](#)

MEC-laddningsstängerna gör att du kan justera din laddning och skapa den last du önskar. Byt ut den medföljande laddningsstången i din omladdningspress. Finns i både bly- och stålutföranden för enkelstegs- och progressiva pressar. Stålskjutstänger finns tillgängliga på specialbeställning.



Produktinformation

- Namn: [MEC RELOADING 1-7/8OZ LEAD SHOT CHARGE BAR](#)
- Tillverkare: [MEC RELOADING](#)
- Produktnr: 749019422
- Tillv.nr.: 502178
- Storlek: 1-7/8 oz
- Leveransvikt: 0.236kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 25mm
- Leveranslängd: 165mm
- UPC: 098489010047

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Introduktion

Tack för att du valt MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Denna laddningsstång är designad för att hjälpa dig justera din laddning och skapa den last du önskar i din omladdningspress. För att säkerställa säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används enligt tillverkarens anvisningar.
- Använd alltid skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och handskar, vid hantering av ammunition och laddningsutrustning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast den rekommenderade storleken på laddningsstången (17/8 oz) för din press.
- Se till att laddningsstången är korrekt installerad innan du börjar använda pressen.
- Undvik att använda laddningsstången om den är skadad eller missformad.
- Följ noggrant instruktionerna för installation och användning för att minimera riskerna.
- Var medveten om att bly och stål kan avge farliga ämnen. Använd alltid i välventilerade utrymmen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av laddningsstången:

- Stäng av omladdningspressen och koppla bort strömförsörjningen.
- Ta bort den medföljande laddningsstången från pressen.
- Sätt in MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS i pressens hållare.
- Kontrollera att laddningsstången sitter ordentligt på plats.

2. Användning av laddningsstången:

- Justera laddningen enligt dina specifika behov.
- Utför en testladdning för att säkerställa att allt fungerar korrekt.
- Använd alltid skyddsutrustning under hela processen.
- Följ tillverkarens instruktioner för att säkerställa korrekt användning och undvika olyckor.

Avfallshantering

- Avlägsna och kassera trasiga eller oanvändbara delar av laddningsstången på ett ansvarsfullt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering, särskilt när det gäller bly och stålkomponenter.
- Återvinn material där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkaren. Se till att du har produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säkrare användning av MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se