

MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS - MEC RELOADING 3/4OZ LEAD SHOT CHARGE BAR

[Handladdning](#) > [Laddpressar](#) > [Tillbehör till Handladdningspress](#)

MEC-laddningsstängerna gör att du kan justera din laddning och skapa den last du önskar. Byt ut den medföljande laddningsstången i din omladdningspress. Finns i både bly- och stålutföranden för enkelstegs- och progressiva pressar. Stålskjutstänger finns tillgängliga på specialbeställning.



Produktinformation

- Namn: [MEC RELOADING 3/4OZ LEAD SHOT CHARGE BAR](#)
- Tillverkare: [MEC RELOADING](#)
- Produktnr: 749019423
- Tillv.nr.: 50234
- Storlek: 3/4 oz
- Leveransvikt: 0.243kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 25mm
- Leveranslängd: 165mm
- UPC: 098489016148

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Introduktion

Tack för att du valt MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Denna produkt är designad för att ge dig möjlighet att justera din laddning och skapa den last du önskar. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med laddningsstänger.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp som kan orsaka olyckor.
- Kontrollera att laddningsstången är korrekt installerad innan du börjar använda pressen.
- Använd endast den rekommenderade typen av bly eller stålskjutstänger för din press.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande användning av ammunition och laddning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av laddningsstång:

- Stäng av omladdningspressen innan installation.
- Ta bort den medföljande laddningsstången genom att lossa den från pressen.
- Sätt in MEC LEAD CHARGE BAR i pressens monteringsfäste.
- Kontrollera att laddningsstången sitter ordentligt och är säkert på plats.

2. Användning av laddningsstång:

- Justera laddningen enligt dina specifika behov.
- Följ anvisningarna för justering av laddningen noggrant.
- Utför en testladdning för att säkerställa att allt fungerar som det ska.

3. Underhåll:

- Rengör laddningsstången efter varje användning för att förhindra korrosion.
- Inspektera laddningsstången för skador innan varje användning.

Avfallsinstruktioner

- Kassera trasiga eller slitna delar i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.
- Återvinn material där det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller säkerhetsinquiries, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Tack för att du tar dig tid att läsa dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se