

MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS - MEC RELOADING 5/8OZ LEAD SHOT CHARGE BAR

[Handladdning](#) > [Laddpressar](#) > [Tillbehör till Handladdningspress](#)

MEC-laddningsstängerna gör att du kan justera din laddning och skapa den last du önskar. Byt ut den medföljande laddningsstången i din omladdningspress. Finns i både bly- och stålutföranden för enkelstegs- och progressiva pressar. Stålskjutstänger finns tillgängliga på specialbeställning.



Produktinformation

- Namn: [MEC RELOADING 5/8OZ LEAD SHOT CHARGE BAR](#)
- Tillverkare: [MEC RELOADING](#)
- Produktnr: 749019424
- Tillv.nr.: 50258
- Storlek: 5/8 oz
- Leveransvikt: 0.245kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 25mm
- Leveranslängd: 165mm
- UPC: 098489013772

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Introduktion

Tack för att du valt MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Denna laddningsstång är designad för att ge dig möjlighet att justera din laddning och skapa den last du önskar. För att säkerställa säker användning av produkten och för att skydda dig och andra, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage innan användning.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera alla osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och handskar när du arbetar med laddningsstången för att skydda dig mot eventuella skador.
- Se till att pressen är ordentligt installerad och stabil innan du börjar använda laddningsstången.
- Undvik att använda laddningsstången om du är trött eller distraherad.
- Använd endast laddningsstången för dess avsedda ändamål, och följ alltid de specifika instruktionerna för din omladdningspress.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från onödiga föremål som kan orsaka olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av laddningsstången:

- Stäng av omladdningspressen innan installation.
- Ta bort den medföljande laddningsstången från pressen.
- Installera MEC LEAD CHARGE BAR genom att sätta in den i pressens hållare tills den sitter ordentligt.
- Kontrollera att laddningsstången är korrekt installerad innan du fortsätter.

2. Användning av laddningsstången:

- Justera laddningen enligt dina specifikationer.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för att säkerställa korrekt användning.
- Kontrollera att inga föremål blockerar pressens rörelse under användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den avlägsnas på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för att få information om korrekt avfallshandling av ickefarliga produkter.
- Återvinn materialet om möjligt, och följ lokala riktlinjer för avfallshandling.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att du har produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Vi tackar för ditt val av MECprodukter och önskar dig en säker och framgångsrik användning!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se