

PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR - MEC RELOADING 1-1/4OZ BB-#2 SHOT PROGRESSIVE STAGE STEEL SHOT CHARGE BAR

[Handladdning](#) > [Laddpressar](#) > [Tillbehör till Handladdningspress](#)

Stålshot-laddningsstaven är utformad för progressiva omladdare. Finns tillgänglig för att ladda från 7/8 oz till 1-1/2 oz av skott och BB-storlekar ner till #6.



Produktinformation

- Namn: MEC RELOADING 1-1/4OZ BB-#2 SHOT PROGRESSIVE STAGE STEEL SHOT CHARGE BAR
- Tillverkare: MEC RELOADING
- Produktnr: 749019430
- Tillv.nr.: 502114BB2
- Storlek: 1-1/4 oz
- Leveransvikt: 0.227kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 25mm
- Leveranslängd: 165mm
- UPC: 098489016964

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR

Introduktion

Tack för att du valt PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR från MEC RELOADING. Denna produkt är designad för att användas med progressiva omladdare och möjliggör laddning av skott och BBstorlekar. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används enligt tillverkarens anvisningar för att undvika olyckor och skador.
- Kontrollera regelbundet produkten för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en torr och säker plats, utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Använd alltid personlig skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon och handskar, vid användning av laddningsutrustning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast den rekommenderade storleken av stålshot (11/4 oz) för att säkerställa korrekt funktion.
- Kontrollera att laddningsstaven är korrekt installerad innan du börjar ladda.
- Undvik att använda produkten om du är trött eller distraherad.
- Ladda aldrig mer än den angivna kapaciteten för att förhindra överbelastning.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp innan du börjar använda produkten.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av laddningsstav:

- Ta bort eventuella befintliga delar från omladdaren.
- Sätt in PROGRESSIVE STAGE STEEL SHOT CHARGE BAR i omladdarens laddningssystem enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att laddningsstaven sitter ordentligt på plats och är säkert fäst.

2. Användning av laddningsstav:

- Fyll laddningsstaven med stålshot av önskad storlek (BB#2).
- Justera omladdaren för att matcha den valda storleken av stålshot.
- Följ alla säkerhetsåtgärder och se till att du bär skyddsutrustning under hela processen.
- Utför en kontroll av den laddade ammunitionen innan du använder den.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten och dess delar på ett ansvarsfullt sätt. Kontrollera lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Återvinn så mycket av produkten som möjligt i enlighet med lokala återvinningsbestämmelser.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerheten kring PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modell och serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår högsta prioritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se