

PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR - MEC RELOADING 1-1/8OZ #4-#6 SHOT PROGRESSIVE STAGE STEEL SHOT CHARGE BAR

[Handladdning](#) > [Laddpressar](#) > [Tillbehör till Handladdningspress](#)

Stålshot-laddningsstaven är utformad för progressiva omladdare. Finns tillgänglig för att ladda från 7/8 oz till 1-1/2 oz av skott och BB-storlekar ner till #6.



Produktinformation

- Namn: MEC RELOADING 1-1/8OZ #4-#6 SHOT PROGRESSIVE STAGE STEEL SHOT CHARGE BAR
- Tillverkare: MEC RELOADING
- Produktnr: 749019431
- Tillv.nr.: 50211846
- Storlek: 1-1/8 oz
- Leveransvikt: 0.231kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 25mm
- Leveranslängd: 165mm
- UPC: 098489016711

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR

Introduktion

Tack för att du valt PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR från MEC RELOADING. Denna produkt är utformad för att säkerställa en säker och effektiv laddningsupplevelse för skott och BBstorlekar. Denna säkerhetsguide innehåller viktiga riktlinjer och instruktioner för att säkerställa en säker användning av produkten i enlighet med EU:s allmänna produktsäkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att laddningsstaven är korrekt installerad innan användning.
- Använd endast rekommenderade skott och BBstorlekar (ned till #6).
- Var försiktig med att inte överladda staven; följ angivna viktgränser (11/8 oz).
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd under laddningsprocessen.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från brandfarliga material.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av laddningsstaven:

- Kontrollera att omladdaren är avstängd och urkopplad från strömkällan.
- Ta bort den gamla laddningsstaven om en sådan finns.
- Installera den nya PROGRESSIVE STAGE STEEL SHOT CHARGE BAR genom att följa anvisningarna i användarmanualen för din specifika omladdare.
- Säkerställ att staven sitter ordentligt på plats innan du ansluter strömmen.

2. Användning av laddningsstaven:

- Fyll laddningsstaven med skott eller BBstorlekar enligt angivna specifikationer.
- Justera inställningarna på omladdaren för att matcha den valda viktklassen.
- Starta omladdaren och övervaka processen noggrant.
- Stanna omedelbart om du hör onormala ljud eller ser tecken på fel.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera trasiga eller oanvändbara delar av produkten enligt lokala avfallsbestämmelser.
- Återvinn om möjligt metallkomponenter i enlighet med lokala återvinningsprogram.
- Tillsammans med produktens förpackning, se till att den hanteras på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Var noga med att ha produktens modell och serienummer tillgängliga för snabbare hjälp.

Avslutning

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar i din omladdningsprocess.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se