

PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR - MEC RELOADING 1-1/8OZ BB-#3 SHOT PROGRESSIVE STAGE STEEL SHOT CHARGE BAR

[Handladdning](#) > [Laddpressar](#) > [Tillbehör till Handladdningspress](#)

Stålshot-laddningsstaven är utformad för progressiva omladdare. Finns tillgänglig för att ladda från 7/8 oz till 1-1/2 oz av skott och BB-storlekar ner till #6.



Produktinformation

- Namn: [MEC RELOADING 1-1/8OZ BB-#3 SHOT PROGRESSIVE STAGE STEEL SHOT CHARGE BAR](#)
- Tillverkare: [MEC RELOADING](#)
- Produktnr: 749019432
- Tillv.nr.: 502118BB3
- Storlek: 1-1/8 oz
- Leveransvikt: 0.234kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 25mm
- Leveranslängd: 165mm
- UPC: 098489014854

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR

Introduktion

Tack för att du valt PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR från MEC RELOADING. Denna produkt är avsedd för användning med progressiva omladdare och är designad för att ladda skott och BBstorlekar. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används enligt tillverkarens anvisningar för att minimera riskerna.
- Kontrollera regelbundet produkten för skador eller slitage.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Använd alltid skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon och handskar, när du hanterar ammunition och omladdningsutrustning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast den angivna storleken av skott (11/8 oz) och BBstorlekar ner till #6.
- Kontrollera att alla delar av laddningsstaven är korrekt installerade innan användning.
- Undvik att överladda eller använda felaktiga komponenter, vilket kan leda till olyckor.
- Var försiktig med att hantera och transportera laddad ammunition.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående omladdning av ammunition.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av laddningsstav:

- Se till att omladdaren är avstängd och urkopplad från strömkällan innan installation.
- Följ tillverkarens manual för att installera laddningsstaven korrekt på din progressiva omladdare.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.

2. Användning av laddningsstav:

- Fyll laddningsstaven med den avsedda mängden stålshot (11/8 oz).
- Ställ in omladdaren enligt tillverkarens instruktioner för den specifika typ av ammunition som ska laddas.
- Utför en testladdning för att säkerställa att allt fungerar som det ska innan du påbörjar massproduktion.

3. Underhåll:

- Rengör laddningsstaven regelbundet för att förhindra uppbyggnad av smuts och skräp.
- Inspektera laddningsstaven för skador efter varje användningstillfälle.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten eller dess delar i vanlig hushållssopor.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering när det gäller metallprodukter och ammunition.
- Kontakta en lokal återvinningscentral för information om hur du korrekt kan kassera produkten.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerhet, vänligen kontakta en lokal återförsäljare eller besök tillverkarens officiella webbplats för support och resurser.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR. Tack för att du prioriterar din säkerhet och ansvar vid användning av denna produkt.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se