

MEC SIZEMASTER SHELL PRESS - MEC RELOADING SIZEMASTER SINGLE STAGE RELOADING PRESS 410 GAUGE 3"

[Handladdning](#) > [Laddpressar](#) > [Hagelpressar](#)

MEC Sizemaster är en allt-i-ett, enstegs omladdare som erbjuder enkelhet och effektivitet utan att kompromissa med precisionen. Utrustad med premiumfunktioner som E-Z Prime automatisk tändstiftmatning och "Power Ring" collet resizer som återställer varje hylsa till fabriksstandarder. Den nya generationens omlägningsstation hanterar mässings- eller stålhuvuden, både hög- och lågbas. Justerbar för 3 hylsor och tillgänglig i 12, 20, 28 gauge och .410 bore (.410 finns inte med automatisk tändstiftmatning). Inkluderar 1 Charge Bar och 3 Powder Bushings.



Produktinformation

- Namn: MEC RELOADING SIZEMASTER SINGLE STAGE RELOADING PRESS 410 GAUGE 3"
- Tillverkare: MEC RELOADING
- Produktnr: 749019479
- Tillv.nr.: 81204103
- Gauge: .410 Bore
- Leveransvikt: 8.856kg
- Leveranshöjd: 432mm
- Leveransbredd: 254mm
- Leveranslängd: 572mm
- UPC: 098489018487

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsanvisningar för MEC Sizemaster Shell Press](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsanvisningar för MEC Sizemaster Shell Press

Introduktion

Tack för att du valt MEC Sizemaster Shell Press. Denna enstegs omladdare är utformad för att ge enkelhet och effektivitet i omladdningsprocessen av ammunition. För att säkerställa en säker och korrekt användning, vänligen följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Håll arbetsområdet rent och ordnat för att undvika olyckor.
- Förvara alla verktyg och material utom räckhåll för barn och husdjur.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) som skyddsglasögon och handskar.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera alltid att pressen är korrekt monterad innan användning.
- Använd endast de rekommenderade hylsorna och komponenterna för MEC Sizemaster.
- Undvik att överbelasta pressen; följ alltid de angivna kapacitetsgränserna.
- Var försiktig när du hanterar krut och andra känsliga material.
- Håll händer och andra kroppsdelar borta från rörliga delar under drift.
- Använd inte pressen om den är skadad eller fungerar onormalt.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av pressen:

- Placera pressen på en stabil och plan yta.
- Använd bultar och skruvar som medföljer för att fästa pressen ordentligt.
- Kontrollera att alla delar är åtdragna innan användning.

2. Användning av pressen:

- Fyll på med krut enligt tillverkarens rekommendationer.
- Använd EZ Prime automatisk tändstiftmatning för att säkerställa korrekt installation av tändstift.
- Justera pressen för att passa den hylsa du arbetar med (3 hylsor justerbara).
- Följ stegen för att ladda ammunitionen enligt manualens anvisningar.

3. Underhåll:

- Rengör pressen regelbundet för att säkerställa optimal funktion.
- Kontrollera slitage på delar och byt ut dem vid behov.

Avfallshantering

- Kasta inte använda hylsor och andra restprodukter i vanligt avfall. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av ammunition och relaterade material.
- Återvinn metallkomponenter där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller säkerhetsärenden, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsanvisningar och bidrar till en säker och effektiv omladdningsupplevelse med MEC Sizemaster Shell Press.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se