

EDGEWOOD DEAD BOTTOM - EDGEWOOD SHOOTING BAGS

EDGEWOOD DEAD BOTTOM FOR GATER REAR BAG

[Skytte](#) > [Skjutstöd](#) > [Bänkskytttestöd](#)

Edgewood Dead Bottom fungerar för att stabilisera bakpåsen och ge en "död" botten stabil påinställning. Detta gör det också möjligt för skytten att uppnå en extra ¾" till 7/8" höjd på bakpåsen. Varje Dead Bottom Bag är tillverkad av mjukt mockaskinn. Dead Bottom Bags levereras utan fyllning.



Produktinformation

- Namn: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS EDGEWOOD DEAD BOTTOM FOR GATER REAR BAG](#)
- Tillverkare: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- Produktnr: 749101014
- Tillv.nr.: 7545
- Färg: Tan
- Material: Läder
- Stil: Bag Accessory
- Leveransvikt: 0.227kg
- Leveranshöjd: 46mm
- Leveransbredd: 175mm
- Leveranslängd: 191mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Edgewood Dead Bottom Shooting Bags Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Om oss](#)

Edgewood Dead Bottom Shooting Bags

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt Edgewood Dead Bottom Shooting Bags. Dessa väskor är designade för att förbättra din skytteupplevelse genom att ge stabilitet och stöd. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att skytteområdet är fritt från obehöriga personer.
- Använd skytteväskorna endast för deras avsedda syfte.
- Inspektera regelbundet väskorna för tecken på slitage eller skador före varje användning.
- Använd inte väskorna om de är skadade eller på något sätt komprometterade.
- Förvara väskorna utom räckhåll för barn och husdjur när de inte används.
- Förvara väskorna i en torr och ren miljö för att bevara deras kvalitet.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Se till att skytteväskorna placeras på en stabil yta för att förhindra att de glider.
- Undvik att använda väskorna nära vassa föremål som kan punktera dem.
- Överbelasta inte väskorna utöver deras avsedda användning; de är designade för stabilisering, inte som bärande utrustning.
- När du justerar höjden på väskorna, se till att din skytteposition är stabil och säker.
- Håll alltid ett säkert skjutavstånd från andra när du använder väskorna.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Sätta Upp Skytteväskorna:

- Placera Edgewood Dead Bottom Bag på en stabil yta.
- Se till att väskan är korrekt placerad för att ge önskad höjd och stabilitet.
- Om du använder flera väskor, arrangera dem för att passa din skytte stil och preferens.

2. Justera Väskans Höjd:

- Dead Bottomdesignen möjliggör en extra höjd på $\frac{3}{4}$ " till $\frac{7}{8}$ ".
- Justera väskorna efter behov för att uppnå optimal skytteposition.
- Se till att väskorna är säkert på plats innan du tar ditt skott.

3. Använda Väskorna:

- Placera ditt skjutvapen bekvämt på väskorna, och se till att det är stabilt.
- Sikta alltid i en säker riktning och följ alla standard säkerhetsprotokoll för skytte.
- Efter användning, ta försiktigt bort skjutvapnet från väskorna och förvara det på ett säkert sätt.

Avfallsinstruktioner

- Kassera Edgewood Dead Bottom Bags i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om väskorna är skadade, överväg att återvinna materialen om möjligt.
- Bränn inte väskorna, eftersom de kan innehålla material som kan frigöra skadliga substanser.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor angående säkerhet, användning eller produktfrågor, vänligen kontakta vår kundsupport via de angivna kanaler som medföljer din produkt.

Viktig Notis: Håll alltid dig uppdaterad med säkerhetsvarningar och återkallelsemeddelanden angående din produkt. Du kan kontrollera uppdateringar på EU:s Safety Gateplattform för att säkerställa att din produkt förblir säker att använda. Tack för att du prioriterar säkerhet och njuter av din skytteupplevelse med Edgewood Dead Bottom Shooting Bags.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se