

RUGER® 10/22® MAGAZINE 22 LR - RUGER 10/22 MAGAZINE RIGHT HAND 22LR 10RD POLYMER CLEAR

High-quality Ruger® factory magazines deliver optimal performance from your 10/22®, short action rifle, and long action rifle. Molded hard-polymer body, stainless steel feed lips, high-grade tempered spring steel help ensure reliable feeding and extra-long service life.



Attributes

- Name: RUGER 10/22 MAGAZINE RIGHT HAND 22LR 10RD POLYMER CLEAR
- Manufacturer: RUGER
- Product no.: 780001236
- Mfr. No.: 90223
- Action Type: Semi-Auto
- Capacity: 10-Round
- Cartridge: 22 Long Rifle
- Finish: Clear
- Make: Ruger
- Material: Polymer
- Model: 10/22
- Delivery weight: 0.068kg
- UPC: 736676902224

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: RUGER® 10/22® Magazin Sicherheitsanleitung](#)
- [English: RUGER® 10/22® Magazine Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Cargador RUGER® 10/22®](#)
- [Polski: RUGER® 10/22® Instrukcja Bezpieczeństwa Magazynka](#)
- [Svenska: RUGER® 10/22® Magasin Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: RUGER® 10/22® Návod na bezpečnostní pokyny pro zásobník](#)

RUGER® 10/22® Magazin Sicherheitsanleitung

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für das RUGER® 10/22® Magazin entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere Verwendung und Wartung deines Magazins zu gewährleisten. Bitte lese dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Magazin und die Feuerwaffe jederzeit sicher handhabst.
- Mache dich mit dem Betrieb deiner Feuerwaffe und des Magazins vertraut.
- Behandle jede Feuerwaffe so, als wäre sie geladen.
- Halte das Magazin außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Lagere das Magazin an einem sicheren Ort, wenn es nicht in Gebrauch ist.
- Überprüfe das Magazin regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform Safety Gate.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende nur den angegebenen Patronentyp (22 Long Rifle) in deinem RUGER® 10/22® Magazin.
- Überschreite nicht die Kapazität des Magazins von 10 Patronen.
- Stelle sicher, dass das Magazin vor der Verwendung richtig in der Feuerwaffe sitzt.
- Vermeide die Verwendung des Magazins, wenn es Anzeichen von Beschädigungen wie Rissen oder Verformungen zeigt.
- Versuche nicht, das Magazin zu modifizieren oder auseinanderzunehmen.
- Halte die Feuerwaffe immer in eine sichere Richtung, wenn du das Magazin lädst oder entlädst.
- Trage beim Umgang mit deiner Feuerwaffe geeigneten Augen und Gehörschutz.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation des Magazins:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du das Magazin installierst.
- Richte das Magazin mit dem Magazinboden der Feuerwaffe aus.
- Drücke das Magazin fest in den Magazinboden, bis es einrastet.

2. Laden des Magazins:

- Halte das Magazin mit den Zuführungslippen nach oben.
- Setze die Patronen in das Magazin ein und stelle sicher, dass sie richtig sitzen.
- Überschreite nicht die Kapazität von 10 Patronen des Magazins.

3. Verwendung der Feuerwaffe:

- Setze das geladene Magazin in die Feuerwaffe ein.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe in einem sicheren Zustand ist, bevor du schießt.
- Befolge alle standardmäßigen Betriebsverfahren für den Umgang mit und das Abfeuern deiner Feuerwaffe.

4. Entladen des Magazins:

- Entferne das Magazin von der Feuerwaffe.
- Drücke den Magazinfreigabeknopf, um das Magazin zu lösen.
- Entferne vorsichtig alle verbleibenden Patronen aus dem Magazin.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Magazin gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn das Magazin beschädigt oder nicht mehr funktionsfähig ist, versuche nicht, es zu reparieren.
- Kontaktiere deine lokale Abfallbehörde für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich deines RUGER® 10/22® Magazins, siehe bitte die Kontaktinformationen des Herstellers, die auf deren offizieller Website oder auf der Produktverpackung verfügbar sind.

Vielen Dank, dass du diese Sicherheitsrichtlinien befolgst. Deine Sicherheit und die Sicherheit der Menschen um dich herum hat oberste Priorität. Priorisiere immer die Sicherheit beim Umgang mit Feuerwaffen und zugehörigen Zubehörteilen.

RUGER® 10/22® Magazine Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the RUGER® 10/22® Magazine. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use and maintenance of your magazine. Please read this document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure safe handling of the magazine and firearm at all times.
- Familiarize yourself with the operation of your firearm and magazine.
- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the magazine out of reach of children and unauthorized users.
- Store the magazine in a secure location when not in use.
- Regularly inspect the magazine for signs of wear or damage.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only the specified cartridge type (22 Long Rifle) in your RUGER® 10/22® Magazine.
- Do not exceed the magazine's capacity of 10 rounds.
- Ensure the magazine is properly seated in the firearm before use.
- Avoid using the magazine if it shows signs of damage, such as cracks or deformities.
- Do not attempt to modify or disassemble the magazine.
- Always keep the firearm pointed in a safe direction when loading or unloading the magazine.
- Wear appropriate eye and ear protection when using your firearm.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Magazine:

- Ensure the firearm is unloaded before installing the magazine.
- Align the magazine with the magazine well of the firearm.
- Push the magazine firmly into the magazine well until it clicks into place.

2. Loading the Magazine:

- Hold the magazine with the feed lips facing upward.
- Insert the cartridges into the magazine, ensuring they are seated correctly.
- Do not exceed the 10round capacity of the magazine.

3. Using the Firearm:

- Insert the loaded magazine into the firearm.
- Ensure the firearm is in a safe condition before firing.
- Follow all standard operating procedures for handling and firing your firearm.

4. Unloading the Magazine:

- Remove the magazine from the firearm.
- Press the magazine release button to disengage the magazine.
- Remove any remaining cartridges from the magazine carefully.

Disposal Instructions

- Dispose of the magazine in accordance with local regulations.
- If the magazine is damaged or no longer functioning, do not attempt to repair it.
- Contact your local waste management authority for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding your RUGER® 10/22® Magazine, please refer to the manufacturer's contact information available on their official website or product packaging.

Thank you for following these safety guidelines. Your safety and the safety of those around you is paramount. Always prioritize safety when handling firearms and associated accessories.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Cargador RUGER® 10/22®

Introducción

Gracias por elegir el Cargador RUGER® 10/22®. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales y pautas para garantizar el uso y mantenimiento seguro de tu cargador. Por favor, lee este documento con atención antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de manejar el cargador y el arma de fuego de manera segura en todo momento.
- Familiarízate con el funcionamiento de tu arma de fuego y del cargador.
- Siempre trata cada arma de fuego como si estuviera cargada.
- Mantén el cargador fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- Almacena el cargador en un lugar seguro cuando no esté en uso.
- Inspecciona regularmente el cargador en busca de signos de desgaste o daño.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.
- Consulta las actualizaciones de retiradas de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza únicamente el tipo de cartucho especificado (22 Long Rifle) en tu Cargador RUGER® 10/22®.
- No excedas la capacidad del cargador de 10 rondas.
- Asegúrate de que el cargador esté correctamente colocado en el arma de fuego antes de usarlo.
- Evita usar el cargador si muestra signos de daño, como grietas o deformidades.
- No intentes modificar o desensamblar el cargador.
- Siempre apunta el arma de fuego en una dirección segura al cargar o descargar el cargador.
- Usa protección adecuada para los ojos y los oídos al usar tu arma de fuego.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Cargador:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de instalar el cargador.
- Alinea el cargador con el compartimento del cargador del arma.
- Empuja el cargador firmemente en el compartimento hasta que encaje en su lugar.

2. Cargando el Cargador:

- Sostén el cargador con los labios de alimentación hacia arriba.
- Inserta los cartuchos en el cargador, asegurándote de que estén colocados correctamente.
- No excedas la capacidad de 10 rondas del cargador.

3. Usando el Arma de Fuego:

- Inserta el cargador cargado en el arma de fuego.
- Asegúrate de que el arma esté en una condición segura antes de disparar.
- Sigue todos los procedimientos operativos estándar para manejar y disparar tu arma de fuego.

4. Descargando el Cargador:

- Retira el cargador del arma de fuego.
- Presiona el botón de liberación del cargador para desenganchar el cargador.
- Retira cuidadosamente cualquier cartucho restante del cargador.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el cargador de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el cargador está dañado o ya no funciona, no intentes repararlo.
- Contacta a la autoridad local de gestión de residuos para conocer los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o preocupación de seguridad relacionada con tu Cargador RUGER® 10/22®, por favor consulta la información de contacto del fabricante disponible en su sitio web oficial o en el empaque del producto.

Gracias por seguir estas pautas de seguridad. Tu seguridad y la de quienes te rodean es primordial. Siempre prioriza la seguridad al manejar armas de fuego y accesorios relacionados.

RUGER® 10/22® Instrukcja Bezpieczeństwa

Magazynka

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór magazynka RUGER® 10/22®. Niniejsza instrukcja zawiera istotne zasady bezpieczeństwa oraz wytyczne, które zapewnią bezpieczne użytkowanie i konserwację Twojego magazynka. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu przed użyciem produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zapewnij bezpieczne obchodzenie się z magazynkiem i bronią w każdym czasie.
- Zapoznaj się z obsługą swojej broni i magazynka.
- Zawsze traktuj każdą broń, jakby była naładowana.
- Przechowuj magazyn w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieuprawnionych.
- Przechowuj magazyn w bezpiecznym miejscu, gdy nie jest używany.
- Regularnie sprawdzaj magazyn pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj wyłącznie określonego typu amunicji (22 Long Rifle) w swoim magazynku RUGER® 10/22®.
- Nie przekraczaj pojemności magazynka wynoszącej 10 nabojów.
- Upewnij się, że magazyn jest prawidłowo umieszczony w broni przed użyciem.
- Unikaj używania magazynka, jeśli wykazuje oznaki uszkodzenia, takie jak pęknięcia lub deformacje.
- Nie próbuj modyfikować ani demontować magazynka.
- Zawsze trzymaj broń skierowaną w bezpiecznym kierunku podczas ładowania lub rozładowywania magazynka.
- Noś odpowiednie okulary ochronne i ochronniki słuchu podczas używania broni.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja magazynka:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed zainstalowaniem magazynka.
- Wyrównaj magazyn z otworem magazynka w broni.
- Mocno wciśnij magazyn do otworu magazynka, aż usłyszysz kliknięcie.

2. Ładowanie magazynka:

- Trzymaj magazyn z wargami podającymi skierowanymi ku górze.
- Włóż naboje do magazynka, upewniając się, że są prawidłowo umieszczone.
- Nie przekraczaj pojemności magazynka wynoszącej 10 nabojów.

3. Używanie broni:

- Włóż naładowany magazyn do broni.
- Upewnij się, że broń jest w bezpiecznym stanie przed strzelaniem.
- Postępuj zgodnie z wszystkimi standardowymi procedurami obsługi i strzelania z broni.

4. Rozładowanie magazynka:

- Usuń magazyn z broni.
- Naciśnij przycisk zwolnienia magazynka, aby go odłączyć.
- Ostrożnie usuń pozostałe naboje z magazynka.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj magazyn zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli magazyn jest uszkodzony lub nie działa, nie próbuj go naprawiać.
- Skontaktuj się z lokalnym organem zarządzania odpadami w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub obaw dotyczących Twojego magazynka RUGER® 10/22®, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostępnymi na ich oficjalnej stronie internetowej lub na opakowaniu produktu.

Dziękujemy za przestrzeganie tych zasad bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo osób wokół Ciebie jest najważniejsze. Zawsze priorytetowo traktuj bezpieczeństwo podczas obchodzenia się z bronią i akcesoriami.

RUGER® 10/22® Magasin Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt RUGER® 10/22® Magasin. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker användning och underhåll av ditt magasin. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ säker hantering av magasinet och vapnet vid alla tillfällen.
- Bekanta dig med hur ditt vapen och magasin fungerar.
- Behandla alltid varje vapen som om det är laddat.
- Håll magasinet utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Förvara magasinet på en säker plats när det inte används.
- Inspektera regelbundet magasinet för tecken på slitage eller skada.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Kontrollera efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast den specificerade patronstypen (22 Long Rifle) i ditt RUGER® 10/22® Magasin.
- Överskrid inte magasinets kapacitet på 10 skott.
- Se till att magasinet är korrekt placerat i vapnet innan användning.
- Undvik att använda magasinet om det visar tecken på skada, såsom sprickor eller deformiteter.
- Försök inte att modifiera eller demontera magasinet.
- Håll alltid vapnet riktat i en säker riktning när du laddar eller tömmer magasinet.
- Använd lämpligt ögonskydd och hörselskydd när du använder ditt vapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av magasinet:

- Säkerställ att vapnet är oladdat innan du installerar magasinet.
- Rikta in magasinet med magasinbrunnen på vapnet.
- Tryck magasinet fast i magasinbrunnen tills det klickar på plats.

2. Laddning av magasinet:

- Håll magasinet med matningsliparna vända uppåt.
- Sätt in patronerna i magasinet och se till att de sitter korrekt.
- Överskrid inte magasinets kapacitet på 10 skott.

3. Användning av vapnet:

- Sätt in det laddade magasinet i vapnet.
- Se till att vapnet är i ett säkert tillstånd innan du avfyrar.
- Följ alla standardprocedurer för hantering och avfyrning av ditt vapen.

4. Tömning av magasinet:

- Ta bort magasinet från vapnet.
- Tryck på magasinets frigöringsknapp för att frigöra magasinet.
- Ta försiktigt bort eventuella kvarvarande patroner från magasinet.

Avfallsinstruktioner

- Kasta magasinet i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om magasinet är skadat eller inte längre fungerar, försök inte att reparera det.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående ditt RUGER® 10/22® Magasin, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som finns tillgänglig på deras officiella webbplats eller produktförpackning.

Tack för att du följer dessa säkerhetsriktlinjer. Din säkerhet och säkerheten för dem omkring dig är av största vikt. Prioritera alltid säkerhet när du hanterar vapen och relaterade tillbehör.

RUGER® 10/22® Návod na bezpečnostní pokyny pro zásobník

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali zásobník RUGER® 10/22®. Tento návod poskytuje zásadní bezpečnostní pokyny a směrnice pro zajištění bezpečného používání a údržby vašeho zásobníku. Před použitím produktu si prosím tento dokument pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte bezpečné zacházení se zásobníkem a střelnou zbraní za všech okolností.
- Seznamte se s obsluhou vaší střelné zbraně a zásobníku.
- Vždy zacházejte se střelnou zbraní, jako by byla nabitá.
- Držte zásobník mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Ukládejte zásobník na bezpečném místě, když se nepoužívá.
- Pravidelně kontrolujte zásobník na známky opotřebení nebo poškození.
- Hlášte jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Kontrolujte aktualizace stažení výrobků na platformě EU Safety Gate.

Specifická bezpečnostní opatření pro používání

- Používejte pouze specifikovaný typ náboje (22 Long Rifle) ve vašem zásobníku RUGER® 10/22®.
- Nepřekračujte kapacitu zásobníku 10 nábojů.
- Zajistěte, aby byl zásobník správně usazen ve zbraní před použitím.
- Vyhněte se používání zásobníku, pokud vykazuje známky poškození, jako jsou praskliny nebo deformace.
- Nepokoušejte se zásobník upravit nebo rozebrat.
- Vždy držte zbraň namířenou bezpečným směrem při nabíjení nebo vyjímání zásobníku.
- Používejte vhodné ochranné brýle a sluchátka při používání vaší zbraně.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace zásobníku:

- Zajistěte, aby byla zbraň vybitá před instalací zásobníku.
- Zarovnejte zásobník s přihrádkou pro zásobník na zbraní.
- Pevně zatlačte zásobník do přihrádky, dokud nezaklapne na místě.

2. Nabíjení zásobníku:

- Držte zásobník s krmnými rty směřujícími nahoru.
- Vložte náboje do zásobníku a zajistěte, aby byly správně usazeny.
- Nepřekračujte kapacitu 10 nábojů v zásobníku.

3. Používání zbraně:

- Vložte nabitý zásobník do zbraně.
- Zajistěte, aby byla zbraň v bezpečném stavu před výstřelem.
- Dodržujte všechny standardní postupy pro obsluhu a výstřel vaší zbraně.

4. Vyprazdňování zásobníku:

- Vyjměte zásobník ze zbraně.
- Stiskněte tlačítko pro uvolnění zásobníku, abyste ho odpojili.
- Opětovně vyjměte všechny zbývající náboje ze zásobníku opatrně.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte zásobník v souladu s místními předpisy.
- Pokud je zásobník poškozený nebo již nefunguje, nepokoušejte se ho opravit.
- Kontaktujte místní úřad pro nakládání s odpady pro správné metody likvidace.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti vašeho zásobníku RUGER® 10/22® se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce dostupné na jejich oficiálních webových stránkách nebo na obalu produktu.

Děkujeme, že dodržujete tyto bezpečnostní pokyny. Vaše bezpečnost a bezpečnost lidí kolem vás je na prvním místě. Vždy upřednostňujte bezpečnost při zacházení se střelnými zbraněmi a souvisejícími doplňky.