

EJECTOR ROD ASSEMBLY FOR RUGER® NEW VAQUERO - RUGER EJECTOR ROD ASSEMBLY SS

[Delar till Pistol](#) > [Action Delar](#) > [Ejector Delar](#) > [Ejector Rod Assemblies](#)

Fabrikersättning för utdragarsystem för Ruger® New Vaquero revolverar i kalibrarna .357 Magnum; .38 Special; .44-40 Winchester; .44 Magnum; .44 Special och .45 Colt.



Produktinformation

- Namn: [RUGER EJECTOR ROD ASSEMBLY SS](#)
- Tillverkare: [RUGER](#)
- Produktnr: 780001298
- Tillv.nr.: KMQV10800
- Modell: New Vaquero
- Vapentyp: Ruger
- Leveransvikt: 0.009kg
- Leveranshöjd: 1mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för EJECTOR ROD ASSEMBLY FÖR RUGER® NEW VAQUERO](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för EJECTOR ROD ASSEMBLY FÖR RUGER® NEW VAQUERO

Introduktion

Tack för att du valt Ejector Rod Assembly för Ruger® New Vaquero. Denna produkt är avsedd att ersätta utdragarsystemet för Ruger® New Vaquero revolverar i kalibrarna .357 Magnum, .38 Special, .4440 Winchester, .44 Magnum, .44 Special och .45 Colt. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till återförsäljaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du installerar eller använder produkten.
- Se till att vapnet är avstängt och tomt innan installation eller användning av utdragarsystemet.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller fukt.
- Kontrollera att alla delar är korrekt monterade innan användning.
- Använd inte produkten om du upptäcker några skador eller defekter.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Ejector Rod Assembly:

- Se till att vapnet är avstängt och tomt.
- Ta bort den gamla utdragarsystemet genom att lossa skruvarna som håller den på plats.
- Placera den nya Ejector Rod Assembly på rätt plats och fäst den med skruvarna.
- Kontrollera att allt sitter ordentligt innan du använder vapnet.

2. Användning av Ejector Rod Assembly:

- För att använda utdragarsystemet, tryck på knappen eller spaken enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att inga föremål blockerar rörelsen av utdragarsystemet.
- Använd endast produkten för avsedd kaliber och typ av vapen.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållssoporna.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av tekniska produkter.
- Kontakta lokala återvinningscentraler för korrekt avfallshantering av produkten.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av produkten, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkare. Se till att du har produktens serienummer tillgängligt vid kontakt.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och säkerställer en trygg användning av Ejector Rod Assembly för Ruger® New Vaquero.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se