

EJECTOR ROD, SS - RUGER EJECTOR ROD, SS

[Delar till Pistol](#) > [Action Delar](#) > [Ejector Delar](#) > [Ejector Rods](#)

PASSAR: Bisley™ Större Ram; Bisley™ Mindre Ram; New Model Blackhawk®, .357, .41, .44-40, .45; New Model Single-Six®; Super Blackhawk®, .44 Mag; Vaquero®



Produktinformation

- Namn: [RUGER EJECTOR ROD, SS](#)
- Tillverkare: [RUGER](#)
- Produktnr: 780012070
- Tillv.nr.: KXR55
- Modell: Blackhawk
- Vapentyp: Ruger
- Leveransvikt: 0.014kg
- Leveranshöjd: 5mm
- Leveransbredd: 107mm
- Leveranslängd: 170mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för EJECTOR ROD, SS RUGER EJECTOR ROD, SS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för EJECTOR ROD, SS RUGER EJECTOR ROD, SS

Introduktion

Tack för att du valt EJECTOR ROD, SS RUGER EJECTOR ROD, SS. Denna produkt är designad för att användas med specifika Rugermodeller. För att säkerställa säker och effektiv användning är det viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att EJECTOR ROD är korrekt installerad innan användning.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid installation och användning för att skydda mot eventuella skador.
- Undvik att använda produkten om den visar tecken på skador eller defekter.
- Följ alltid säkerhetsanvisningarna för det vapen som EJECTOR ROD används med.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Säkerställ att vapnet är avstängt och ur funktion innan installation.
- Ta bort den gamla EJECTOR ROD om det behövs.
- Installera den nya EJECTOR ROD genom att följa tillverkarens specifikationer.
- Kontrollera att EJECTOR ROD sitter ordentligt på plats innan användning.

2. Användning:

- Använd EJECTOR ROD endast med kompatibla Rugermodeller, inklusive:
 - Bisley™ Större Ram
 - Bisley™ Mindre Ram
 - New Model Blackhawk®, .357, .41, .4440, .45
 - New Model SingleSix®
 - Super Blackhawk®, .44 Mag
 - Vaquero®
- Följ alltid vapnets bruksanvisning vid användning av EJECTOR ROD.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten på ett miljövänligt sätt i enlighet med lokala avfallsbestämmelser.
- Om produkten är skadad eller defekt, kontakta en auktoriserad återförsäljare för vägledning om hur den ska kasseras.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av EJECTOR ROD, SS RUGER EJECTOR ROD, SS. Tack för att du prioriterar säkerhet!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se