

EJECTOR ROD SPRING, BLUE - RUGER EJECTOR ROD SPRING, BLUE

[Delar till Pistol](#) > [Action Delar](#) > [Ejector Delar](#) > [Ejector Fjädrar](#)

PASSAR: Bisley™ - Vanliga Delar; Ny Modell Blackhawk®; Ny Modell Single-Six®; Super Blackhawk®, .44 Mag; Vaquero®



Produktinformation

- Namn: [RUGER EJECTOR ROD SPRING, BLUE](#)
- Tillverkare: [RUGER](#)
- Produktnr: 780012098
- Tillv.nr.: XR04400
- Modell: Blackhawk
- Vapentyp: Ruger
- Leveransvikt: 0.009kg
- Leveranshöjd: 5mm
- Leveransbredd: 53mm
- Leveranslängd: 140mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för EJECTOR ROD SPRING, BLUE](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för EJECTOR ROD SPRING, BLUE

Introduktion

Tack för att du valt EJECTOR ROD SPRING, BLUE. Denna produkt är designad för att förbättra prestanda och funktionalitet hos din Rugerrevolver. För att säkerställa säker användning och långvarig funktion, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick före användning.
- Använd produkten endast enligt tillverkarens anvisningar.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera alla osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar vid installation och hantering av produkten.
- Kontrollera att fjädern är korrekt installerad innan användning för att undvika skador.
- Undvik att använda produkten om du upptäcker några skador eller defekter.
- Håll produkten borta från öppen eld eller extrem värme.
- Använd inte produkten i kombination med andra delar som inte är godkända av tillverkaren.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Ta bort den befintliga ejector rod spring från din Rugerrevolver.
- Kontrollera att området är rent och fritt från skräp.
- Installera den nya EJECTOR ROD SPRING, BLUE genom att följa tillverkarens specifikationer.
- Se till att fjädern är ordentligt på plats innan du återmonterar andra delar.

2. Användning

- Använd din Rugerrevolver enligt tillverkarens anvisningar.
- Utför regelbundet underhåll för att säkerställa att fjädern och andra delar fungerar korrekt.
- Vid tecken på slitage eller skada, byt ut fjädern omedelbart.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten med hushållsavfall.
- Följ lokala bestämmelser för avfallshantering av metallprodukter.
- Om möjligt, återvinn produkten för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modell och serienummer till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda produkten på rätt sätt bidrar du till din egen säkerhet och säkerheten för andra.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se