

BASE PIN LATCH SPRING, SS - RUGER BASE PIN LATCH SPRING, SS

[Delar till Pistol](#) > [Action Delar](#) > [Basstift Delar](#) > [Basstift Fjädrar](#)

PASSAR: Bisley™ Stort Ramverk; Bisley™ Litet Ramverk; Ny Modell Bearcat®, Serienummer Över 93-00000, .22; Ny Modell Blackhawk®; Ny Modell Single-Six®; Super Blackhawk®, .44 Mag; Vaquero®



Produktinformation

- Namn: [RUGER BASE PIN LATCH SPRING, SS](#)
- Tillverkare: [RUGER](#)
- Produktnr: 780012103
- Tillv.nr.: KXR04700
- Modell: Blackhawk
- Vapentyp: Ruger
- Leveransvikt: 0.005kg
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för BASE PIN LATCH SPRING, SS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för BASE PIN LATCH SPRING, SS

Introduktion

Tack för att du valt BASE PIN LATCH SPRING, SS. Denna produkt är utformad för att användas med Rugervapen och är avsedd att säkerställa korrekt funktion och säkerhet. Denna säkerhetsinstruktionsmanual ger viktig information om hur produkten ska användas på ett säkert sätt och i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används på rätt sätt för att undvika skador.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador.
- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar vid installation och hantering av produkten.
- Kontrollera att alla delar är i gott skick innan användning.
- Se till att produkten är korrekt installerad för att undvika olyckor.
- Använd inte produkten om du upptäcker några skador eller defekter.
- Följ alltid vapenets säkerhetsförfaranden när du installerar eller använder produkten.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att du har rätt verktyg tillgängliga innan installation.
- Läs igenom alla instruktioner noggrant.

2. Installation:

- Ta bort den gamla basstiftfjädern om det är tillämpligt.
- Installera den nya BASE PIN LATCH SPRING, SS genom att följa dessa steg:
 - Placera fjädern på rätt plats i basstiftet.
 - Se till att fjädern sitter ordentligt och är korrekt justerad.
 - Kontrollera att fjädern inte är skadad eller böjd.

3. Användning:

- Efter installation, testa vapenets funktion för att säkerställa att allt fungerar korrekt.
- Följ alltid tillverkarens specifikationer för användning av vapnet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten har nått slutet av sin livslängd, kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av metallprodukter.
- Kasta inte produkten i hushållssoporna.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

Vid frågor eller för mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se