SHOTGUN SHELL CATCHERS - BIRCHWOOD CASEY BERETTA A400 PAR TARGET/SPORTING 12GA RIGHT HAND

Skytte > Range Gear > Hylssamlare och Deflektor

Plastklämman stoppar hylsorna i utdragningsporten för enkel borttagning. Ingen mer böjning eller hukning för att plocka upp hylsor eller förlora dem på banor med "Om det träffar marken, tillhör det oss"-policyer. Fästs enkelt på sidan av mottagaren strax under utdragningsporten; lossar när du behöver cykla mer än en patron, som när du skjuter dubbel.

Produktinformation

- Namn: BIRCHWOOD CASEY BERETTA A400 PAR TARGET/SPORTING 12GA RIGHT HAND
- Tillverkare: BIRCHWOOD CASEY
- Produktnr: 869000005
- Tillv.nr.: BC-41024
- Stil: Brass Catcher
- Leveransvikt: 0.023kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 74mm
- Leveranslängd: 76mm
- UPC: 029057410242

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- Startsida
- SHOTGUN SHELL CATCHERS BIRCHWOOD CASEY BERETTA A400 PAR TARGET/SPORTING 12GA RIGHT HAND Säkerhetsinstruktionsguide
- Om oss

SHOTGUN SHELL CATCHERS BIRCHWOOD CASEY BERETTA A400 PAR TARGET/SPORTING 12GA RIGHT HAND Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du har valt Birchwood Casey Shotgun Shell Catchers för din Beretta A400 Par Target/Sporting 12GA Right Hand shotgun. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse genom att förhindra att tomhylsor går förlorade eller lämnas på marken. Det är viktigt att använda denna produkt på ett säkert och effektivt sätt. Vänligen läs denna guide noggrant för att förstå säkerhetsåtgärderna, installationsinstruktionerna och korrekt användning av hylssamlaren.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

För att säkerställa din säkerhet och andra personers säkerhet vid användning av Birchwood Casey Shotgun Shell Catchers, vänligen följ dessa allmänna säkerhetsriktlinjer:

- Hantera alltid skjutvapen med försiktighet och följ alla säkerhetsregler.
- Se till att hagelgeväret är oladdat innan du fäster eller tar bort hylssamlaren.
- Använd hylssamlaren endast för sitt avsedda syfte.
- Inspektera regelbundet hylssamlaren för tecken på slitage eller skada innan varje användning.
- Håll hylssamlaren ren och fri från skräp för att säkerställa korrekt funktion.
- Försök inte att modifiera hylssamlaren på något sätt.
- Förvara hylssamlaren på en säker plats när den inte används.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

Vid användning av Birchwood Casey Shotgun Shell Catchers, vänligen observera följande säkerhetsåtgärder:

- **Undvik hinder**: Se till att hylssamlaren inte blockerar utdragningsporten eller stör hagelgevärets funktion.
- **Korrekt fäste**: Kontrollera att hylssamlaren är ordentligt fäst på sidan av mottagaren strax under utdragningsporten innan användning.
- **Cykla flera skott**: Var medveten om att hylssamlaren lätt lossnar vid cykling av mer än ett skott, som när du skjuter dubbla. Se till att du är beredd för denna åtgärd.
- **Övervaka omgivningen**: Var medveten om din omgivning och se till att du befinner dig i en säker skjutmiljö.
- **Övervaka unga skyttar**: Om barn eller oerfarna skyttar är närvarande, övervaka dem noga och se till att de förstår vikten av vapen säkerhet.

Instruktioner för installation och användning

Följ dessa steg för korrekt installation och användning av Birchwood Casey Shotgun Shell Catchers:

1. **Installation**:
    - Se till att hagelgeväret är oladdat och pekar i en säker riktning.
    - Lokalisera utdragningsporten på sidan av mottagaren.
    - Justera plastklämman på hylssamlaren med sidan av mottagaren strax under utdragningsporten.
    - Tryck hylssamlaren ordentligt mot mottagaren tills den snäpper på plats. Se till att den är ordentligt fäst.
2. **Användning**:
    - När den är installerad kommer hylssamlaren att stoppa tomma hylsor i utdragningsporten, vilket möjliggör enkel borttagning.
    - När du är redo att skjuta, se till att hylssamlaren förblir på plats.
    - Om du behöver cykla mer än ett skott, dra försiktigt hylssamlaren bort från mottagaren för att ta bort den.
    - Efter skjutning, samla in de tomma hylsorna från hylssamlaren för korrekt bortskaffande.

Bortskaffande instruktioner

Korrekt bortskaffande av Birchwood Casey Shotgun Shell Catchers är viktigt för miljösäkerhet:

- Om hylssamlaren blir skadad eller inte längre är användbar, bortskaffa den i enlighet med lokala föreskrifter för plastavfall.
- Återvinn hylssamlaren om möjligt, enligt dina lokala återvinningsriktlinjer.
- Bortskaffa inte hylssamlaren på ett sätt som kan skada miljön eller djurlivet.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående Birchwood Casey Shotgun Shell Catchers, vänligen hänvisa till produktförpackningen eller tillverkarens webbplats för kontaktinformation. Det är viktigt att ha en pålitlig kontaktpunkt för eventuella säkerhetsfrågor eller hjälp du kan behöva.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse när du använder dina Birchwood Casey Shotgun Shell Catchers. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se