

RUGER 77 TRIGGERS - TIMNEY RUGER® 77 (W/TANG SAFETY) TRIGGER

[Delar till Gevär](#) > [Avtryckardelar](#) > [Avtryckare](#)

Justerbara, Featherweight-stil, enstegs, ersättningstriggers för populära repetergevär ger rena, skarpa avtryck som hjälper till att förbättra noggrannheten. Precisionstillverkade och härdade interna delar för maximal pålitlighet. Justerbara för avtrycksvikt (1-1/2-4 lb.), creep och överresning. Låsnötter håller inställningarna. Ruger® 77 passar modeller med säkerhetsknapp på bakstycket, ansluter till Ruger® säkerhetsknapp. Endast högerhand, passar inte nuvarande produktion av Mk II™.



Produktinformation

- Namn: **TIMNEY RUGER® 77 (W/TANG SAFETY) TRIGGER**
- Tillverkare: **TIMNEY**
- Produktnr: 883300177
- Tillv.nr.: 601
- Modell: M77
- Stil: Adjustable
- Vapentyp: Ruger
- Leveransvikt: 0.054kg
- Leveranshöjd: 10mm
- Leveransbredd: 79mm
- Leveranslängd: 102mm
- UPC: 081950006014

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.c

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [RUGER 77 Trigger Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Om oss](#)

RUGER 77 Trigger Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt RUGER 77 Trigger från TIMNEY. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av din nya avtryckare. Läs denna guide noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är bekant med säker hantering och drift av skjutvapen.
- Behandla alltid varje skjutvapen som om det är laddat.
- Förvara skjutvapen säkert och utom räckhåll för obehöriga, särskilt barn.
- Använd endast kompatibla skjutvapen med RUGER 77 Trigger. Denna avtryckare är designad för Ruger® 77modeller med tangsäkerhet.
- Inspektera regelbundet din avtryckare och ditt skjutvapen för slitage eller skador.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelseuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Installationssäkerhet:**
 - Installera endast avtryckaren om du har erfarenhet av modifieringar av skjutvapen. Om du är osäker, sök professionell hjälp.
 - Se till att skjutvapnet är oladdat innan du påbörjar installationsprocessen.
- **Användningssäkerhet:**
 - Använd alltid avtryckaren i enlighet med tillverkarens instruktioner.
 - Undvik att använda skjutvapnet under förhållanden som kan påverka din förmåga att hantera det säkert (t.ex. under påverkan av droger eller alkohol).
 - Modifiera inte avtryckaren eller skjutvapnet på något sätt som kan kompromettera säkerheten.
- **Åldersrelaterad varning:**
 - Denna produkt är avsedd för vuxenanvändning endast. Håll den utom räckhåll för barn och obehöriga användare.

Instruktioner för installation och användning

Installationsinstruktioner

1. Förberedelse:

- Se till att skjutvapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Samla nödvändiga verktyg, inklusive skruvmejslar och nycklar.

2. Borttagning av gammal avtryckare:

- Följ tillverkarens instruktioner för att säkert ta bort den befintliga avtryckaren från skjutvapnet.

3. Installation av RUGER 77 Trigger:

- Justera den nya avtryckaren med monteringspunkterna på Ruger® 77.
- Fäst avtryckaren med de medföljande skruvarna och se till att den är ordentligt åtdragen.
- Justera avtryckarens vikt, creep och överresning enligt dina preferenser med hjälp av justeringsskruvarna.

4. Slutkontroller:

- När installationen är klar, kontrollera att avtryckaren fungerar smidigt utan några hinder.
- Se till att låsnötterna är åtdragna för att hålla dina inställningar.
- Testa avtryckaren i en säker miljö för att bekräfta korrekt funktion.

Användningsinstruktioner

- Följ alltid säkra hanteringsrutiner för skjutvapen.
- Kontrollera regelbundet justeringsinställningarna för att säkerställa att de förblir säkra och funktionella.
- Om du upplever några problem med avtryckaren, avbryt användningen omedelbart och rådfråga en professionell.

Avfallsinstruktioner

- Kassera avtryckaren och eventuella förpackningsmaterial på ett ansvarsfullt sätt.
- Följ lokala regler för kassering av skjutvapenkomponenter.
- Släng inte i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktsupport, vänligen hänvisa till tillverkarens kundservice eller webbplats. Se till att du har dina produktuppgifter redo för korrekt hjälp.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsriktlinjer. Din säkerhet och säkerheten för dem omkring dig är vår högsta prioritet. Njut av din RUGER 77 Trigger på ett ansvarsfullt sätt.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se