

EJECTOR, 680, RH - BERETTA USA EJECTOR, 680, RH

[Delar till Hagel](#) > [Receiver och Action Delar](#) > [Ejektor Delar](#) > [Ejectors](#)

PASSAR: S682, 12

Alla utdrivare kräver att de installeras av en av Beretta auktoriserad vapensmed, de kan inte installeras av användaren.



Produktinformation

- Namn: [BERETTA USA EJECTOR, 680, RH](#)
- Tillverkare: [BERETTA USA](#)
- Produktnr: 913300464
- Tillv.nr.: E52329
- Modell: S682,680
- Vapentyp: Beretta
- Leveransvikt: 0.005kg
- Leveranshöjd: 1mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [EJECTOR 680 RH Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Om oss](#)

EJECTOR 680 RH Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt EJECTOR 680 RH från Beretta USA. Detta dokument ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker användning och installation av din utdrivare. Vänligen läs denna guide noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att alla säkerhetsinstruktioner följs för att förebygga olyckor och skador.
- Alla utdrivare kräver installation av en auktoriserad Berettavapensmed. De kan inte installeras av användaren.
- Hantera alltid skjutvapen med försiktighet och se till att de är oladdade när de inte används.
- Förvara utdrivaren och alla relaterade komponenter på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Kontrollera regelbundet efter återkallelser eller säkerhetsmeddelanden relaterade till din produkt.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Försök inte att installera eller modifiera utdrivaren själv. Endast kvalificerade Berettavapensmeder bör utföra installationen.
- Se till att skjutvapnet är kompatibelt med EJECTOR 680 RH innan installation.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd, när du hanterar skjutvapen.
- Var medveten om din omgivning och se till att du befinner dig i en säker miljö när du använder ditt skjutvapen.
- Om du märker några oegentligheter eller funktionsstörningar, avbryt användningen omedelbart och konsultera en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Endast en kvalificerad Berettavapensmed bör installera EJECTOR 680 RH.
- Ge vapensmeden all nödvändig information om din vapentyp (S682, 680).
- Se till att vapensmeden använder lämpliga verktyg och följer alla säkerhetsprotokoll under installationen.

2. Användning

- Kontrollera alltid att utdrivaren fungerar korrekt innan du använder skjutvapnet.
- Följ alla standard säkerhetsrutiner när du hanterar och använder ditt skjutvapen.
- Använd inte skjutvapnet om utdrivaren inte fungerar som avsett. Sök professionell hjälp.

Avfallsinstruktioner

- Kasta utdrivaren och eventuella relaterade komponenter i enlighet med lokala föreskrifter.
- Se till att alla delar görs obrukbara innan de kasseras för att förhindra obehörig användning.
- Överväg återvinningsalternativ för metallkomponenter där det är tillämpligt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående din EJECTOR 680 RH, vänligen kontakta din lokala Berettaåterförsäljare eller kvalificerad vapensmed.

Tack för att du prioriterar säkerheten när du använder din EJECTOR 680 RH. Din efterlevnad av dessa riktlinjer hjälper till att säkerställa en säker och njutbar upplevelse.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se