

EJECTOR - BERETTA USA EJECTOR, RH

[Delar till Hagel](#) > [Receiver och Action Delar](#) > [Ejektor Delar](#) > [Ejectors](#)

PASSAR: S682, .410

Alla utdragningsdelar kräver att en vapensmed, kvalificerad av Beretta, passar in dem, de är inte avsedda för användning av slutanvändare.



Produktinformation

- Namn: [BERETTA USA EJECTOR, RH](#)
- Tillverkare: [BERETTA USA](#)
- Produktnr: 913300669
- Tillv.nr.: E45542
- Modell: S682
- Vapentyp: Beretta
- Leveransvikt: 0.005kg
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Ejector Beretta USA Ejector, RH Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Om oss](#)

Ejector Beretta USA Ejector, RH

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt Ejector Beretta USA Ejector, RH. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker användning och installation av din utdragningsdel. Vänligen läs igenom denna manual noggrant innan användning och installation för att undvika potentiella faror.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att utdragningsdelen installeras av en vapensmed som är kvalificerad av Beretta. Felaktig installation kan leda till funktionsfel eller olyckor.
- Håll utdragningsdelen och alla skjutvapen utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet din utdragningsdel och ditt skjutvapen för tecken på slitage eller skada. Om några problem upptäcks, konsultera omedelbart en kvalificerad vapensmed.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående ägande och användning av skjutvapen och deras komponenter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Försök inte att installera eller modifiera utdragningsdelen själv. Endast en vapensmed som är kvalificerad av Beretta bör utföra dessa uppgifter.
- Behandla alltid ditt skjutvapen som om det är laddat, även när det inte är det. Detta inkluderar att säkerställa att utdragningsdelen fungerar korrekt innan användning.
- Undvik att använda utdragningsdelen med skadade eller inkompatibla skjutvapen, eftersom detta kan leda till funktionsfel eller säkerhetsrisker.
- Se till att du befinner dig i en säker miljö när du använder ditt skjutvapen utrustat med utdragningsdelen, borta från människor och egendom som kan skadas.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Ta ditt skjutvapen till en vapensmed som är kvalificerad av Beretta för installation av utdragningsdelen.
- Se till att vapensmeden följer alla tillverkarens specifikationer för installationsprocessen.

2. Användning:

- Efter installationen, bekanta dig med hur ditt skjutvapen och utdragningsdelen fungerar.
- Genomför ett test för att säkerställa att utdragningsdelen fungerar korrekt innan du deltar i några skjutaktiviteter.
- Använd alltid lämplig säkerhetsutrustning, inklusive ögon och hörselskydd, när du använder ditt skjutvapen.

Avfallsinstruktioner

- Bortskaffa eventuella defekta eller skadade utdragningsdelar på ett ansvarsfullt sätt. Släng dem inte i vanlig soptunna.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för riktlinjer om korrekt bortskaffande av skjutvapendelar.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående din Ejector Beretta USA Ejector, RH, vänligen konsultera en kvalificerad vapensmed eller kontakta Berettas kundtjänst. Se till att du har dina produktuppgifter tillgängliga för referens.

Slutsats

Din säkerhet är vår prioritet. Genom att följa dessa riktlinjer och instruktioner kan du säkerställa säker användning och lång livslängd för din Ejector Beretta USA Ejector, RH. Prioritera alltid säkerhet och sök professionell hjälp när det behövs. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se