

# VC TARGET FRAME - VOLQUARTSEN VC TARGET FRAME-1911 STYLE-BLACK

The VC Target Frame is CNC-machined from aluminum alloy. It is a complete frame with the following features: Accurizing Kit (includes Extended Bolt Release, CNC-machined Target Trigger, wire EDM-cut Target Hammer and Target Sear), CNC-Machined Disconnect, Built-in Spring-Loaded Magazine Ejector (MKIII model only) and Extended Safety. The VC Frame is shipped with a clean, crisp 2.25lb trigger pull. The magazine disconnect has also been eliminated from this frame



## Attributes

- Name: VOLQUARTSEN VC TARGET FRAME-1911 STYLE-BLACK
- Manufacturer: VOLQUARTSEN
- Product no.: 930000150
- Mfr. No.: VC45NF-B
- Finish: Aluminum
- Make: Ruger
- Model: Mark III
- Delivery weight: 0.272kg
- UPC: 810162013509

## Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.e

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: VC Target Frame Sicherheitsanleitung](#)
- [English: VC Target Frame Safety Instruction Guide](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il VC Target Frame](#)
- [Norsk: VC Target Frame Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Svenska: VC Target Frame Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro VC Target Frame](#)

# VC Target Frame Sicherheitsanleitung

## Einleitung

Danke, dass du dich für den VC Target Frame von Volquartsen entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsinformationen, Gebrauchsanweisungen und Richtlinien, um sicherzustellen, dass du eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinem Produkt hast. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du den VC Target Frame verwendest.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du mit den örtlichen Gesetzen und Vorschriften bezüglich des Gebrauchs und des Besitzes von Feuerwaffen vertraut bist.
- Handle jede Feuerwaffe immer so, als wäre sie geladen.
- Halte Feuerwaffen jederzeit in eine sichere Richtung.
- Bewahre deine Feuerwaffe sicher und außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern auf.
- Überprüfe regelmäßig deine Feuerwaffe und ihre Komponenten auf Abnutzung und Schäden.
- Verwende nur die empfohlenen Munition und Zubehörteile mit deinem VC Target Frame.
- Trage immer geeigneten Augen und Gehörschutz, wenn du Feuerwaffen benutzt.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und Sorge für eine sichere Schießumgebung.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

### • Gefahrenidentifikation:

- Unsachgemäßer Umgang oder Gebrauch des VC Target Frame kann zu einem versehentlichen Abfeuern führen.
- Wenn die Feuerwaffe nicht richtig gesichert ist, kann dies zu unbefugtem Zugriff führen.
- Die Verwendung inkompatibler Teile kann zu Fehlfunktionen oder Sicherheitsrisiken führen.

### • Vermeidung von Gefahren:

- Befolge immer die Anweisungen des Herstellers für Installation und Nutzung.
- Modifiziere den VC Target Frame niemals oder verwende keine nicht genehmigten AftermarketTeile von Volquartsen.
- Stelle sicher, dass der MagazinDisconnect ordnungsgemäß funktioniert, um versehentliches Abfeuern zu verhindern.
- Verwende die Feuerwaffe nicht, wenn du ungewöhnliche Geräusche, Gerüche oder Fehlfunktionen bemerkst.

### • Altersspezifische Warnungen:

- Dieses Produkt ist für Personen ab 18 Jahren bestimmt.
- Beaufsichtige jüngere Benutzer immer, wenn sie mit Feuerwaffen umgehen.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### • Installation:

1. Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
2. Befolge die Richtlinien des Herstellers, um den VC Target Frame an deiner Feuerwaffe zu installieren.

3. Bestätige, dass alle Komponenten sicher befestigt und ordnungsgemäß funktionsfähig sind, bevor du sie verwendest.

- **Nutzung:**

1. Lade das Magazin gemäß den Anweisungen des Herstellers.
2. Setze das Magazin in die Feuerwaffe ein, bis es einrastet.
3. Stelle sicher, dass die Sicherung aktiviert ist, bevor du die Kammer lädst.
4. Um zu schießen, deaktiviere die Sicherung und befolge die StandardSchießprotokolle.
5. Stelle nach der Benutzung sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, und bewahre sie sicher auf.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge den VC Target Frame und alle zugehörigen Komponenten gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge Feuerwaffen oder Teile nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Wende dich an die örtlichen Behörden oder einen lizenzierten Waffenhändler, um Informationen zu ordnungsgemäßen Entsorgungsmethoden zu erhalten.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Unterstützung besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice bei Fragen oder Bedenken bezüglich des VC Target Frame.

## **Fazit**

Deine Sicherheit hat oberste Priorität, wenn du den VC Target Frame verwendest. Indem du diese Richtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du eine sichere und angenehme Erfahrung gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und sei verantwortungsbewusst im Umgang mit Feuerwaffen. Danke, dass du Volquartsen gewählt hast.

# VC Target Frame Safety Instruction Guide

## Introduction

Thank you for choosing the VC Target Frame by Volquartsen. This guide provides important safety information, usage instructions, and guidelines to ensure a safe and enjoyable experience with your product. Please read this manual carefully before using the VC Target Frame.

## General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with local laws and regulations regarding firearm usage and ownership.
- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep firearms pointed in a safe direction at all times.
- Store your firearm securely and out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your firearm and components for wear and damage.
- Use only the recommended ammunition and accessories with your VC Target Frame.
- Always wear appropriate eye and ear protection when using firearms.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.

## Specific Safety Precautions for Use

### • Hazard Identification:

- Improper handling or usage of the VC Target Frame may lead to accidental discharge.
- Failure to properly secure the firearm can result in unauthorized access.
- Use of incompatible parts may lead to malfunctions or safety hazards.

### • Avoiding Hazards:

- Always follow the manufacturer's instructions for installation and usage.
- Never modify the VC Target Frame or use aftermarket parts that are not approved by Volquartsen.
- Ensure that the magazine disconnect is functioning properly to prevent accidental discharge.
- Do not use the firearm if you detect any unusual sounds, smells, or malfunctions.

### • AgeSpecific Warnings:

- This product is intended for use by individuals aged 18 and older.
- Always supervise younger users when they are handling firearms.

## Instructions for Installation and Usage

### • Installation:

1. Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
2. Follow the manufacturer's guidelines to install the VC Target Frame onto your firearm.
3. Confirm that all components are securely attached and functioning properly before use.

### • Usage:

1. Load the magazine according to the manufacturer's instructions.
2. Insert the magazine into the firearm until it clicks into place.
3. Ensure the safety is engaged before loading the chamber.
4. To fire, disengage the safety and follow standard shooting protocols.
5. After use, ensure the firearm is unloaded and store it securely.

## **Disposal Instructions**

- Dispose of the VC Target Frame and any associated components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of firearms or parts in regular household waste.
- Contact local authorities or a licensed firearms dealer for guidance on proper disposal methods.

## **Contact Information for Further Support**

For further assistance, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service for any questions or concerns regarding the VC Target Frame.

## **Conclusion**

Your safety is paramount when using the VC Target Frame. By following these guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience. Always prioritize safety and be responsible in your use of firearms. Thank you for choosing Volquartsen.

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il VC Target Frame

## Introduzione

Grazie per aver scelto il VC Target Frame di Volquartsen. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, istruzioni per l'uso e linee guida per garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il VC Target Frame.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di essere a conoscenza delle leggi e dei regolamenti locali riguardanti l'uso e la proprietà delle armi da fuoco.
- Tratta sempre ogni arma da fuoco come se fosse carica.
- Tieni le armi da fuoco puntate in una direzione sicura in ogni momento.
- Conserva la tua arma da fuoco in modo sicuro e fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente la tua arma da fuoco e i componenti per usura e danni.
- Utilizza solo le munizioni e gli accessori raccomandati con il tuo VC Target Frame.
- Indossa sempre la protezione adeguata per gli occhi e le orecchie quando utilizzi armi da fuoco.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati di avere un'area di tiro sicura.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

### • Identificazione dei Rischi:

- Una manipolazione o un uso improprio del VC Target Frame possono portare a scariche accidentali.
- La mancata messa in sicurezza dell'arma può comportare accessi non autorizzati.
- L'uso di parti incompatibili può causare malfunzionamenti o rischi per la sicurezza.

### • Evitare i Rischi:

- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.
- Non modificare il VC Target Frame o utilizzare parti aftermarket non approvate da Volquartsen.
- Assicurati che il disconnettore del caricatore funzioni correttamente per prevenire scariche accidentali.
- Non utilizzare l'arma se noti suoni, odori o malfunzionamenti insoliti.

### • Avvertenze Specifiche per l'Età:

- Questo prodotto è destinato a persone di età pari o superiore a 18 anni.
- Supervisiona sempre gli utenti più giovani quando maneggiano armi da fuoco.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### • Installazione:

1. Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
2. Segui le linee guida del produttore per installare il VC Target Frame sulla tua arma da fuoco.
3. Conferma che tutti i componenti siano attaccati in modo sicuro e funzionino correttamente prima dell'uso.

### • Uso:

1. Carica il caricatore secondo le istruzioni del produttore.
2. Inserisci il caricatore nell'arma da fuoco fino a quando non scatta in posizione.
3. Assicurati che la sicurezza sia inserita prima di caricare la camera.
4. Per sparare, disinserisci la sicurezza e segui i protocolli di tiro standard.
5. Dopo l'uso, assicurati che l'arma sia scarica e conservala in modo sicuro.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Smaltisci il VC Target Frame e tutti i componenti associati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire armi da fuoco o parti nei rifiuti domestici normali.
- Contatta le autorità locali o un rivenditore di armi autorizzato per indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per ulteriore assistenza, ti invitiamo a visitare il sito web del produttore o a contattare il loro servizio clienti per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il VC Target Frame.

## **Conclusione**

La tua sicurezza è fondamentale quando utilizzi il VC Target Frame. Seguendo queste linee guida e istruzioni, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole. Dai sempre priorità alla sicurezza e sii responsabile nell'uso delle armi da fuoco. Grazie per aver scelto Volquartsen.

# VC Target Frame Sikkerhetsinstruksjonsguide

## Introduksjon

Takk for at du valgte VC Target Frame fra Volquartsen. Denne guiden gir viktig sikkerhetsinformasjon, bruksanvisninger og retningslinjer for å sikre en trygg og hyggelig opplevelse med produktet ditt. Vennligst les denne manualen nøye før du bruker VC Target Frame.

## Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at du er kjent med lokale lover og forskrifter angående bruk og eierskap av skytevåpen.
- Behandle alltid hvert skytevåpen som om det er ladd.
- Hold skytevåpenet rettet i en trygg retning til enhver tid.
- Oppbevar skytevåpenet ditt sikkert og utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser regelmessig skytevåpenet og komponentene for slitasje og skader.
- Bruk kun anbefalt ammunisjon og tilbehør med din VC Target Frame.
- Bruk alltid passende øye og hørselsvern når du bruker skytevåpen.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for et trygt skyteområde.

## Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

### • Identifisering av farer:

- Feil håndtering eller bruk av VC Target Frame kan føre til utilsiktet avfiring.
- Manglende sikring av skytevåpenet kan resultere i uautorisert tilgang.
- Bruk av inkompatible deler kan føre til funksjonsfeil eller sikkerhetsfarer.

### • Unngåelse av farer:

- Følg alltid produsentens instruksjoner for installasjon og bruk.
- Ikke modifier VC Target Frame eller bruk ettermarkedets deler som ikke er godkjent av Volquartsen.
- Sørg for at magasindisconnecten fungerer som den skal for å forhindre utilsiktet avfiring.
- Ikke bruk skytevåpenet hvis du oppdager uvanlige lyder, lukter eller funksjonsfeil.

### • Aldersspesifikke advarsler:

- Dette produktet er ment for bruk av personer som er 18 år eller eldre.
- Alltid overvåke yngre brukere når de håndterer skytevåpen.

## Instruksjoner for installasjon og bruk

### • Installasjon:

1. Sørg for at skytevåpenet er uladd og rettet i en trygg retning.
2. Følg produsentens retningslinjer for å installere VC Target Frame på skytevåpenet ditt.
3. Bekreft at alle komponenter er sikkert festet og fungerer som de skal før bruk.

### • Bruk:

1. Last magasinet i henhold til produsentens instruksjoner.
2. Sett magasinet inn i skytevåpenet til det klikker på plass.
3. Sørg for at sikkerheten er aktivert før du laster kammeret.
4. For å avfyre, deaktivere sikkerheten og følg standard skyteprosedyrer.

5. Etter bruk, sørg for at skytevåpenet er uladd og oppbevar det sikkert.

## **Avfallsinstruksjoner**

- Kaste VC Target Frame og eventuelle tilknyttede komponenter i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast skytevåpen eller deler i vanlig husholdningsavfall.
- Kontakt lokale myndigheter eller en lisensiert skytevåpendealer for veiledning om riktige avfallsmetoder.

## **Kontaktinformasjon for videre støtte**

For videre assistanse, vennligst referer til produsentens nettsted eller kontakt deres kundeservice for spørsmål eller bekymringer angående VC Target Frame.

## **Konklusjon**

Din sikkerhet er avgjørende når du bruker VC Target Frame. Ved å følge disse retningslinjene og instruksjonene kan du sikre en trygg og hyggelig opplevelse. Prioriter alltid sikkerhet og vær ansvarlig i bruken av skytevåpen. Takk for at du valgte Volquartsen.

# VC Target Frame Säkerhetsinstruktionsguide

## Introduktion

Tack för att du valt VC Target Frame från Volquartsen. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation, användningsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa en säker och trevlig upplevelse med din produkt. Vänligen läs denna manual noggrant innan du använder VC Target Frame.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är bekant med lokala lagar och förordningar angående användning och ägande av skjutvapen.
- Behandla alltid varje skjutvapen som om det vore laddat.
- Håll alltid skjutvapen riktade i en säker riktning.
- Förvara ditt skjutvapen säkert och utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet ditt skjutvapen och dess komponenter för slitage och skador.
- Använd endast rekommenderad ammunition och tillbehör med din VC Target Frame.
- Bär alltid lämpligt ögonskydd och hörselskydd när du använder skjutvapen.
- Var medveten om din omgivning och säkerställ en säker skjutmiljö.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

### • Identifiering av faror:

- Felaktig hantering eller användning av VC Target Frame kan leda till oavsiktlig avfyrning.
- Underlåtenhet att säkra skjutvapnet ordentligt kan resultera i obehörig åtkomst.
- Användning av inkompatibla delar kan leda till funktionsstörningar eller säkerhetsrisker.

### • Undvika faror:

- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.
- Modifiera aldrig VC Target Frame eller använd eftermarknadsdelar som inte är godkända av Volquartsen.
- Kontrollera att magasindisconnecten fungerar korrekt för att förhindra oavsiktlig avfyrning.
- Använd inte skjutvapnet om du upptäcker några ovanliga ljud, lukter eller funktionsstörningar.

### • Åldersspecifika varningar:

- Denna produkt är avsedd för användning av individer som är 18 år och äldre.
- Övervaka alltid yngre användare när de hanterar skjutvapen.

## Instruktioner för installation och användning

### • Installation:

1. Se till att skjutvapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.
2. Följ tillverkarens riktlinjer för att installera VC Target Frame på ditt skjutvapen.
3. Bekräfta att alla komponenter är ordentligt fästa och fungerar korrekt innan användning.

### • Användning:

1. Ladda magasinet enligt tillverkarens instruktioner.
2. Sätt in magasinet i skjutvapnet tills det klickar på plats.
3. Kontrollera att säkerheten är aktiverad innan du laddar kammaren.

4. För att avfyra, avaktivera säkerheten och följ standard skjutprotokoll.
5. Efter användning, se till att skjutvapnet är oladdat och förvara det säkert.

## **Bortskaffande av instruktioner**

- Bortskaffa VC Target Frame och eventuella associerade komponenter i enlighet med lokala förordningar.
- Bortskaffa inte skjutvapen eller delar i vanlig hushållsavfall.
- Kontakta lokala myndigheter eller en licensierad vapenhandlare för vägledning om korrekta bortskaffningsmetoder.

## **Kontaktinformation för ytterligare stöd**

För ytterligare hjälp, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundtjänst för eventuella frågor eller bekymmer angående VC Target Frame.

## **Slutsats**

Din säkerhet är av största vikt när du använder VC Target Frame. Genom att följa dessa riktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse. Prioritera alltid säkerhet och var ansvarsfull i din användning av skjutvapen. Tack för att du valde Volquartsen.

# Bezpečnostní pokyny pro VC Target Frame

## Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali VC Target Frame od společnosti Volquartsen. Tento průvodce poskytuje důležité informace o bezpečnosti, pokyny pro používání a směrnice, které zajistí bezpečné a příjemné používání vašeho produktu. Před použitím VC Target Frame si prosím pečlivě přečtete tento manuál.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že jste obeznámeni s místními zákony a předpisy týkajícími se používání a vlastnictví střelných zbraní.
- Vždy zacházejte s každou střelnou zbraní, jako by byla nabitá.
- Držte zbraň namířenou bezpečným směrem po celou dobu.
- Uložte svou zbraň bezpečně a mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte svou zbraň a její komponenty na opotřebení a poškození.
- Používejte pouze doporučené náboje a příslušenství se svým VC Target Frame.
- Vždy noste vhodnou ochranu očí a uší při používání střelných zbraní.
- Budte si vědomi svého okolí a zajistěte bezpečné střelecké prostředí.

## Specifické bezpečnostní opatření pro používání

- **Identifikace nebezpečí:**
  - Nesprávné zacházení nebo používání VC Target Frame může vést k náhodnému výstřelu.
  - Nepřiměřené zabezpečení zbraně může vést k neoprávněnému přístupu.
  - Použití nekompatibilních dílů může vést k poruchám nebo bezpečnostním rizikům.
- **Vyhýbání se nebezpečím:**
  - Vždy dodržujte pokyny výrobce pro instalaci a používání.
  - Nikdy nemodifikujte VC Target Frame nebo nepoužívejte aftermarketové díly, které nejsou schváleny společností Volquartsen.
  - Zajistěte, aby odpojení zásobníku fungovalo správně, aby se předešlo náhodnému výstřelu.
  - Nepoužívejte zbraň, pokud zaznamenáte jakékoli neobvyklé zvuky, pachy nebo poruchy.
- **Varování pro specifické věkové skupiny:**
  - Tento produkt je určen pro použití osobami ve věku 18 let a starší.
  - Vždy dohlížejte na mladší uživatele, když manipulují se střelnými zbraněmi.

## Pokyny pro instalaci a používání

- **Instalace:**
  1. Ujistěte se, že je zbraň vybitá a namířená bezpečným směrem.
  2. Dodržujte pokyny výrobce pro instalaci VC Target Frame na vaši zbraň.
  3. Potvrďte, že všechny komponenty jsou pevně připevněny a správně fungují před použitím.
- **Používání:**
  1. Naložte zásobník podle pokynů výrobce.
  2. Vložte zásobník do zbraně, dokud nezaklapne na místo.
  3. Zajistěte, aby byla bezpečnost zapnuta před nabitím komory.

4. Pro výstřel deaktivujte bezpečnost a dodržujte standardní střelecké protokoly.
5. Po použití se ujistěte, že je zbraň vybitá a uložte ji bezpečně.

## **Pokyny pro likvidaci**

- Zlikvidujte VC Target Frame a jakékoli související komponenty v souladu s místními předpisy.
- Nezlikvidňujte střelné zbraně nebo díly v běžném domácím odpadu.
- Kontaktujte místní úřady nebo licencovaného prodejce zbraní pro pokyny k správným metodám likvidace.

## **Informace pro další podporu**

Pro další pomoc se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich zákaznický servis pro jakékoli otázky nebo obavy týkající se VC Target Frame.

## **Závěr**

Vaše bezpečnost je nejdůležitější při používání VC Target Frame. Dodržováním těchto pokynů a instrukcí můžete zajistit bezpečné a příjemné používání. Vždy upřednostňujte bezpečnost a buďte zodpovědní při používání střelných zbraní. Děkujeme, že jste si vybrali společnost Volquartsen.