

1911 AUTO "FACTORY PLUS" MAINSPRING CAPS - WILSON COMBAT MAINSPRING CAP PIN (B)

[Delar till Pistol](#) > [Frame Delar](#) > [Drivfjäder Delar](#) > [Drivfjäder Caps](#)

Kvalitetsdelar som uppfyller eller överträffar fabriksstandarder

"Precis som original" delar för att bygga en 1911 Auto eller återställa en pistol till fabriksstandard.



Produktinformation

- Namn: [WILSON COMBAT MAINSPRING CAP PIN \(B\)](#)
- Tillverkare: [WILSON COMBAT](#)
- Produktnr: 965011165
- Tillv.nr.: R16D
- Finish: Blånerad
- Modell: Commander, Government
- Vapentyp: 1911
- Leveransvikt: 0.005kg
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 874218003050

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 1911 AUTO "FACTORY PLUS" MAINSPRING CAPS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 1911 AUTO "FACTORY PLUS" MAINSPRING CAPS

Introduktion

Tack för att du valt 1911 AUTO "FACTORY PLUS" MAINSPRING CAPS från WILSON COMBAT. Denna produkt är designad för att säkerställa att din 1911 Auto fungerar optimalt och uppfyller fabriksstandarder. För att garantera säker användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning i 1911 Autopistoler och ska endast användas i detta sammanhang.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera alla osäkra produkter eller incidenter till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med vapen eller dess komponenter.
- Se till att pistolen är avstängd och tom innan du installerar eller byter ut delar.
- Undvik att använda produkten om du observerar några skador eller defekter.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning av produkten.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg och delar tillgängliga.
- Se till att arbetsytan är ren och fri från skräp.

2. Installera MAINSPRING CAPS:

- Ta bort den gamla mainspring cap från pistolen.
- Placera den nya MAINSPRING CAP i rätt läge.
- Använd en lämplig pin för att säkra caps på plats.
- Kontrollera att caps sitter ordentligt och är i linje med resten av mekanismen.

3. Testa pistolen:

- När installationen är klar, kontrollera att pistolen fungerar korrekt genom att utföra en säkerhetskontroll.
- Utför en testskott om möjligt, i en säker och kontrollerad miljö.

Avfallshantering

- Kasta inte bort produkten på ett olämpligt sätt. Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metallkomponenter.
- Återvinn materialet om möjligt för att bidra till en hållbar miljö.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Se alltid till att du har den senaste informationen och att du följer aktuella säkerhetsriktlinjer.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och nöjdhet är av högsta prioritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se