

1911 AUTO "FACTORY PLUS" MAINSPRING CAPS - WILSON COMBAT MAINSPRING CAP PIN (S)

[Delar till Pistol](#) > [Frame Delar](#) > [Drivfjäder Delar](#) > [Drivfjäder Caps](#)

Kvalitetsdelar som uppfyller eller överträffar fabriksstandarder

"Precis som original" delar för att bygga en 1911 Auto eller återställa en pistol till fabriksstandard.



Produktinformation

- Namn: [WILSON COMBAT MAINSPRING CAP PIN \(S\)](#)
- Tillverkare: [WILSON COMBAT](#)
- Produktnr: 965011166
- Tillv.nr.: R16DS
- Finish: Rostfritt stål
- Modell: Commander, Government
- Vapentyp: 1911
- Leveransvikt: 0.005kg
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 874218003067

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för 1911 AUTO "FACTORY PLUS" MAINSPRING CAPS WILSON COMBAT MAINSPRING CAP PIN \(S\)](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för 1911 AUTO "FACTORY PLUS" MAINSPRING CAPS WILSON COMBAT MAINSPRING CAP PIN (S)

Introduktion

Tack för att du valt 1911 AUTO "FACTORY PLUS" MAINSPRING CAPS. Denna produkt är designad för att hjälpa dig bygga en 1911 Auto eller återställa din pistol till fabriksstandard. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs denna guide noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att alla komponenter är kompatibla med din specifika 1911 Automodell.
- Hantera alltid skjutvapen med försiktighet och följ alla lokala lagar och regler angående användning av skjutvapen.
- Förvara alla skjutvapen delar, inklusive mainspring caps, på en säker plats utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet alla skjutvapenkomponenter för tecken på slitage eller skada innan användning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Försök inte installera eller använda dessa mainspring caps om du är obekant med montering eller demontering av skjutvapen.
- Använd alltid personlig skyddsutrustning (PPE) som skyddsglasögon och handskar under installationen.
- Se till att skjutvapnet är oladdat och pekar i en säker riktning innan du påbörjar något arbete.
- Var medveten om potentiella faror som vassa kanter eller små delar som kan utgöra en kvävningsrisk.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en skruvmejsel och eventuella specifika verktyg som krävs för din 1911 Automodell.
- Se till att din arbetsyta är ren och fri från distraktioner.

2. Installation

- Bekräfta att ditt skjutvapen är oladdat. Kontrollera magasinet och kammaren för att säkerställa att ingen ammunition finns närvarande.
- Ta bort den befintliga mainspring cap genom att följa tillverkarens riktlinjer för demontering.
- Installera försiktigt den nya mainspring cap, och se till att den sitter korrekt. Konsultera din skjutvapenmanual för specifika installationsinstruktioner.

3. Kontroll efter installation

- Efter installationen, dubbelkolla att alla delar är säkra och fungerar korrekt.
- Utför en funktionskontroll av skjutvapnet för att säkerställa säker drift.

4. Användning

- Följ alla säkerhetsprotokoll när du använder ditt skjutvapen.
- Underhåll och inspektera regelbundet mainspring cap och andra komponenter för slitage.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella gamla eller skadade delar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Släng inte skjutvapenkomponenter i vanlig soptunna; överväg istället att återvinna eller ta dem till en lokal anläggning för farligt avfall.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående 1911 AUTO "FACTORY PLUS" MAINSPRING CAPS, vänligen konsultera din lokala skjutvapenhandlare eller tillverkare för vägledning.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med dina 1911 AUTO "FACTORY PLUS" MAINSPRING CAPS. Tack för att du uppmärksammar säkerheten.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se