

Cross Wind Professional Wind Meter

[Skytte](#) > [Windmeters och Flaggor](#) > [Windmeters](#)

Caldwell® CrossWind™ Professionell Vindmätare är designad för att vara den bästa vindmätaren på marknaden för ballistiska tillämpningar. Den 90° roterande anemometerhuvudet gör att du exakt kan mäta hur mycket sidvind som kommer att påverka din kula utan att behöva flytta vindmätaren eller göra vinkelberäkningar.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [Cross Wind Professional Wind Meter](#)
- Tillverkare: [Caldwell](#)
- Produktnr: EU1000195
- Tillv.nr.: 112500
- Färg: Svart
- Leveransvikt: 0.136kg
- Leveranshöjd: 181mm
- Leveransbredd: 48mm
- Leveranslängd: 200mm
- UPC: 661120125006

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Caldwell Cross Wind Professionell Vindmätare](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Caldwell Cross Wind Professionell Vindmätare

Introduktion

Tack för att du valt Caldwell® CrossWind™ Professionell Vindmätare. Denna produkt är designad för att ge noggranna vindmätningar för ballistiska tillämpningar. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att minimera riskerna.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll vindmätaren borta från barn och sårbara grupper för att undvika olyckor.
- Rapportera eventuella skador eller farliga situationer till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd vindmätaren endast i avsedda miljöer och under lämpliga väderförhållanden.
- Undvik att använda vindmätaren i extremt hårda väderförhållanden som stormar eller kraftiga regn.
- Se till att vindmätaren är korrekt kalibrerad innan användning för att säkerställa noggranna mätningar.
- Håll vindmätaren i ett stabilt läge under mätning för att undvika felaktiga avläsningar.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Ta bort vindmätaren ur förpackningen och inspektera den för eventuella skador.
- Montera vindmätaren på en stabil yta eller håll den med handen under användning.
- Se till att anemometerhuvudet är i en position där det kan rotera fritt för att få exakta mätningar.

2. Användning:

- Slå på vindmätaren genom att trycka på strömbrytaren.
- Roterande anemometerhuvudet gör att du kan mäta sidvinden. Rikta huvudet mot den riktning från vilken vinden blåser.
- Avläs mätningen på displayen och notera resultaten för dina ballistiska tillämpningar.

Avfallsanvisningar

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för elektroniskt avfall.
- Återvinn förpackningen där det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller bekymmer angående säkerhet eller användning av Caldwell Cross Wind Professionell Vindmätare, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda Caldwell Cross Wind Professionell Vindmätare på rätt sätt kan du säkerställa både din säkerhet och produktens prestanda.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se