

Magazine Cleaning Brush

The Tipton® Magazine Cleaning Brush easily cleans single or double stack magazines including AR mags, 1911 mags and most double stack pistol magazines. The brush features solvent resistant nylon bristles.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Magazine Cleaning Brush
- Manufacturer: TIPTON
- Product no.: EU1001127
- Mfr. No.: 557575
- Delivery weight: 0.227kg
- Shipping height: 44mm
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 348mm
- UPC: 661120575757

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Tipton Magazinreinigungsbürste](#)
- [English: Tipton Magazine Cleaning Brush Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cepillo de Limpieza de Cargadores Tipton®](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Brosse de Nettoyage de Chargeur Tipton®](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Spazzola per la Pulizia dei Caricatori Tipton®](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotki do Czystości Magazynków Tipton®](#)
- [Suomi: Tipton Magazine Cleaning Brush Turvallisuuohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Tipton Magazine Cleaning Brush](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečné používání kartáče na čištění zásobníků Tipton](#)

Sicherheitshinweise für die Tipton Magazinreinigungsbürste

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die Tipton® Magazinreinigungsbürste entschieden hast. Diese Bürste wurde entwickelt, um Einzel und Doppelstapelmagazine, einschließlich ARMagazinen und 1911Magazinen, sicher und effektiv zu reinigen. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Anwendung und Handhabung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende die Bürste nur für den vorgesehenen Zweck, um das Risiko von Verletzungen oder Beschädigungen zu minimieren.
- Halte die Bürste außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Achte darauf, dass die Bürste in gutem Zustand ist. Überprüfe regelmäßig die Borsten auf Abnutzung.
- Informiere dich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Bürste nur mit chemikalienbeständigen Reinigungsmitteln, um Schäden an der Bürste und den Magazinen zu vermeiden.
- Achte darauf, dass die Magazine entladen sind, bevor du mit der Reinigung beginnst.
- Vermeide den Kontakt mit scharfen Kanten oder anderen gefährlichen Gegenständen während der Reinigung.
- Trage bei Bedarf Schutzhandschuhe, um deine Hände vor Chemikalien zu schützen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du einen sauberen und stabilen Arbeitsplatz hast.
- Überprüfe, dass die Magazine, die du reinigen möchtest, entladen sind.

2. Reinigung:

- Führe die Bürste vorsichtig in das Magazin ein.
- Bewege die Bürste sanft hin und her, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.
- Achte darauf, dass die Borsten nicht übermäßig belastet werden, um ihre Lebensdauer zu verlängern.

3. Nach der Reinigung:

- Entferne die Bürste aus dem Magazin und reinige sie gegebenenfalls mit Wasser und mildem Reinigungsmittel.
- Lass die Bürste an einem trockenen Ort vollständig trocknen, bevor du sie lagerst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Bürste gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Stelle sicher, dass alle Materialien umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts wende dich bitte an den Hersteller oder den Verkaufsstelle, bei der du das Produkt erworben hast.

Tipton Magazine Cleaning Brush Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Tipton® Magazine Cleaning Brush. This product is designed to effectively clean single or double stack magazines, including AR mags, 1911 mags, and most double stack pistol magazines. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe use and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always use the cleaning brush as intended and follow the instructions provided.
- Keep the brush out of reach of children and pets to prevent accidents.
- Inspect the brush for any damage before each use. Do not use if damaged.
- Store the brush in a dry place to prevent deterioration of the bristles.
- If you experience any adverse reactions while using the brush, discontinue use immediately and seek medical advice.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the magazine you are cleaning is unloaded before use.
- Use the brush in a wellventilated area to avoid inhaling any cleaning solvents.
- Avoid using excessive force when cleaning to prevent damage to the magazine or the brush.
- Do not submerge the brush in liquids; clean it with a damp cloth if necessary.
- If using solvents, follow the manufacturer's instructions for safe handling and usage.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather your cleaning supplies, including the Tipton Magazine Cleaning Brush and any cleaning solvents you plan to use.
- Make sure the magazine is unloaded and free from ammunition.

2. Using the Brush

- Hold the magazine securely in one hand.
- With the other hand, take the Tipton Magazine Cleaning Brush and gently insert it into the magazine.
- Move the brush back and forth to remove dirt and debris from the interior surfaces.
- For double stack magazines, ensure that you clean both sides of the magazine thoroughly.

3. PostCleaning

- After cleaning, inspect the magazine for any remaining debris.
- If using solvents, allow the magazine to dry completely before reloading or using it again.
- Clean the brush after use by wiping it with a damp cloth. Do not soak the brush in water or cleaning solutions.

Disposal Instructions

- Dispose of the Tipton Magazine Cleaning Brush according to local regulations.
- If the brush is damaged or worn out, do not throw it in regular household waste. Check for recycling options in your area.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding the Tipton Magazine Cleaning Brush, please refer to the product packaging or visit the manufacturer's website for contact details.

Conclusion

Your safety is our priority. By following these guidelines, you can ensure safe and effective use of the Tipton Magazine Cleaning Brush. Thank you for making the responsible choice to maintain your magazines with care.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cepillo de Limpieza de Cargadores Tipton®

Introducción

Gracias por elegir el Cepillo de Limpieza de Cargadores Tipton®. Este producto está diseñado para ayudar a mantener tus cargadores de armas de fuego limpios y en buen estado. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor sigue las instrucciones y pautas de seguridad que se detallan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el cepillo esté limpio y seco antes de usarlo.
- No uses el cepillo en cargadores que estén cargados o que contengan munición.
- Mantén el cepillo fuera del alcance de los niños y mascotas.
- Inspecciona el cepillo regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- Si el cepillo se daña, no lo uses y deséchalo adecuadamente.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Utiliza el cepillo solo para la limpieza de cargadores de armas de fuego.
- Evita el contacto con productos químicos agresivos que puedan dañar las cerdas de nylon.
- No fuerces el cepillo en áreas que no se puedan limpiar fácilmente, ya que esto puede dañar el cepillo o el cargador.
- Usa guantes de protección si tienes piel sensible o si estás utilizando productos de limpieza adicionales.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el cargador esté vacío y limpio antes de comenzar la limpieza.
- Coloca el cargador en una superficie plana y segura.

2. Uso del Cepillo:

- Toma el Cepillo de Limpieza de Cargadores Tipton®.
- Con movimientos suaves, utiliza el cepillo para limpiar el interior del cargador.
- Asegúrate de limpiar todas las áreas, prestando especial atención a las esquinas y los bordes.
- Si es necesario, utiliza un paño seco para eliminar cualquier residuo después de cepillar.

3. Limpieza del Cepillo:

- Después de usar el cepillo, límpialo con agua tibia y jabón suave.
- Deja que el cepillo se seque completamente antes de guardarlo.

Instrucciones de Eliminación

- Si el cepillo está dañado o ya no es útil, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de limpieza y plásticos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o si deseas reportar un producto inseguro, por favor contacta a tu punto de contacto local de la UE. Asegúrate de incluir detalles sobre el producto y la naturaleza de tu consulta.

Recuerda que la seguridad es una responsabilidad compartida. Al seguir estas pautas, contribuyes a un entorno más seguro para ti y para quienes te rodean.

Guide de Sécurité pour la Brosse de Nettoyage de Chargeur Tipton®

Introduction

Merci d'avoir choisi la brosse de nettoyage de chargeur Tipton®. Ce produit est conçu pour nettoyer efficacement les chargeurs à simple ou double empilement, y compris les chargeurs AR, les chargeurs 1911 et la plupart des chargeurs de pistolet à double empilement. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité afin de garantir une utilisation sûre et efficace de votre brosse.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Utilisez toujours la brosse dans un environnement sûr et bien éclairé.
- Ne laissez jamais la brosse à la portée des enfants ou des animaux de compagnie.
- Vérifiez régulièrement l'état de la brosse pour vous assurer qu'elle est en bon état de fonctionnement.
- Évitez d'utiliser la brosse avec des produits chimiques non recommandés.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser la brosse sur des chargeurs qui sont encore chargés.
- Portez des lunettes de sécurité si vous travaillez avec des résidus de munitions.
- Ne pas forcer la brosse dans des espaces étroits pour éviter d'endommager les poils.
- Ne pas utiliser la brosse pour d'autres applications que celles pour lesquelles elle a été conçue.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Assurez-vous que le chargeur est vide et déconnecté de toute arme à feu avant de commencer le nettoyage.
- Retirez toute saleté ou débris visible du chargeur.

2. Utilisation de la Brosse:

- Prenez la brosse par le manche et insérez doucement les poils dans le chargeur.
- Déplacez la brosse de haut en bas et d'avant en arrière pour éliminer les résidus.
- Répétez le processus plusieurs fois si nécessaire.

3. Nettoyage de la Brosse:

- Après utilisation, nettoyez les poils de la brosse avec de l'eau savonneuse.
- Rincez soigneusement et laissez sécher à l'air.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas la brosse à la poubelle sans vous assurer qu'elle ne contient pas de résidus de produits chimiques.
- Consultez les réglementations locales pour le recyclage des produits en plastique.
- Si la brosse est endommagée ou usée, remplacez-la pour garantir une utilisation en toute sécurité.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter le service clientèle. Assurez-vous d'avoir les informations sur le produit à portée de main pour faciliter le processus.

Merci de suivre ces instructions pour assurer une utilisation sûre et efficace de votre brosse de nettoyage de chargeur Tipton®. Pour plus d'informations sur la sécurité des produits, consultez la plateforme Safety Gate de l'UE.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Spazzola per la Pulizia dei Caricatori Tipton®

Introduzione

La spazzola per la pulizia dei caricatori Tipton® è progettata per facilitare la pulizia dei caricatori a singolo e doppio stack. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto. Questa guida fornisce informazioni essenziali per un utilizzo sicuro e responsabile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto, ovvero la pulizia dei caricatori.
- Tieni la spazzola fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Controlla periodicamente la spazzola per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare un prodotto danneggiato.
- Segui le istruzioni di pulizia e manutenzione per garantire la longevità del prodotto.
- Non utilizzare la spazzola con solventi non raccomandati, poiché potrebbero danneggiare le setole in nylon.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante la pulizia per evitare schegge o detriti.
- Evita di esercitare una pressione eccessiva durante l'uso, poiché potrebbe danneggiare i caricatori o la spazzola stessa.
- Non utilizzare la spazzola in ambienti chiusi senza adeguata ventilazione, specialmente quando si utilizzano solventi.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per la pulizia e la cura dei caricatori.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il caricatore sia scarico e rimosso dalla pistola prima di iniziare la pulizia.
- Trova un'area ben illuminata e ben ventilata per lavorare.

2. Utilizzo della Spazzola:

- Prendi la spazzola per la pulizia dei caricatori Tipton®.
- Inserisci delicatamente la spazzola all'interno del caricatore.
- Muovi la spazzola avanti e indietro per rimuovere sporco e detriti.
- Ripeti il processo fino a quando il caricatore non appare pulito.

3. Pulizia della Spazzola:

- Dopo l'uso, pulisci la spazzola con un panno asciutto per rimuovere residui di sporco.
- Conserva la spazzola in un luogo asciutto e fresco.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.
- Se la spazzola è danneggiata o non più utilizzabile, smaltiscila in modo responsabile, preferibilmente riciclandola se possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto per una rapida assistenza.

Conclusione

Seguendo queste linee guida e precauzioni, puoi utilizzare la spazzola per la pulizia dei caricatori Tipton® in modo sicuro ed efficace. La tua sicurezza e la qualità del prodotto sono la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotki do Czystości Magazynków Tipton®

Wprowadzenie

Szczotka do czyszczenia magazynków Tipton® została zaprojektowana, aby skutecznie czyścić magazynki jedno i dwurzędowe. Chociaż produkt jest bezpieczny w użyciu, ważne jest, aby przestrzegać poniższych zasad bezpieczeństwa, aby zapewnić jego prawidłowe i bezpieczne użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj szczotkę w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Unikaj kontaktu włosów z rozpuszczalnikami chemicznymi, które mogą uszkodzić materiał.
- Regularnie sprawdzaj stan szczotki; nie używaj uszkodzonego produktu.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów zdrowotnych po użyciu, skonsultuj się z lekarzem.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj szczotki wyłącznie do czyszczenia magazynków, nie do innych celów.
- Upewnij się, że magazynki są puste przed rozpoczęciem czyszczenia.
- Nie używaj szczotki w pobliżu źródeł zapłonu lub otwartego ognia.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły, aby nie uszkodzić szczotki ani magazynków.
- Po użyciu, dokładnie oczyść szczotkę z zanieczyszczeń, aby przedłużyć jej żywotność.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do czyszczenia:

- Upewnij się, że masz odpowiednie miejsce do pracy, gdzie możesz swobodnie czyścić magazynki.
- Sprawdź, czy masz wszystkie niezbędne akcesoria, takie jak rozpuszczalnik do czyszczenia (jeśli jest wymagany).

2. Czyszczenie magazynków:

- Zdejmij magazynki z broni, upewniając się, że są puste.
- Zastosuj szczotkę do czyszczenia wewnętrznych ścianek magazynków, wykonując delikatne ruchy.
- Po zakończeniu czyszczenia, sprawdź, czy nie pozostały żadne zanieczyszczenia.

3. Przechowywanie:

- Po użyciu, przechowuj szczotkę w suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.
- Nie przechowuj szczotki w miejscach narażonych na działanie wysokich temperatur lub wilgoci.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj szczotkę zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli szczotka jest uszkodzona, upewnij się, że jest odpowiednio zabezpieczona przed wyrzuceniem, aby uniknąć przypadkowych obrażeń.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa i ewentualnych wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

Tipton Magazine Cleaning Brush Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Tipton Magazine Cleaning Brush puhdistusharjan käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi, että käytät tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu ainoastaan puhdistustarkoituksiin. Älä käytä harjaa muihin tarkoituksiin.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa. Tämä tuote ei ole lelu, ja sen käyttö vaatii aikuisen valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Jos huomaat vaurioita tai kulumista, älä käytä tuotetta.
- Käytä tuotetta vain kuivissa olosuhteissa. Vältä veden tai muiden nesteiden pääsyä harjaan.
- Pidä harja puhtaana ja hyvässä kunnossa varmistaaksesi sen tehokkuuden ja turvallisuuden.

Erityiset turvallisuusohjeet käytön aikana

- Käytä harjaa vain ohjeiden mukaan. Väärä käyttö voi aiheuttaa vaurioita tai loukkaantumisia.
- Varmista, että puhdistettavat lehdet ovat tyhjästä ja viileästä ennen puhdistamista.
- Älä käytä liikaa voimaa puhdistaussasi, jotta et vahingoita lehtiä tai harjaa.
- Vältä liuottimien tai kemikaalien käyttöä harjan kanssa, ellei se ole erityisesti sallittua.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Ota harja pakkauksesta ja tarkista, ettei siinä ole näkyviä vaurioita.
2. Pidä harjaa tukevasti kädessäsi.
3. Suuntaa harja puhdistettavan lehden sisälle ja käytä kevyitä liikkeitä puhdistaksesi.
4. Puhdistuksen jälkeen, tarkista harja ja varmista, että se on puhdas ja ehjä.
5. Säilytä harja kuivassa paikassa käytön jälkeen.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että tuote ei päädy ympäristöön, ja käytä kierrätysohjeita, jos mahdollista.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja valmistusnumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuutesi on tärkeintä. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön Tipton Magazine Cleaning Brush puhdistusharjan kanssa.

Säkerhetsinstruktioner för Tipton Magazine Cleaning Brush

Introduktion

Tack för att du valt Tipton® Magazine Cleaning Brush. Denna produkt är utformad för att effektivt rengöra singel och dubbelmagasin, inklusive ARmagasiner, 1911magasiner och de flesta dubbelmagasin för pistoler. För att säkerställa säker användning och maximera produktens livslängd, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt instruktionerna för att undvika skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Använd endast produkten för dess avsedda syfte.
- Rapportera eventuella skador eller farliga situationer till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon när du rengör magasinet för att skydda ögonen från skräp eller kemikalier.
- Se till att magasinet är tomt innan du börjar rengöringen.
- Använd produkten i ett välventilerat område för att undvika inandning av kemikalier.
- Rör inte vid borstarna med blotta händer för att undvika skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse av magasinet:

- Kontrollera att magasinet är tomt och inte innehåller några patroner.
- Ta bort magasinet från vapnet enligt tillverkarens instruktioner.

2. Användning av borsten:

- Ta Tag i Tipton Magazine Cleaning Brush.
- För in borsten i magasinet och rör den fram och tillbaka för att avlägsna smuts och skräp.
- Använd lösningsmedelsbeständiga rengöringsmedel om det behövs för att förbättra rengöringseffekten.

3. Avsluta rengöringen:

- Ta bort borsten från magasinet och inspektera för att säkerställa att all smuts har avlägsnats.
- Torka av magasinet med en ren trasa för att avlägsna eventuella rester av rengöringsmedel.

Avfallsanvisningar

- Kassera produkten i enlighet med lokala avfallsbestämmelser.
- Undvik att kasta produkten i hushållsavfall; kontrollera om det finns särskilda samlingsställen för plast och kemikalier.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Kontrollera alltid EU:s Safety Gateplattform för att hålla dig informerad om eventuella återkallelser eller säkerhetsuppdateringar.

Tack för att du använder Tipton Magazine Cleaning Brush. Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner bidrar du till en säker och effektiv användning av produkten.

Pokyny pro bezpečné používání kartáče na čištění zásobníků Tipton

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili kartáč na čištění zásobníků Tipton®. Tento produkt je navržen tak, aby efektivně a bezpečně čistil jednobodové a dvoubodové zásobníky, včetně AR zásobníků, 1911 zásobníků a většiny dvoubodových pistolových zásobníků. Před použitím prosím pečlivě přečtěte tyto pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání výrobku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze k určenému účelu.
- Před použitím se ujistěte, že je výrobek v dobrém stavu a nepoškozený.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dbejte na osobní bezpečnost a používejte vhodné ochranné pomůcky, pokud je to nutné.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na opotřebení a v případě poškození ho okamžitě vyřaďte z používání.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Při čištění zásobníků se ujistěte, že jsou všechny zbraně vybitá a odpojená od zdrojů energie.
- Používejte kartáč pouze na suché a čisté povrchy.
- Vyhněte se používání kartáče na zásobníky, které obsahují zbytky střelného prachu nebo jiné nečistoty.
- Nepoužívejte kartáč na jiné účely než na čištění zásobníků, aby nedošlo k poškození výrobku nebo zranění.
- Pokud se na kartáči objeví známky opotřebení, ihned přestaňte používat a zlikvidujte ho.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Před použitím se ujistěte, že je kartáč čistý a suchý.
2. Uchopte kartáč za rukojeť a jemně jej zasuňte do zásobníku.
3. Pomalu a opatrně pohybujte kartáčem tam a zpět, aby došlo k důkladnému vyčištění.
4. Po vyčištění důkladně zkontrolujte zásobník a odstraňte veškeré zbytky nečistot.
5. Po použití kartáč důkladně umyjte a nechte uschnout.

Pokyny pro likvidaci

- Kartáč na čištění zásobníků Tipton® lze likvidovat spolu s běžným odpadem, pokud neobsahuje žádné nebezpečné materiály.
- Před likvidací zkontrolujte místní předpisy o likvidaci odpadu a ujistěte se, že postupujete v souladu s nimi.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů nebo obav ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na příslušné úřady nebo organizace, které se zabývají ochranou spotřebitelů.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našich produktů.