

4 Inch Shorty

[Överlevnadsutrustning](#) > [Knivar](#)

Den nya Bubba Blade™ Shorty fungerar som en mini-kockkniv och är den perfekta kniven för fältet eller köket. Shorty-designen är speciellt utformad för dem med artrit eller svag handstyrka, eller för dem som behöver en mindre kniv än vår 8-tums kockkniv för att förbereda sina måltider. Denna Bubba Blade™ har ett förskjutet blad, vilket gör att du kan utnyttja hela skärkanterna, samt en sågad kant för att göra skärningen enklare.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [4 Inch Shorty](#)
- Tillverkare: [BUBBA](#)
- Produktnr: EU1001351
- Tillv.nr.: BB1-SH-BP
- Färg: Röd
- Leveransvikt: 0.272kg
- Leveranshöjd: 38mm
- Leveransbredd: 171mm
- Leveranslängd: 340mm
- UPC: 019962035012

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för BUBBA 4 Inch Shorty](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för BUBBA 4 Inch Shorty

Introduktion

Tack för att du valt BUBBA 4 Inch Shorty. Denna kniv är designad för att ge en säker och effektiv skärupplevelse, oavsett om du är i köket eller ute i fält. För att säkerställa din säkerhet och knivens livslängd, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd kniven endast för dess avsedda syfte, dvs. skärning av livsmedel och andra lämpliga material.
- Håll kniven utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera alltid att kniven är i gott skick innan användning. Titta efter sprickor, skador eller slöhet på bladet.
- Förvara kniven på en säker plats, helst i det medföljande syntetiska fodralet när den inte används.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till återförsäljaren.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid kniven med båda händerna för ökad kontroll, särskilt om du har nedsatt handstyrka.
- Använd en skärbräda av lämpligt material för att förhindra att kniven glider.
- Undvik att skära på hårda ytor, vilket kan skada bladet.
- Var försiktig när du hanterar kniven, särskilt vid rengöring. Se till att bladet är vänd bort från kroppen.
- Använd aldrig kniven för att öppna förpackningar eller som ett verktyg för andra ändamål.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Ta bort kniven från dess fodral.
- Kontrollera att kniven är ren och torr innan användning.

2. Användning:

- Håll kniven i ett fast grepp och skär med en jämn rörelse.
- Utnyttja den sågade kanten för att göra skärningen enklare, särskilt på hårdare material.
- Använd kniven i en vinkel som känns bekväm och säker för dig.

3. Rengöring:

- Rengör kniven omedelbart efter användning med varmt vatten och mild tvål.
- Torka kniven noggrant för att förhindra rost.
- Förvara kniven i sitt fodral när den inte används.

Avfallshantering

- Kassera kniven på ett säkert sätt när den inte längre är i bruk. Se till att bladet är skyddat för att förhindra skador på andra.
- Kontakta lokala myndigheter för information om hur du korrekt kan återvinna eller kassera kniven.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller rapportering av säkerhetsproblem, vänligen kontakta din återförsäljare eller kontrollera EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om eventuella återkallelser eller säkerhetsmeddelanden.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av din BUBBA 4 Inch Shorty kniv.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se