

Electric Fillet Knives - Electric Fillet Knife Blade, Thin Profile, 9"

[Överlevnadsutrustning](#) > [Knivar](#)

Detta 9" E-FLEX ersättningsblad passar både vår 110V elektriska filékniv och den trådlösa litiumjon elektriska filékniven. Det är tillverkat av högkvalitativt rostfritt stål och kemiskt bundet med en ti-nitride beläggning för att vara extremt korrosionsbeständigt. Det 9" bladets sågtandade kant och motstående tvåvägsblad gör filéering av medelstora till stora fiskar enkelt.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [Electric Fillet Knife Blade, Thin Profile, 9"](#)
- Tillverkare: [BUBBA](#)
- Produktnr: EU1001359
- Tillv.nr.: 1099592
- Färg: Silver
- Leveransvikt: 0.113kg
- Leveranshöjd: 51mm
- Leveransbredd: 102mm
- Leveranslängd: 381mm
- UPC: 661120418832

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för BUBBA Elektrisk Filékniv](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för BUBBA Elektrisk Filékniv

Introduktion

Tack för att du valt BUBBA Elektrisk Filékniv. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du använder kniven.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt instruktionerna för att minimera risker.
- Håll kniven utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera alltid att kniven är i gott skick innan användning. Om du upptäcker några skador, använd inte produkten.
- Använd inte kniven i närheten av vatten eller andra vätskor för att undvika elektriska stötar.
- Se till att kniven är avstängd och urkopplad när den inte används, samt vid byte av blad.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddshandskar när du hanterar det vassa bladet för att undvika skador.
- Håll fingrarna borta från bladets kant under användning.
- Använd kniven på en stabil yta för att förhindra att den glider eller faller.
- Filéera endast medelstora till stora fiskar som produkten är avsedd för.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för hur du byter blad på kniven.

Instruktioner för installation och användning

1. Installera bladet:

- Se till att kniven är avstängd och urkopplad.
- Ta bort det gamla bladet genom att trycka på frigöringsknappen.
- Sätt in det nya bladet tills det klickar på plats.

2. Användning av kniven:

- Anslut kniven till eluttaget.
- Slå på kniven med strömbrytaren.
- Håll kniven i en vinkel mot fisken och börja filéera med en jämn rörelse.
- Stäng av kniven och koppla ur den efter användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera slitna eller skadade blad på ett säkert sätt för att undvika skador på andra.
- Återvinn kniven och dess komponenter i enlighet med lokala avfallsbestämmelser.
- Kontrollera alltid lokala riktlinjer för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller säkerhetsrelaterade ärenden, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Rapportera osäkra produkter

Om du upptäcker att produkten är osäker eller har orsakat en olycka, rapportera detta omedelbart till de lokala myndigheterna. Kontrollera även EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om eventuella återkallelser.

Tack för att du valt BUBBA Elektrisk Filékniv. Vi önskar dig en säker och njutbar upplevelse!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se