

SWSA10 Clip Point Black Inlay Handle

[Överlevnadsutrustning](#) > [Knivar](#)

- 8Cr13MoV Ti-Nitride belagd högkolsstålblad i rostfritt stål, aluminium med G10-handtag
- Dubbel tumknapp
- Liner Lock
- Fickklämma

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [SWSA10 Clip Point Black Inlay Handle](#)
- Tillverkare: [M&P](#)
- Produktnr: EU1001439
- Tillv.nr.: 1084300
- Färg: Svart/Silver
- Leveransvikt: 0.249kg
- Leveranshöjd: 24mm
- Leveransbredd: 37mm
- Leveranslängd: 90mm
- UPC: 661120413615

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för M&P SWSA10 Clip Point Black Inlay Handle](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för M&P SWSA10 Clip Point Black Inlay Handle

Introduktion

Tack för att du valt M&P SWSA10 Clip Point Black Inlay Handle. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast produkten för dess avsedda syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Vid skada eller defekt, sluta använda produkten omedelbart och kontakta tillverkaren.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående knivar och vapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd kniven med försiktighet och var alltid medveten om bladets position.
- Undvik att använda kniven på hårda ytor som kan skada bladet.
- Håll alltid kniven borta från ansiktet och kroppen när du använder den.
- Använd ett fast grepp på handtaget för att förhindra att kniven glider ur handen.
- Förvara kniven i ett säkert och torrt utrymme när den inte används.
- Använd skyddshandskar om du är osäker på din förmåga att hantera kniven säkert.

Instruktioner för installation och användning

- För att öppna kniven, tryck på den dubbla tumknappen med tummen.
- Kontrollera att Liner Lockfunktionen är korrekt aktiverad innan du använder kniven.
- För att stänga kniven, tryck på Liner Lock och vik bladet tillbaka in i handtaget.
- Använd fickklämman för att fästa kniven på bältet eller i fickan för enkel tillgång.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte kniven i hushållsavfall.
- Om kniven är skadad eller inte längre användbar, följ lokala riktlinjer för farligt avfall.
- Återvinn materialet om möjligt, men se till att bladet är säkert inpackat för att undvika skador.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller säkerhetsinquiry, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se förpackningen eller produktens dokumentation för kontaktinformation.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din M&P SWSA10 Clip Point Black Inlay Handle. Tack för att du väljer våra produkter!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se