

Clandestine 18MP Invisible Flash Game Camera

[Skytte](#) > [Range Gear](#) > [Kameror](#)

BOG Clandestine™-kameran har blixtsnabba utlösartider under ¼ sekund, HD-video, miljöbildstämpling, bästa klassens blixtområde och en 3-tums visningsskärm.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [BOG Clandestine 18MP Invisible Flash Game Camera](#)
- Tillverkare: [BOG](#)
- Produktnr: EU1001658
- Tillv.nr.: 1116327
- Leveransvikt: 0.91kg
- Leveranshöjd: 178mm
- Leveransbredd: 102mm
- Leveranslängd: 203mm
- UPC: 661120080152

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för BOG Clandestine 18MP Invisible Flash Game Camera](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för BOG Clandestine 18MP Invisible Flash Game Camera

Introduktion

Tack för att du har valt BOG Clandestine 18MP Invisible Flash Game Camera. Denna kamera är designad för att ge högkvalitativa bilder och videor av djur i deras naturliga miljö. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast kameran enligt tillverkarens instruktioner.
- Håll kameran utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera regelbundet kameran för skador eller defekter innan användning.
- Använd inte kameran om den är skadad eller om den har utsatts för vatten eller fukt.
- Förvara kameran på en torr och säker plats när den inte används.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Undvik att rikta kameran mot direkt solljus för att förhindra skador på sensorn.
- Använd endast de rekommenderade batterierna för att säkerställa korrekt funktion.
- Se till att kameran är korrekt monterad och stabil innan du aktiverar den.
- Kontrollera att inga föremål blockerar kamerans linser eller blix.
- Vid användning i kallt väder, låt kameran anpassa sig till temperaturen innan du aktiverar den.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av kameran

- Välj en lämplig plats för installation, helst på en stabil yta.
- Montera kameran på ett stativ eller fäste enligt anvisningarna i manualen.
- Kontrollera att kameran är vinkelrätt och att den inte är blockerad av omgivande föremål.

2. Användning av kameran

- Slå på kameran med strömbrytaren.
- Ställ in önskade inställningar för bildtagning och video via menyn på den 3tums visningsskärmen.
- Kontrollera att alla inställningar är korrekta innan du lämnar kameran för att filma.

Avfallshantering

- När kameran har nått slutet av sin livslängd, vänligen återvinn den i enlighet med lokala avfallsbestämmelser.
- Bortkastade batterier ska hanteras enligt lokala regler för farligt avfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information angående säkerheten för BOG Clandestine 18MP Invisible Flash Game Camera, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare assistance.

Rapportering av osäkra produkter

Om du upptäcker en osäker produkt eller en olycka, vänligen rapportera detta till lokala myndigheter. Du kan även kontrollera för återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Tack för att du tar del av dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se