

Magnum Carrier Assembly for Pile Driver Bullet Puller

[Handladdning](#) > [Hylspreparering](#) > [Kulutdragare](#)

Detta är ett tillbehör för Pile Driver Bullet Puller, för patroner upp till 338 Lapua längd.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [Magnum Carrier Assembly for Pile Driver Bullet Puller](#)
- Tillverkare: [Frankford Arsenal](#)
- Produktnr: EU1001776
- Tillv.nr.: 1132857
- Leveransvikt: 1.81kg
- Leveranshöjd: 102mm
- Leveransbredd: 51mm
- Leveranslängd: 152mm
- UPC: 661120103714

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Frankford Arsenal Magnum Carrier Assembly för Pile Driver Bullet Puller](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Frankford Arsenal Magnum Carrier Assembly för Pile Driver Bullet Puller

Introduktion

Tack för att du valt Frankford Arsenal Magnum Carrier Assembly för Pile Driver Bullet Puller. Detta tillbehör är utformat för att säkerställa en säker och effektiv användning av din kulutdragare. Läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan du använder produkten för att säkerställa korrekt och säker användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar vid användning av kulutdragaren.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder.
- Kontrollera att inga andra personer befinner sig i närheten av arbetsområdet under användning.
- Följ alltid säkerhetsanvisningarna för ammunition och patroner som används med produkten.
- Undvik att rikta produkten mot dig själv eller andra personer.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Kontrollera att Magnum Carrier Assembly är kompatibel med din Pile Driver Bullet Puller.
2. Montera Magnum Carrier Assembly på Pile Driver Bullet Puller enligt följande:
 - Fäst monteringsdelarna enligt instruktionerna i användarmanualen för Pile Driver Bullet Puller.
 - Säkerställ att alla skruvar och fästen är åtdragna ordentligt.
3. Kontrollera att assemblyn sitter fast ordentligt innan användning.

Användning

1. Ladda ammunitionen i Magnum Carrier Assembly enligt tillverkarens anvisningar.
2. Ställ in Pile Driver Bullet Puller på en stabil yta.
3. Utför dragningen av ammunitionen med jämna och kontrollerade rörelser.
4. Kontrollera att ammunitionen har dragits ur korrekt efter varje användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera oanvända eller skadade produkter i enlighet med lokala avfallsregler.
- Återvinn material där det är möjligt.
- Se till att produkten inte hamnar i händerna på barn eller andra sårbara grupper.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsdatum tillgängligt för snabbare service.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se