

Standard Carrier Assembly for Pile Driver Bullet Puller

[Handladdning](#) > [Hylspreparering](#) > [Kulutdragare](#)

Detta är en reservdel för Pile Driver Bullet Puller, för patroner upp till 30-06 längd.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [Standard Carrier Assembly for Pile Driver Bullet Puller](#)
- Tillverkare: [Frankford Arsenal](#)
- Produktnr: EU1001777
- Tillv.nr.: 1132927
- Leveransvikt: 0.11kg
- Leveranshöjd: 102mm
- Leveransbredd: 51mm
- Leveranslängd: 152mm
- UPC: 661120103707

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Frankford Arsenal Standard Carrier Assembly för Pile Driver Bullet Puller](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Frankford Arsenal

Standard Carrier Assembly för Pile Driver Bullet Puller

Introduktion

Tack för att du valt Frankford Arsenal Standard Carrier Assembly för Pile Driver Bullet Puller. Denna produkt är en reservdel avsedd för användning med Pile Driver Bullet Puller och är designad för att hantera patroner upp till 3006 längd. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte en skadad produkt.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast denna produkt med Pile Driver Bullet Puller.
- Kontrollera att patronerna är av rätt typ och längd innan användning.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid användning av produkten för att skydda dig mot eventuella faror.
- Låt aldrig andra personer stå i närheten när produkten används.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående ammunition och vapentillbehör.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Standard Carrier Assembly:

- Se till att Pile Driver Bullet Puller är avstängd och urkopplad från strömförsörjning.
- Ta bort den gamla carrier assembly om det behövs.
- Fäst den nya Standard Carrier Assembly på Pile Driver Bullet Puller enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att allt sitter fast ordentligt innan användning.

2. Användning av Standard Carrier Assembly:

- Ladda rätt typ och längd av patroner (upp till 3006) i carrier assembly.
- Använd produkten i en väl ventilerad miljö.
- Följ alla säkerhetsprotokoll när du använder produkten för att undvika olyckor.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn material om möjligt, i enlighet med lokala återvinningsprogram.
- Tillsammans med produkten, kassera även eventuella förpackningar och tillbehör på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller support angående produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se