

# Two Stage Match Trigger

[Delar till Gevär](#) > [Avtryckardelar](#) > [Avtryckare](#)

- Märkbart förbättrade egenskaper jämfört med standardavtryckare
- Enkel installation i alla Mil-spec lowers
- Den icke-justerbara tvåstegsavtryckaren har en total avtryckarvikt på cirka 2,040 g, denna egenskap är idealisk för sport- och dynamisk skytte
- Tvåstegsavtryckaren garanterar pålitlig tändning med alla typer av ammunition
- Den är lätt att underhålla och ersätter standard AR15/M16 avtryckaren
- Fjädrarna är säkrade mot förlust för enkel demontering och rengöring

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Produktinformation

- Namn: [SCHMEISSER Two Stage Match Trigger](#)
- Tillverkare: [SCHMEISSER](#)
- Produktnr: EU2004534
- Tillv.nr.: Sch202000-0130s
- Modell: AR-15
- Stil: Two-Stage
- Vapentyp: AR-15
- Leveransvikt: 0.074kg
- Leveranshöjd: 30mm
- Leveransbredd: 50mm
- Leveranslängd: 130mm
- EAN: 4251366500291

# Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för SCHMEISSER Two Stage Match Trigger](#)
- [Om oss](#)



# Säkerhetsinstruktioner för SCHMEISSER Two Stage Match Trigger

## Introduktion

Tack för att du valt SCHMEISSER Two Stage Match Trigger. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse med en pålitlig och lättanvänd avtryckare. För att säkerställa säker användning och långvarig funktionalitet är det viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs och förstå alla instruktioner innan du använder produkten.
- Använd alltid produkten i enlighet med gällande lagar och förordningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera regelbundet produkten för slitage och skador. Använd inte produkten om den är skadad.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du hanterar vapen.
- Kontrollera att avtryckaren är korrekt installerad innan användning.
- Undvik att använda ammunition som inte är avsedd för din specifika vapentyp.
- Se till att avtryckaren är i säkert läge när den inte används.
- Använd inte produkten om du är osäker på dess funktion eller installation.

## Instruktioner för installation och användning

### Installation

1. **Förberedelse:** Se till att vapnet är avstängt och att det inte finns någon ammunition i närheten.
2. **Demontering:** Följ tillverkarens instruktioner för att demontera den befintliga avtryckaren.
3. **Installation av avtryckaren:**
  - Placera den nya SCHMEISSER Two Stage Match Trigger i den avsedda positionen.
  - Se till att fjädrarna är korrekt placerade för att förhindra förlust under installationen.
  - Använd lämpliga verktyg för att säkra avtryckaren på plats.
4. **Kontroll:** Kontrollera att avtryckaren fungerar korrekt genom att utföra en säkerhetskontroll.

### Användning

- Använd avtryckaren endast med avsett vapen och ammunition.
- Bekanta dig med avtryckarens funktioner innan du använder den i skytte.
- Utför alltid en säkerhetskontroll före varje skjutning.

## Avfallshantering

- Avyttra produkten på ett ansvarsfullt sätt i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Om produkten är skadad eller inte längre fungerar, kontakta en professionell för korrekt avfallshantering.

## Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare service.

## Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du njuta av en säker och effektiv användning av din SCHMEISSER Two Stage Match Trigger. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar i ditt skytte.

# Om oss

## Brownells Sverige

**Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör**

Brownells Sverige AB  
Box 99  
793 22 Leksand  
Sverige

&nbsp;

[www.brownells.se](http://www.brownells.se)