

Oryx Chassis - Sportsman - Tikka T1X - SA - RH - GRY

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - Tikka T1X - SA - RH - GRY
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010822
- Mfr. No.: 104343-GRY
- Color: Grey
- Hand: Right
- Make: Tikka
- Model: T1X
- Style: Chassis
- Delivery weight: 1.905kg
- Shipping length: 819mm
- UPC: 682157396757

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH](#)
- [English: Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para el Chasis Oryx Sportsman Tikka T1X SA RH](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Tikka T1X SA RH](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH](#)
- [Suomi: Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Tikka T1X SA RH](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečné používání Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH](#)

Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Schieß Erfahrung zu bieten. Um sicherzustellen, dass Sie das Chassis sicher und effektiv nutzen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Chassis vor dem Gebrauch auf Beschädigungen oder Mängel überprüft wird.
- Verwenden Sie das Chassis nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen.
- Halten Sie das Chassis außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Achten Sie darauf, dass alle Zubehörteile und Anbauteile sicher und fest montiert sind.
- Informieren Sie sich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften zum Schießen und zur Verwendung von Schusswaffen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie beim Schießen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Achten Sie darauf, dass Sie in einem sicheren und genehmigten Schießbereich schießen.
- Halten Sie die Mündung der Waffe immer in eine sichere Richtung.
- Vermeiden Sie Ablenkungen und konzentrieren Sie sich während des Schießens auf Ihre Umgebung.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Chassis und die Waffe ordnungsgemäß funktionieren und keine Anzeichen von Verschleiß aufweisen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Chassis:

- Entfernen Sie die vorhandene Schaftkappe von Ihrem Tikka T1X.
- Setzen Sie das Oryx Chassis auf den Gewehrlauf und stellen Sie sicher, dass es korrekt sitzt.
- Befestigen Sie das Chassis mit den mitgelieferten Schrauben und Werkzeugen. Achten Sie darauf, dass alle Verbindungen fest angezogen sind.

2. Anpassung des Schaftes:

- Passen Sie den verstellbaren Schaft an Ihre Körpergröße und Schießposition an.
- Testen Sie die Einstellungen, um sicherzustellen, dass Sie eine bequeme und stabile Schießposition haben.

3. Verwendung des Chassis:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie das Chassis verwenden.
- Nehmen Sie eine sichere Schießposition ein und zielen Sie mit dem Zielfernrohr.
- Schießen Sie nur, wenn Sie sicher sind, dass sich keine Personen oder Tiere im Schussfeld befinden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Chassis und alle Zubehörteile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile in die Umwelt gelangen, die schädlich sein könnten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sollten in der Lage sein, Ihnen bei Fragen oder Anliegen zu helfen.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, alle Sicherheitshinweise zu befolgen, um eine sichere Nutzung des Oryx Chassis zu gewährleisten. Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer hat oberste Priorität.

Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your product. Please read this manual carefully before using the chassis.

General Safety Guidelines

- Always handle your rifle and chassis with care, treating it as if it is loaded.
- Ensure that you are in a safe environment when using your chassis, free from obstructions and bystanders.
- Familiarize yourself with the local laws and regulations regarding firearm usage and storage.
- Always wear appropriate safety gear, including eye and ear protection, when using firearms.
- Keep the chassis and all firearm components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the chassis for any signs of wear or damage before use.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the chassis is securely attached to your rifle before use.
- Avoid using the chassis if it shows any signs of damage or wear.
- Do not modify the chassis in any way that could compromise its structural integrity.
- Use only compatible accessories and components as specified by the manufacturer.
- When adjusting the buttstock, ensure that it is locked in place to prevent accidental movement during use.
- Always check the fit of your rifle in the chassis before shooting to ensure stability and accuracy.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Unpack the Chassis:

- Carefully remove the chassis from its packaging.
- Inspect for any visible damage or missing parts.

2. Attach the Chassis to Your Rifle:

- Align the rifle with the chassis according to the manufacturer's specifications.
- Securely fasten the rifle to the chassis using the provided screws and tools.
- Ensure that the rifle is firmly held in place and that there is no movement.

3. Adjust the Buttstock:

- Adjust the buttstock to your preferred length for optimal comfort and control.
- Make sure the adjustment mechanism is locked securely.

4. Install Accessories:

- Attach AR15 grips, ARCA rails, or MLoc accessories as needed.
- Ensure that all accessories are securely fastened.

Usage

- Always check your rifle's safety mechanism before handling.
- When ready to shoot, assume a stable shooting position.
- Focus on your sight picture and maintain a firm grip on the chassis.
- After use, ensure the rifle is unloaded and stored safely.

Disposal Instructions

- Dispose of the chassis responsibly in accordance with local regulations.
- If the chassis is damaged beyond repair, consider recycling the aluminum material if possible.
- Do not dispose of the chassis in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For inquiries related to product safety or support, please refer to the manufacturer's website or customer service contact points. Always ensure you have the product details handy when seeking assistance.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH. Thank you for prioritizing safety in your shooting activities.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para el Chasis Oryx Sportsman Tikka T1X SA RH

Introducción

Gracias por elegir el Chasis Oryx Sportsman Tikka T1X SA RH. Este producto ha sido diseñado para mejorar tu experiencia de tiro y maximizar la precisión de tu rifle. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía está diseñada para proporcionarte información clara y accesible sobre cómo usar y cuidar tu chasis de manera segura.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el chasis.
- Mantén el chasis fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Siempre verifica que el rifle esté descargado antes de instalar o manipular el chasis.
- Utiliza el chasis solo con rifles compatibles, específicamente el Tikka T1X.
- Inspecciona el chasis regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- No modifiques el chasis de ninguna manera que no esté recomendada por el fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Ajuste de la Culata:** Asegúrate de que la culata esté ajustada correctamente para evitar caídas o deslizamientos durante el uso.
- **Uso de Accesorios:** Solo utiliza empuñaduras AR15, rieles ARCA y accesorios MLoc que sean compatibles y recomendados para este chasis.
- **Superficie de Tiro:** Utiliza el chasis en superficies estables y seguras para evitar accidentes.
- **Condiciones Climáticas:** Evita el uso del chasis en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento o tu seguridad.
- **Almacenamiento:** Almacena el chasis en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el rifle Tikka T1X esté completamente descargado.
- Reúne todas las herramientas necesarias para la instalación.

2. Instalación del Chasis:

- Retira la culata original del rifle siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Coloca el chasis Oryx en el receptor del rifle de manera que encaje firmemente.
- Asegura el chasis utilizando los tornillos proporcionados, asegurándote de que estén bien apretados.

3. Ajuste de la Culata:

- Ajusta la culata a tu preferencia personal para una mejor ergonomía y precisión.
- Realiza pruebas de tiro para asegurar que el ajuste sea cómodo y efectivo.

4. Uso del Chasis:

- Colócate detrás del rifle y toma una posición estable.
- Utiliza la mira para alinear tu objetivo, asegurándote de que el rifle esté firme en el chasis.
- Dispara solo cuando estés seguro de tu objetivo y de que el área esté despejada.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando decidas desechar el chasis, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- Si el chasis está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad, problemas con el producto o información adicional, consulta el sitio web del fabricante o busca un punto de contacto en la UE.

Conclusión

Siguiendo estas directrices de seguridad, puedes disfrutar de una experiencia de tiro más segura y efectiva con tu Chasis Oryx Sportsman Tikka T1X SA RH. Recuerda siempre actuar con responsabilidad y precaución. Disfruta de tu tiro y mantente seguro.

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Tikka T1X SA RH

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman pour votre fusil Tikka T1X. Ce guide de sécurité a été conçu pour vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation, l'installation et l'élimination de ce produit, tout en respectant les directives de sécurité pour les consommateurs de l'Union Européenne (UE).

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le châssis est utilisé uniquement avec des fusils compatibles, tels que le Tikka T1X.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre châssis pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Ne laissez pas le châssis à la portée des enfants ou des personnes non formées à l'utilisation d'armes à feu.
- Conservez le châssis dans un endroit sec et sûr lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Lisez et suivez toutes les instructions fournies avec le produit pour garantir une utilisation sécurisée.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant d'utiliser le châssis, familiarisez-vous avec ses caractéristiques et son fonctionnement.
- Ne modifiez pas le châssis de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Utilisez toujours des équipements de protection individuelle appropriés, tels que des lunettes de sécurité et des protections auditives, lorsque vous tirez.
- Assurez-vous que le fusil est déchargé avant d'installer ou de retirer le châssis.
- Ne tirez jamais en direction de personnes ou d'animaux, et respectez les règles de sécurité des armes à feu en tout temps.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Châssis :

- Vérifiez que vous avez tous les outils nécessaires avant de commencer l'installation.
- Suivez les instructions fournies pour fixer le châssis au fusil Tikka T1X.
- Assurez-vous que toutes les vis et fixations sont bien serrées.

2. Utilisation du Châssis :

- Ajustez la crosse selon votre confort et vos préférences.
- Installez les accessoires compatibles (poignées AR15, rails ARCA, accessoires MLoc) comme indiqué dans le manuel d'utilisation.
- Avant de tirer, vérifiez que le châssis est correctement installé et sécurisé.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le châssis avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium.
- Si vous n'êtes pas sûr de la manière d'éliminer le châssis, contactez un centre de recyclage local pour obtenir des conseils.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre châssis Oryx Sportsman, veuillez contacter le point de contact approprié dans l'UE. Assurez-vous d'avoir les informations sur le produit à portée de main lorsque vous demandez de l'aide.

Nous espérons que ce guide vous aidera à utiliser votre châssis Oryx Sportsman en toute sécurité et à maximiser votre expérience de tir. Restez vigilant et tirez toujours de manière responsable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH

Introduzione

Grazie per aver scelto il telaio Oryx Chassis Sportsman per il tuo fucile Tikka T1X. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e l'uso corretto del prodotto, garantendo un'esperienza di tiro sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza il telaio solo per il suo scopo previsto, ovvero come supporto per il tuo fucile Tikka T1X.
- Controlla periodicamente il telaio per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il telaio in condizioni meteorologiche avverse o in ambienti estremi.
- Conserva il telaio in un luogo asciutto e sicuro, lontano da fonti di calore e umidità.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie quando utilizzi il tuo fucile.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di installare o rimuovere il telaio.
- Non superare mai il peso massimo raccomandato per il fucile montato sul telaio.
- Non apportare modifiche non autorizzate al telaio, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Fai attenzione durante l'installazione e l'uso di accessori compatibili, come impugnature AR15 e guide ARCA.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Telaio:

- Assicurati che il fucile sia scarico.
- Rimuovi il calcio originale dal fucile seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il fucile nel telaio Oryx, allineando correttamente il sistema di montaggio.
- Fissa il fucile al telaio utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano ben serrate.

2. Regolazione del Calciolo:

- Regola il calciolo per adattarlo alla tua statura e posizione di tiro.
- Verifica che il calciolo sia bloccato in posizione prima di utilizzare il fucile.

3. Utilizzo del Telaio:

- Quando ti metti dietro il fucile, assicurati di avere una presa salda e stabile.
- Fai attenzione alla tua postura e all'allineamento del fucile durante il tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il telaio in modo irresponsabile. Segui le normative locali per il riciclaggio e lo smaltimento dei materiali.
- Se il telaio è danneggiato o non più utilizzabile, contatta un centro di smaltimento autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, consulta il sito web del produttore o contatta un rivenditore autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del telaio Oryx Chassis Sportsman. La tua sicurezza e quella degli altri è la priorità principale. Buon tiro!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH. Nasze chassis zostało zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie i wydajności. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Przed użyciem chassis, upewnij się, że jest ono w dobrym stanie technicznym i nie posiada uszkodzeń.
- Zawsze postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi używania broni palnej.
- Przechowuj chassis w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj chassis pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Unikaj używania chassis w warunkach ekstremalnych, które mogą wpłynąć na jego wydajność.

Specyficzne środki ostrożności przy użytkowaniu

- Używaj chassis tylko z kompatybilnymi modelami broni, takimi jak Tikka T1X.
- Przed montażem chassis, upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Nie modyfikuj chassis w sposób, który nie jest zalecany przez producenta.
- Zawsze używaj odpowiednich akcesoriów, takich jak uchwyty AR15 i szyny ARCA, zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zachowaj ostrożność podczas transportu chassis, aby uniknąć uszkodzeń.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż chassis:

- Rozładuj broń i upewnij się, że nie ma w niej amunicji.
- Umieść chassis na odpowiednim modelu broni, upewniając się, że pasuje prawidłowo.
- Zastosuj śruby montażowe zgodnie z instrukcjami producenta, aby zapewnić stabilność.

2. Użytkowanie chassis:

- Po zamontowaniu chassis, przeprowadź testy strzeleckie, aby ocenić wydajność.
- Dostosuj regulowaną kolbę do swoich preferencji, aby zapewnić optymalną ergonomię.
- Używaj celownika zgodnie z instrukcjami, aby zwiększyć dokładność strzałów.

3. Konserwacja:

- Regularnie sprawdzaj chassis pod kątem oznak zużycia.
- Czyść chassis zgodnie z zaleceniami producenta, aby utrzymać jego wydajność.
- Przechowuj chassis w suchym miejscu, aby zapobiec korozji.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj chassis zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj chassis do zwykłych odpadów; skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się recyklingiem, aby uzyskać informacje na temat właściwej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Zgłaszanie niebezpiecznych produktów

- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek niebezpiecznych produktów lub incydenty związane z użytkowaniem chassis, zgłoś to odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są dla nas najważniejsze.

Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Oryx Chassis Sportsman kasan käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Ole hyvä ja lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille, ja että sitä käytetään vastuullisesti.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät ampumiseen ja aseiden käyttöön.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä aina suojarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, kun käytät tuotetta.
- Varmista, että ympärilläsi ei ole ihmisiä tai eläimiä ennen ampumista.
- Älä koskaan osoita asetta ihmisiin tai eläimiin.
- Tarkista aina, että ase on tyhjennetty ennen tuotteen asentamista tai säilyttämistä.
- Varmista, että tuote on oikein asennettu ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista Oryx Chassis kasa pakkauksestaan.
- Varmista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Asenna tukki varovasti kiväärin runkoon noudattaen valmistajan ohjeita.
- Varmista, että kaikki kiinnikkeet ovat tiukasti paikoillaan.

2. Käyttö

- Aseta kivääri tukin sisälle ja varmista, että se on tukevasti paikallaan.
- Säädä tukin pituus ja kulma tarpeen mukaan parhaan mukavuuden ja tarkkuuden saavuttamiseksi.
- Käytä AR15kahvoja, ARCAkiskoja tai MLoklisävarusteita tarpeen mukaan.
- Suorita tarkkuusammunta turvallisessa ympäristössä.

Jätteiden hävittäminen

- Hävitä tuote ja sen osat ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet jätteiden hävittämisestä.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajan asiakaspalveluun tai tarkista verkkosivustolta ajankohtaiset tiedot ja ohjeet.

Yhteenveto

Oryx Chassis Sportsman kasa on suunniteltu tarjoamaan erinomainen tarkkuus ja ergonomia. Noudata näitä turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit Oryx Chassis tuotteen!

Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Tikka T1X SA RH

Introduktion

Tack för att du valt Oryx Chassi Sportsman Tikka T1X SA RH. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse och säkerheten är av högsta prioritet. Vänligen läs igenom denna säkerhetsguide noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera alltid att chassit är korrekt installerat innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.
- Kontrollera regelbundet för eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att du har rätt skyddsutrustning, såsom öron och ögonskydd, när du använder geväret.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra, även när det är oladdat.
- Använd endast kompatibla tillbehör och komponenter med Oryx Chassi.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Använd produkten endast i en säker och kontrollerad miljö.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit:

- Ta bort det befintliga chassit från Tikka T1X.
- Montera Oryx Chassi enligt medföljande installationsanvisningar.
- Kontrollera att alla fästen är ordentligt åtdragna.

2. Anpassning av kolven:

- Justera kolven för att passa din kropp och skjutstil.
- Testa passformen innan du skjuter för att säkerställa komfort och noggrannhet.

3. Tillbehör:

- Installera AR15grepp och MLoktillbehör enligt tillverkarens anvisningar.
- Använd ARCAskenor för att fästa ytterligare tillbehör.

4. Användning av chassit:

- Stå stabilt och rikta geväret mot målet.
- Ta sikte och skjut med en jämn och kontrollerad rörelse.
- Efter användning, rengör chassit och kontrollera det för slitage.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metall och plast.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för korrekt kassering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av Oryx Chassi, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Det är viktigt att ha en EUBaserad kontakt för säkerhetsfrågor.

Vi tackar för ditt förtroende och önskar dig en säker och framgångsrik skytteupplevelse med Oryx Chassi Sportsman Tikka T1X SA RH.

Pokyny pro bezpečné používání Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH. Tento produkt byl navržen tak, aby zlepšil vaši střeleckou zkušenost a výkon. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální využití produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte produkt v souladu s pokyny výrobce.
- Zkontrolujte, zda je vaše puška správně upevněna a zajištěna v chassis.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda nejsou na produktu žádné viditelné poškození.
- Udržujte chassis a příslušenství mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu dodržujte místní zákony a předpisy týkající se střelby a používání zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím se ujistěte, že je puška vybitá.
- Používejte ochranné brýle a sluchátka během střelby.
- Nikdy nesměřujte zbraň na něco, co nechcete zasáhnout.
- Při manipulaci se zbraní a chassis buďte vždy opatrní.
- Pokud si nejste jisti, jak správně používat chassis, obraťte se na odborníka nebo instruktora.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a součásti.
- Pečlivě přečtěte pokyny k instalaci dodané s produktem.
- Upevněte pušku do chassis podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je puška správně zajištěna a stabilní.

2. Používání:

- Při střelbě se ujistěte, že máte stabilní a pohodlnou pozici.
- Nastavte pažbu podle svých potřeb pro lepší uchycení.
- Před každým výstřelem se ujistěte, že je prostor před vámi bezpečný.
- Po každém použití chassis důkladně vyčistěte a zkontrolujte.

Pokyny pro likvidaci

- Chassis a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je chassis poškozené, nevyhazujte ho do běžného odpadu, ale zkontrolujte možnosti recyklace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečném používání Oryx Chassis, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně modelu a sériového čísla.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH. Děkujeme, že dbáte na svou bezpečnost a bezpečnost ostatních.