

Ladder Picatinny Rail Cover 18-SLOT FDE

The Ladder Picatinny Rail Cover 18-SLOT provide a sleek and low-profile cover for your 1913 Picatinny rails. This pack includes one 17.8cm long ladder-style rail panels, offering ample coverage for a standard quad rail system. Each panel can be easily trimmed to fit individual lengths, ensuring a precise fit for your specific rail setup.

Designed to fit standard 20mm Weaver/Picatinny rails, each cover provides 18 slots of coverage per rail. This ensures complete protection and a seamless look for your firearm's accessory rail.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Ladder Picatinny Rail Cover 18-SLOT FDE
- Manufacturer: GERMAN TACTICAL SYSTEMS
- Product no.: EU2011115
- Mfr. No.: GTS-7471-BLK
- Color: FDE
- Style: Picatinny
- Delivery weight: 0.036kg
- Shipping height: 10mm
- Shipping width: 65mm
- Shipping length: 174mm
- EAN: 0745114959607

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT](#)
- [English: Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Cubierta de Riel Picatinny en Escalera de 18 Ranuras](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le couvercle de rail Picatinny en échelle 18SLOT](#)
- [Italiano: Manuale di Sicurezza per il Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Osłony Szyn Picatinny Ladder 18SLOT](#)
- [Suomi: Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT](#)
- [Český: Uživatelská příručka pro kryt Picatinny Rail Cover 18SLOT](#)

Sicherheitsanleitung für den Ladder Picatinny Rail Cover 18 SLOT

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den Ladder Picatinny Rail Cover 18 SLOT entschieden hast. Dieses Produkt bietet eine effektive Abdeckung für deine 1913 Picatinny Schienen und sorgt für einen sicheren und komfortablen Einsatz deiner Ausrüstung. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und ordnungsgemäß verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Anleitung vor der Verwendung des Produkts vollständig gelesen und verstanden hast.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Bei Anzeichen von Beschädigung oder Verschleiß, verwende das Produkt nicht mehr und kontaktiere den Hersteller.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achte darauf, dass die Schienen, auf denen der Cover montiert wird, sauber und frei von Schmutz oder Ablagerungen sind.
- Vermeide die Verwendung des Produkts in extremen Wetterbedingungen, die seine Funktion beeinträchtigen könnten.
- Stelle sicher, dass der Cover fest auf der Schiene sitzt, um ein Verrutschen oder Lösen während des Gebrauchs zu verhindern.
- Verwende keine scharfen oder spitzen Gegenstände, um den Cover zu schneiden oder zu bearbeiten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung der Schiene:

- Reinige die Picatinny Schiene gründlich, um sicherzustellen, dass keine Rückstände die Haftung beeinträchtigen.

2. Zuschneiden des Covers:

- Miss die benötigte Länge des Covers ab und schneide es mit einer geeigneten Schere oder einem Schneidwerkzeug auf die gewünschte Länge zu.

3. Montage des Covers:

- Positioniere den zugeschnittenen Cover auf der Schiene und drücke ihn fest an, um sicherzustellen, dass er gut haftet.
- Überprüfe die Passform, um sicherzustellen, dass der Cover nicht verrutscht.

4. Überprüfung:

- Nach der Installation, überprüfe den Cover regelmäßig, um sicherzustellen, dass er an Ort und Stelle bleibt und keine Schäden aufweist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt entsprechend den lokalen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Achte darauf, dass alle Teile des Produkts sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu deinem Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt bereithältst, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu erhalten.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit und Zufriedenheit der Benutzer hat für uns oberste Priorität. Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du sicherstellen, dass du das Beste aus deinem Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT herausholst. Vielen Dank für deinen Kauf und viel Spaß beim Einsatz deines neuen Produkts!

Ladder Picatinny Rail Cover 18 SLOT Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for purchasing the Ladder Picatinny Rail Cover 18 SLOT. This product is designed to enhance your firearm's accessory rail while ensuring safety and functionality. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use and maintain the product safely.

General Safety Guidelines

- Ensure that the Ladder Picatinny Rail Cover is compatible with your firearm's rail system before installation.
- Always handle firearms with care and follow all safety protocols when using accessories.
- Inspect the rail cover regularly for signs of wear or damage.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe product incidents or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the rail cover if it appears damaged or does not fit securely on your firearm's rail.
- Avoid exposing the rail cover to extreme temperatures or harsh chemicals, as this may degrade the material.
- Ensure that the rail cover does not obstruct any essential components of your firearm.
- Always verify that the rail cover is properly secured before using your firearm.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your firearm is unloaded and safe to handle before installation.
- Gather necessary tools such as scissors for trimming the rail covers.

2. Installation:

- Measure the length of the section of the rail where you intend to install the cover.
- If necessary, trim the ladderstyle rail panel to the desired length using scissors.
- Align the rail cover with the Picatinny rail, ensuring it fits snugly.
- Press down firmly to secure the cover in place. Ensure that it does not move or shift.

3. Usage:

- Once installed, check the rail cover periodically to ensure it remains secure.
- Use the rail cover to enhance grip and protect the rail from scratches and damage.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or unusable rail covers in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Instead, consider recycling options where available.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support, please contact the manufacturer or authorized dealer. Ensure that you have the product details and any relevant information ready for assistance.

Thank you for following these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities. Enjoy using your Ladder Picatinny Rail Cover!

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Cubierta de Riel Picatinny en Escalera de 18 Ranuras

Introducción

Gracias por elegir la Cubierta de Riel Picatinny en Escalera de 18 Ranuras. Este producto ha sido diseñado para proporcionar una cobertura segura y elegante para tus rieles Picatinny 1913. Esta guía te ayudará a utilizar el producto de manera segura y efectiva, cumpliendo con las regulaciones de seguridad de la UE.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de seguir todas las instrucciones de instalación y uso para evitar accidentes.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños para prevenir lesiones.
- Inspecciona regularmente el producto para detectar cualquier daño o desgaste.
- Si encuentras algún defecto o daño, deja de usar el producto y contacta al fabricante.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Este producto está diseñado para ser utilizado únicamente en rieles Picatinny 1913. No lo uses en otros tipos de rieles.
- **Verifica el ajuste:** Asegúrate de que la cubierta esté correctamente instalada y asegurada antes de usarla.
- **Evita el contacto con el fuego:** Mantén el producto alejado de fuentes de calor y fuego.
- **No modifiques el producto:** No intentes modificar o alterar la cubierta de riel. Esto puede comprometer su seguridad y funcionalidad.
- **Manejo seguro:** Usa guantes si es necesario para evitar cortes o lesiones al manipular el producto.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Limpia la superficie del riel Picatinny donde se instalará la cubierta.
- Asegúrate de que no haya suciedad ni residuos en el área de instalación.

2. Instalación:

- Toma el panel de la cubierta de riel en estilo escalera de 17.8 cm de largo.
- Si es necesario, recorta el panel a la longitud deseada utilizando herramientas adecuadas.
- Coloca la cubierta sobre el riel Picatinny, alineando las ranuras con el riel.
- Presiona firmemente para asegurar que la cubierta esté bien ajustada.

3. Uso:

- Una vez instalada, verifica que la cubierta esté segura antes de usar el arma de fuego.
- Mantén la cubierta limpia y libre de obstrucciones para garantizar su efectividad.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el producto, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de plástico y compuestos.
- No tires el producto en el medio ambiente. Utiliza los puntos de reciclaje adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o información adicional sobre el producto, consulta la información de contacto proporcionada por el fabricante en el empaque o en el sitio web oficial.

Recuerda que la seguridad es una prioridad al utilizar cualquier producto. Siguiendo estas instrucciones, puedes disfrutar de tu Cubierta de Riel Picatinny en Escalera de 18 Ranuras de manera segura y efectiva.

Guide de sécurité pour le couvercle de rail Picatinny en échelle 18SLOT

Introduction

Merci d'avoir choisi le couvercle de rail Picatinny en échelle 18SLOT. Ce produit est conçu pour offrir une protection efficace et esthétique à vos rails Picatinny 1913. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives générales de sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement selon les instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du couvercle pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée, car cela peut compromettre sa sécurité.
- Tenez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas de doute sur la sécurité ou l'utilisation, consultez un professionnel.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne placez pas d'objets lourds sur le couvercle, car cela pourrait l'endommager.
- Évitez d'exposer le produit à des températures extrêmes ou à des produits chimiques corrosifs.
- Assurez-vous que le couvercle est correctement installé avant d'utiliser votre équipement.
- Ne pas utiliser le produit si vous constatez des signes de dommage ou de défaillance.
- Soyez conscient que le produit est conçu pour s'adapter aux rails standard de 20 mm Weaver/Picatinny.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation:

- Nettoyez la surface du rail Picatinny avant l'installation pour assurer une bonne adhérence.

2. Installation:

- Mesurez la longueur nécessaire et découpez le panneau de rail en échelle si nécessaire.
- Alignez le couvercle avec le rail et appuyez fermement pour le fixer en place.
- Assurez-vous que chaque section est bien en place et qu'il n'y a pas de jeu.

3. Utilisation:

- Vérifiez régulièrement l'état du couvercle après chaque utilisation.
- Si des sections se détachent, réinstallez-les ou remplacez-les au besoin.

Instructions de mise au rebut

- Ne jetez pas le produit dans la nature. Suivez les réglementations locales pour le recyclage des plastiques.
- Si le produit est endommagé, consultez les directives de votre municipalité pour une élimination appropriée.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question relative à la sécurité ou à l'utilisation de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour les produits de sécurité. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et d'autres informations pertinentes à portée de main lors de la prise de contact.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. Votre sécurité est notre priorité, et nous vous encourageons à suivre ces directives pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre couvercle de rail Picatinny en échelle 18SLOT.

Manuale di Sicurezza per il Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT

Introduzione

Grazie per aver scelto il Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT. Questo prodotto è progettato per offrire una copertura sicura e a profilo basso per i binari Picatinny 1913 della tua arma da fuoco. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto, ovvero come copertura per binari Picatinny.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento o se non si adatta correttamente al binario.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore e sostanze chimiche aggressive.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di altre persone vulnerabili.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Durante l'installazione, assicurati che il binario sia pulito e privo di detriti.
- Evita di forzare il pannello a scala durante l'installazione; utilizza solo la pressione necessaria per una corretta applicazione.
- Non tentare di modificare il prodotto in modo non autorizzato; eventuali modifiche potrebbero compromettere la sicurezza e l'efficacia del prodotto.
- Se il prodotto si stacca o si muove durante l'uso, interrompi immediatamente l'uso e verifica l'installazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione del Binario:

- Assicurati che il binario Picatinny sia pulito e asciutto.
- Rimuovi eventuali coperture o accessori precedentemente installati.

2. Installazione del Pannello a Scala:

- Posiziona il pannello a scala sul binario Picatinny.
- Fai scorrere il pannello in posizione fino a quando non si incastra saldamente.
- Se necessario, utilizza un cutter per ritagliare il pannello a scala alla lunghezza desiderata.

3. Verifica dell'Installazione:

- Controlla che il pannello sia ben fissato e non si muova.
- Esegui una leggera pressione per assicurarti che sia installato correttamente.

4. Uso del Prodotto:

- Utilizza il Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT per proteggere il binario e migliorare la presa durante l'uso dell'arma.
- Evita di esercitare una forza eccessiva sul pannello durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali plastici.
- Se possibile, ricicla il prodotto secondo le indicazioni fornite dalle autorità locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, potrai utilizzare il Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT in modo sicuro ed efficace. La tua sicurezza e quella degli altri sono la nostra priorità. Per ulteriori informazioni, consulta le autorità competenti o il tuo rivenditore.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Osłony Szyn Picatinny Ladder 18SLOT

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Osłony Szyn Picatinny Ladder 18SLOT. Ten produkt został zaprojektowany, aby zapewnić elegancką i niskoprofilową osłonę dla Twoich szyn Picatinny 1913. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz zaleceniami, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przechowuj produkt w suchym i chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła.
- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan osłony i szyn, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, zaprzestań używania produktu i skontaktuj się z odpowiednimi służbami.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Nie używaj osłony na szynach, które są uszkodzone lub niekompatybilne.
- Upewnij się, że osłona jest prawidłowo zamontowana przed użyciem.
- Zachowaj ostrożność podczas cięcia paneli do indywidualnych długości, aby uniknąć skaleczeń.
- Nie pozwalaj dzieciom na zabawę z produktem, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia lub kontuzji.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia: nożyczki lub nóż do cięcia.
- Sprawdź długość szyn Picatinny, na których zamierzasz zainstalować osłonę.

2. Montaż:

- Wyjmij panel osłony z opakowania.
- Jeśli potrzebujesz dostosować długość panelu, użyj nożyczek lub noża, aby przyciąć go do odpowiedniego rozmiaru.
- Umieść panel na szynie Picatinny, upewniając się, że jest odpowiednio dopasowany.
- Naciśnij panel, aby upewnić się, że jest dobrze zamocowany.

3. Użytkowanie:

- Używaj osłony, aby chronić szyny przed zarysowaniami i uszkodzeniami.
- Regularnie sprawdzaj osłonę pod kątem zużycia i uszkodzeń.

Instrukcje Utylizacji

- Osłonę należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ognia, ponieważ może to prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
- Sprawdź lokalne wytyczne dotyczące recyklingu i utylizacji materiałów plastikowych.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za zaufanie i życzymy bezpiecznego użytkowania Osłony Szyn Picatinny Ladder 18SLOT!

Ladder Picatinny Rail Cover 18 SLOT Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Ladder Picatinny Rail Cover 18 SLOT on suunniteltu tarjoamaan tehokasta suojaa 1913 Picatinny raudoille. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusohjeita ja tietoa tuotteen käytöstä. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Tuotteen turvallisuus: Varmista, että käytät tuotetta oikein ja turvallisesti. Tämä tuote ei ole lelu, ja se on tarkoitettu vain aikuisille.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen kunto ja varmista, ettei siinä ole vaurioita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta. Tämä tuote ei ole tarkoitettu alle 18-vuotiaille.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että kaikki asennustarvikkeet ovat kunnossa ennen asennusta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten voimakkaassa sateessa tai lumessa.
- Älä yritä muokata tai muuttaa tuotteen rakennetta.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja tarvikkeet ennen asennusta.
- Tarkista, että Picatinnyraudasi on puhdas ja vapaa roskista.

2. Asennus

- Leikkaa tarvittaessa tikastyylinen raudankansi haluamaasi pituuteen.
- Aseta raudankansi varovasti Picatinnyraudalle varmistaen, että se on oikein kohdistettu.
- Paina kansi tiukasti paikalleen, kunnes se napsahtaa paikoilleen.

3. Käyttö

- Käytä tuotetta normaalisti varmistaen, että se on kunnolla kiinnitetty.
- Tarkista säännöllisesti, että kansi on edelleen paikallaan ja ei ole vaurioitunut.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätteiden käsittelysääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, vaan vie se asianmukaiseen kierrätyspisteeseen.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja valmistusnumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Yhteenveto

Ladder Picatinny Rail Cover 18 SLOT on erinomainen lisävaruste, joka tarjoaa suojaa Picatinnyraudoille. Noudata aina yllä olevia turvaohjeita ja asennusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT

Introduktion

Tack för att du valt Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT. Denna produkt är utformad för att ge ett slankt och lågt profilskydd för dina 1913 Picatinnyskenor. För att säkerställa din säkerhet och optimala användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast produkten för avsett ändamål.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att produkten är korrekt installerad innan användning.
- Använd inte produkten om den är skadad eller defekt.
- Undvik att utsätta produkten för extrem värme eller fukt.
- Var försiktig när du trimma panelerna för att undvika skador.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Rengör ytan på din Picatinnyskena innan installation.
- Kontrollera att alla nödvändiga verktyg är tillgängliga.

2. Installation:

- Mät och markera den önskade längden på panelerna.
- Trimma panelerna noggrant för att passa din specifika railsättning.
- Tryck panelerna på plats på din Picatinnyskena, se till att de sitter ordentligt.

3. Användning:

- Kontrollera regelbundet att panelerna sitter fast och är i gott skick.
- Ta bort panelerna försiktigt om du behöver byta dem eller om de är skadade.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering för plastprodukter.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, se till att den hanteras på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor om säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

Uživatelská příručka pro kryt Picatinny Rail Cover 18SLOT

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili kryt Picatinny Rail Cover 18SLOT. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval elegantní a nízkoprofilovou ochranu pro vaše 1913 Picatinny lišty. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku, abyste zajistili bezpečné a správné používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že je určen pro vaši konkrétní aplikaci.
- Zkontrolujte, zda nejsou na krytu žádné viditelné poškození nebo vady.
- Produkt používejte pouze v souladu s uvedenými pokyny.
- Dbejte na to, aby byl produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu dodržujte všechny bezpečnostní pokyny pro vaši zbraň.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při instalaci krytu se ujistěte, že je správně uchycen a není uvolněný.
- Nikdy nepoužívejte kryt na lištách, které nejsou kompatibilní s Picatinny standardem.
- Vyhněte se kontaktu s ostrými předměty, které by mohly kryt poškodit.
- V případě poškození krytu přestaňte produkt používat a zvažte jeho výměnu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje pro instalaci.
- Ujistěte se, že je oblast instalace čistá a suchá.

2. Instalace krytu

- Umístěte kryt na Picatinny lištu a ujistěte se, že je správně zarovnaný.
- Pokud je potřeba, kryt můžete zkrátit na požadovanou délku pomocí vhodného nástroje.
- Zajistěte kryt na liště tak, aby byl pevně uchycen.

3. Použití

- Po instalaci zkontrolujte, zda je kryt bezpečně připevněn.
- Používejte kryt v souladu s doporučeními výrobce a dbejte na bezpečnostní opatření.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci krytu dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Pokud je kryt poškozen, zvažte jeho recyklaci nebo ekologickou likvidaci.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti produktu nebo jeho použití se prosím obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně čísla modelu a data zakoupení.

Děkujeme vám za důvěru a přejeme vám bezpečné a příjemné používání krytu Picatinny Rail Cover 18SLOT.