

OBI Camera Lock - WHT

[Delar till Pistol](#) > [Frame Delar](#) > [Slide Catch](#) > [Slide Catches](#)

Kameralåset är en kompakt och mångsidig monteringslösning, perfekt för att säkert fästa kameror, kikare, tubkikare och mer.

1/4-20 Trådmontering: Fästs enkelt med hjälp av 1/4-20 trådarna på botten av en kamera eller kikare.

Multifunktionalitet: Idealisk för kameror, kikare, tubkikare eller till och med väggmontering för att organisera din utrustning.

Inbyggd Arca-kompatibilitet: Har en Arca-stil montering integrerad i plasten, vilket gör att du kan fästa den direkt på ditt stativ eller klämma den på din ryggsäcksrem eller stativben.

Kompakt och praktisk: En liten, lätt monteringslösning som erbjuder stor funktionalitet utan att lägga till bulk.

NO IMAGE
AVAILABLE

Viktigt: För att använda Kameralåset behöver du minst en Kläm-lås ELLER Glid-lås, samt en RP M, QD P eller Anywhere Mount.

Kameralåset är din allt-i-ett-lösning för säker, flexibel och bekväm montering av utrustning—perfekt för äventyr och vardagligt bruk.

Produktinformation

- Namn: [OBI Camera Lock - WHT](#)
- Tillverkare: [OBI SYSTEMS](#)
- Produktnr: EU2013642
- Tillv.nr.: OBi01002-WHT
- Färg: White
- Leveransvikt: 1kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 100mm
- UPC: 767637840637

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [OBI Kameralås Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Om oss](#)

OBI Kameralås Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt OBI Kameralås. Denna produkt är designad för att ge en säker och flexibel monteringslösning för kameror, kikare och andra utrustningar. För att säkerställa en trygg och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är i gott skick innan användning. Kontrollera för eventuella skador eller defekter.
- Använd alltid produkten i enlighet med dessa instruktioner för att undvika skador på utrustning eller personskador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast OBI Kameralås med kompatibla kameror och kikare.
- Kontrollera att kameran eller kikaren är ordentligt fästad innan användning.
- Undvik att använda Kameralåset i extrema väderförhållanden som kraftig vind eller regn utan lämpligt skydd.
- Använd inte Kameralåset om det är skadat eller slitet.
- Följ alltid tillverkarens anvisningar för montering och användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av Kameralåset:

- Fäst Kameralåset på kamerans eller kikars botten med 1/420 trådarna.
- Se till att låset är ordentligt åtdraget för att förhindra att det lossnar under användning.

2. Användning av Kameralåset:

- Fäst Kameralåset på ditt stativ eller kläm det på din ryggsäcksrem eller stativben.
- Kontrollera att låset är stabilt innan du använder utrustningen.

3. Underhåll:

- Rengör Kameralåset regelbundet med en mjuk trasa för att ta bort smuts och skräp.
- Undvik att använda starka kemikalier eller slipande material vid rengöring.

Avfallshantering

- När Kameralåset inte längre används, se till att det kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av plast och metallprodukter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök OBI SYSTEMS officiella webbplats.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker användning av OBI Kameralås.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se