

# Model S28-TSC 4K Scope Camera

[Hemsida](#)

Capture every detail of your precision shots with the ScopeMate S28-TSC — a high-definition scope camera with a touch screen, designed specifically for PRS shooters and hunters who demand clarity, convenience, and reliability out in the field.

## Key Features

1. **Ultra-High Definition 4K Recording**  
Record crystal-clear video through your scope so you never miss a moment. Perfect for analyzing your shot, reviewing conditions, or sharing your hunts and matches.
2. **Front-Mounted Touch Screen Panel**  
The touch screen gives you intuitive control over settings without taking your eye off the scope. Easily adjust configurations, review footage, and navigate menus in the moment.
3. **Recoil-Activated Recording**  
Automatically begin recording when the rifle recoils, ensuring you capture every shot with minimal fuss. Feedback from users shows excellent battery life in this mode. Scopemate Official Store
4. **Battery Options**  
Comes with one 18650 battery installed. There is also an optional version with two batteries for extended shooting sessions. Scopemate Official Store
5. **Storage Flexibility**  
Multiple SD-card storage options are available so you can choose the capacity that fits your usage — from none included to 128 GB, 256 GB, or 512 GB.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Produktinformation

- Namn: [ScopeMate Model S28-TSC 4K Scope Camera](#)
- Tillverkare: [SCOPEMATE](#)
- Produktnr: EU2015522
- Tillv.nr.:
- Batteri: 18650
- Batteritid: 12 hours
- Färg: Svart
- Leveransvikt: 1kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 100mm

## Produkt detaljer

Denna produkt innehåller batteri.

# Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsanvisningar för ScopeMate Model S28TSC 4K Scope Camera](#)
- [Om oss](#)

# Säkerhetsanvisningar för ScopeMate Model S28TSC 4K Scope Camera

## Introduktion

Tack för att du valt ScopeMate Model S28TSC 4K Scope Camera. Denna kamera är utformad för att ge dig en högupplöst upplevelse när du fångar dina skott. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte en skadad produkt.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Batteri:** Använd endast den rekommenderade 18650batteriet. Använd inte skadade eller defekta batterier.
- **Recoilaktiverad inspelning:** Var medveten om att inspelningen startar automatiskt vid rekyl. Se till att du är redo att fånga din skottögonblick.
- **Beröringsskärm:** Använd beröringsskärmen med rena och torra händer för att säkerställa korrekt funktion.
- **Lagring:** Använd endast kompatibla SDkort. Kontrollera att kortet har tillräcklig kapacitet för dina inspelningar.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Installation av batteri:

- Ta bort batterifacket.
- Sätt i ett fullt laddat 18650batteri i facket.
- Sätt tillbaka batterifacket och se till att det är ordentligt stängt.

### 2. Ansluta till skopet:

- Montera kameran på skopet enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att kameran sitter fast och är i rätt läge för inspelning.

### 3. Användning av beröringsskärmen:

- Tryck på skärmen för att aktivera den.
- Justera inställningar som upplösning och lagring via menyn.
- Starta inspelning genom att trycka på inspelningsknappen.

### 4. Recoilaktiverad inspelning:

- För att aktivera denna funktion, se till att kameran är korrekt installerad och att batteriet är laddat.
- När du skuter, kommer kameran automatiskt att börja spela in vid rekyl.

### 5. Översyn av inspelningar:

- Anslut kameran till en dator via USBporten eller ta ut Sdkortet för att överföra filmer.
- Granska dina inspelningar och spara dem på din dator.

## **Avfallshanteringsanvisningar**

- Lämna in batterier för återvinning på angivna insamlingsställen.
- Kasta inte kameran eller dess komponenter i hushållsavfall. Följ lokala riktlinjer för elektroniskt avfall.
- Se till att alla delar är avstängda och urkopplade innan du slänger dem.

## **Kontaktinformation för ytterligare stöd**

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Vi tackar för ditt val av ScopeMate Model S28TSC 4K Scope Camera och önskar dig en säker och framgångsrik användning!

# Om oss

## Brownells Sverige

**Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör**

Brownells Sverige AB  
Box 99  
793 22 Leksand  
Sverige

&nbsp;

[www.brownells.se](http://www.brownells.se)