

Trigger Case LEFT GY

[Hemsida](#)

You've been carrying a spare trigger for years and the box is always too bulky for your rifle case or range bag. The OBi Trigger Case fixes that. This 3D-printed case is barely larger than your trigger, sliding into your gear with zero wasted space while keeping the spare part snug, protected, and easy to find.

Designed for shooters who actually use their kit, the OBi Trigger Case eliminates the annoying bulk of typical packaging so your spare trigger rides securely in your rifle case, range bag, or pack pocket — without rattling or getting lost. If you carry a spare trigger, this is a must-have.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [Trigger Case LEFT GY](#)
- Tillverkare: [OBI SYSTEMS](#)
- Produktnr: EU2015581
- Tillv.nr.: OBi08002-GY
- Färg: Grå
- Leveransvikt: 1kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 100mm
- UPC: 767637841382

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [OBi Trigger Case Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Om oss](#)

OBI Trigger Case Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt OBI Trigger Case. Denna produkt är designad för att skydda och förvara din reservtrigger på ett säkert och praktiskt sätt. För att säkerställa en säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skada.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att din reservtrigger är korrekt placerad i OBI Trigger Case för att förhindra skador.
- Använd endast OBI Trigger Case för avsett syfte. Den är designad för att förvara en reservtrigger.
- Undvik att utsätta produkten för extrem värme eller fukt, vilket kan påverka materialets integritet.
- Kontrollera att OBI Trigger Case är helt stängd innan du transporterar den för att undvika att reservtriggern faller ut.

Instruktioner för installation och användning

1. Öppna OBI Trigger Case:

- Tryck på låset för att öppna locket.

2. Placera reservtriggern:

- Sätt in reservtriggern i det avsedda utrymmet inuti OBI Trigger Case.

3. Stäng OBI Trigger Case:

- Se till att locket är helt stängt och låst för att säkerställa att reservtriggern är skyddad.

4. Transportera:

- Förvara OBI Trigger Case i din rifle case, range bag eller pack pocket. Kontrollera att den inte kan röra sig fritt för att undvika rattling.

Avfallshantering

- När OBI Trigger Case inte längre behövs, vänligen kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för riktlinjer om hur man korrekt återvinner plastprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av OBI Trigger Case, vänligen kontakta vår kundtjänst via den angivna kontaktinformationen på förpackningen eller vår hemsida.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker användning av OBI Trigger

Case.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se