

MOSSBERG (Pull weight adjustable 1.5-4lb) - MOSSBERG, BLACK **3lb**W/Safety

[Delar till Gevär](#) > [Avtryckardelar](#) > [Avtryckare](#)

Factory calibrated and ready to shoot right out of the box, or fully adjustable for sear engagement (creep) and pull weight.



Improves shooting accuracy

No gunsmith required, easy installation

Trigger will not move when the safety is engaged

Ready for the range immediately or adjustable for a custom trigger feel

Produktinformation

- Namn: [MOSSBERG, BLACK **3lb**W/Safety](#)
- Tillverkare: [TIMNEY](#)
- Produktnr: EU2016623
- Tillv.nr.: 610
- Leveransvikt: 0.09kg
- Leveranshöjd: 51mm
- Leveransbredd: 102mm
- Leveranslängd: 191mm
- UPC: 081950610006

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MOSSBERG Avtryckare](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MOSSBERG Avtryckare

Introduktion

Tack för att du valt MOSSBERG (Pull weight adjustable 1.54lb) avtryckare. Denna produkt är designad för att förbättra din skjutprecision och ge en anpassad känsla. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera avtryckaren för skador innan användning.
- Håll avtryckaren borta från barn och otillbörlig användning.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet för återkallningar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att vapnet är oladdat innan installation av avtryckaren.
- Kontrollera att säkerhetsmekanismen fungerar korrekt innan användning.
- Justera avtryckarens dragvikt endast när vapnet är oladdat och säkert.
- Använd inte avtryckaren om den verkar defekt eller skadad.
- Undvik att använda avtryckaren under ogynnsamma väderförhållanden (t.ex. regn, snö).

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förberedelse:** Se till att vapnet är oladdat och säkert.
2. **Ta bort det gamla avtryckarsystemet:** Följ tillverkarens instruktioner för att ta bort det befintliga avtryckarsystemet.
3. **Installera MOSSBERG avtryckaren:**
 - Placera avtryckaren i det avsedda utrymmet.
 - Skruva fast avtryckaren enligt tillverkarens specifikationer.
4. **Justera searengagemang och dragvikt:**
 - Använd en skruvmejsel för att justera inställningarna till önskad nivå.
5. **Testa säkerhetsmekanismen:** Kontrollera att avtryckaren inte rör sig när säkerheten är aktiverad.

Användning

- Lär dig att använda avtryckaren med försiktighet och precision.
- Träna på att aktivera och avaktivera säkerheten innan du skjuter.
- Använd alltid avtryckaren i en kontrollerad och säker miljö.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När avtryckaren inte längre behövs, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av ickeanvändbara skjutvapenkomponenter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller den lokala återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabb hjälp.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se