

PROTECTIVE COVERS - SCOPECOAT FOR EOTECH 552/512/555

[Optik och Fästen](#) > [Optik](#) > [Protektiva Linsskydd](#)

Nylonbelagd, stretchig neoprengummi dämpar alla gevär- eller pistloptik från vardagliga stötar, repor, bucklor, fukt och damm. Snabbt och enkelt att sätta på och ta av utan gummiband, klämmor eller snören. Scopecoat™ sträcker sig ungefär 10% och den "perfekta passformen" är en fråga om personlig preferens - som varierar mellan en avslappnad passform och en mer kroppsnära.



Produktinformation

- Namn: [SCOPECOAT FOR EOTECH 552/512/555](#)
- Tillverkare: [SCOPECOAT](#)
- Produktnr: 268000016
- Tillv.nr.: 12HE13BK
- Fits / Used For: EOTech 512,EOTech 552,EOTech 555
- Färg: Svart
- Leveransvikt: 0.032kg
- Leveranshöjd: 28mm
- Leveransbredd: 79mm
- Leveranslängd: 196mm
- UPC: 720053135817

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för SCOPECOAT skyddande överdrag för EOTech 552/512/555](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för SCOPECOAT skyddande överdrag för EOTech 552/512/555

Introduktion

Tack för att du valt SCOPECOAT skyddande överdrag för dina EOTechkikare. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder SCOPECOAT.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att SCOPECOAT används endast för sitt avsedda syfte, vilket är att skydda EOTechkikare från stötar, repor, bucklor, fukt och damm.
- Inspektera regelbundet SCOPECOAT för eventuella tecken på slitage eller skada. Använd inte om överdraget är komprometterat.
- Håll SCOPECOAT utom räckhåll för barn och husdjur för att förhindra oavsiktlig förtäring eller kvävning.
- Om du märker några ovanliga lukter, färger eller texturer, avbryt användningen omedelbart och kontakta tillverkaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se alltid till att kikaren är torr innan du applicerar SCOPECOAT för att undvika att fukt fångas.
- Utsätt inte SCOPECOAT för extrema temperaturer eller direkt solljus under längre perioder, eftersom detta kan försämra materialet.
- Undvik att använda vassa föremål nära SCOPECOAT, eftersom de kan punktera eller riva neoprenen.
- När du tar bort SCOPECOAT, gör det försiktigt för att förhindra skador på kikaren eller överdraget självt.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att EOTechkikaren är ren och torr.
- Välj rätt storlek av SCOPECOAT för din specifika EOTechmodell (EOTech 552, 512 eller 555).

2. Installation:

- Håll SCOPECOAT med den nylonklädda sidan vänd utåt.
- Justera SCOPECOAT med kikaren, börja från ena änden.
- Dra försiktigt neoprenöverdraget över kikaren tills det sitter tätt. SCOPECOAT sträcker sig ungefär 10% för en perfekt passform.
- Se till att överdraget sitter ordentligt på plats och inte blockerar några linser eller knappar.

3. Användning:

- SCOPECOAT kan tas bort och sättas på igen efter behov utan användning av gummiband, klämmor eller snören.
- För optimal skydd, använd SCOPECOAT när kikaren inte är i bruk.

Avfallsinstruktioner

- Kassera SCOPECOAT på ett ansvarsfullt sätt. Förbränn inte.
- Om SCOPECOAT är skadad eller inte längre användbar, överväg att återvinna den om möjligt. Kontrollera lokala bestämmelser för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor angående SCOPECOAT skyddande överdrag, inklusive säkerhetsfrågor eller produktåterkallningar, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges på förpackningen eller den officiella webbplatsen.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner säkerställer du hållbarheten och effektiviteten hos dina SCOPECOAT skyddande överdrag. Håll dig säker och njut av att använda dina EOTeknikare med självförtroende.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se