

PROTECTIVE COVERS - SCOPECOAT FOR EOTECH 553/516/556

[Optik och Fästen](#) > [Optik](#) > [Protektiva Linsskydd](#)

Nylonbelagd, stretchig neoprengummi dämpar alla gevär- eller pistloptik från vardagliga stötar, repor, bucklor, fukt och damm. Snabbt och enkelt att sätta på och ta av utan gummiband, klämmor eller snören. Scopecoat™ sträcker sig ungefär 10% och den "perfekta passformen" är en fråga om personlig preferens - som varierar mellan en avslappnad passform och en mer kroppsnära.



Produktinformation

- Namn: [SCOPECOAT FOR EOTECH 553/516/556](#)
- Tillverkare: [SCOPECOAT](#)
- Produktnr: 268000018
- Tillv.nr.: 12HE14BK
- Fits / Used For: EOTech 553, EOTech 556, EOTech 516
- Färg: Svart
- Leveransvikt: 0.032kg
- Leveranshöjd: 30mm
- Leveransbredd: 109mm
- Leveranslängd: 157mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [SCOPECOAT SKYDDSCOVER SÄKERHETSANVISNINGAR](#)
- [Om oss](#)

SCOPECOAT SKYDDSCOVER

SÄKERHETSANVISNINGAR

Introduktion

Tack för att du valt SCOPECOAT SKYDDSCOVER för din EOTech 553, EOTech 556 eller EOTech 516 kikare. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation, installationsinstruktioner och användartips för att säkerställa att din produkt används på ett säkert och effektivt sätt.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se till att SCOPECOAT är lämplig för din specifika kikarmodell.
- Inspektera alltid produkten före användning för eventuella tecken på skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn för att förhindra oavsiktlig användning eller skada.
- Undvik att använda SCOPECOAT i extrema temperaturer eller förhållanden som kan äventyra dess integritet.
- Kontrollera regelbundet för uppdateringar om produktsäkerhet och återkallelser via officiella kanaler.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Använd inte SCOPECOAT om den visar tecken på skador, såsom revor eller överdrivet slitage.
- Se till att SCOPECOAT är ordentligt fäst på din kikare innan du hanterar den.
- Undvik att utsätta SCOPECOAT för hårda kemikalier eller lösningsmedel som kan försämra materialet.
- Om SCOPECOAT blir våt, låt den torka helt innan förvaring för att förhindra mögel eller mögel.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Förberedelse:

- Se till att din kikare är ren och torr innan du applicerar SCOPECOAT.
- Kontrollera att SCOPECOAT är rätt storlek för din kikarmodell.

2. Installation:

- Håll SCOPECOAT med nylonytan vänd utåt.
- Justera SCOPECOAT med kikaren och sträck den försiktigt över ögondelen och objektivlinsen.
- Se till att SCOPECOAT sitter tätt men inte för hårt. Den ska passa säkert utan att glida.

3. Användning:

- SCOPECOAT kan enkelt tas av och sättas på igen vid behov.
- När den inte används, förvara SCOPECOAT på en sval, torr plats borta från direkt solljus.
- Inspektera regelbundet SCOPECOAT för slitage, särskilt om den används ofta.

Avfallsanvisningar

- Kassera SCOPECOAT ansvarsfullt enligt lokala avfallshanteringsregler.
- Om produkten är skadad bortom användning, överväg att återvinna om möjligt, eller följ lokala riktlinjer för avfallshantering av gummi och nylonmaterial.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller support angående SCOPECOAT SKYDDSCOVER, vänligen hänvisa till den officiella webbplatsen eller kundtjänstkanalerna som tillhandahålls av tillverkaren.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker användning av dina SCOPECOAT SKYDDSCOVER, vilket förbättrar livslängden och prestandan hos din kikare samtidigt som du upprätthåller efterlevnad av EU:s allmänna produktsäkerhetsförfordningar.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se