

S&W M&P VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT - EGW SIGHT MOUNT FOR VORTEX VIPER/VENOM FITS S&W M&P BLACK

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Pistol Baser](#)

EGW rödpunktsikten är avsedda att installeras från vänster till höger (med mynningen vänd framåt). Dovetailen har en progressiv avsmalning för att underlätta installationen. Ta helt enkelt bort bakre siktet på din pistol och ersätt det med EGW-fästet för att montera din Vortex Viper/Venom, Burris FastFire eller Docter rödpunktsikte. Du kan ta bort fästet och återinstallera ditt bakre sikt när som helst. Monteringshårdvara ingår. Installationsanvisningar: Ta bort bakre siktet* Installera EGW Siktefäste i dovetailen Dra åt skruven (om tillämpligt) Placera rödpunktsiktet på EGW Siktefäste (att placera en liten bit papper mellan rödpunktsiktet och siktfästet underlättar borttagning och håller Loctite borta från rödpunktsiktet.) Applicera blå Loctite på de medföljande monteringskruvarna Dra åt monteringskruvarna till 15in/lbs 2 Button Head Cap Screws - Medföljande för Vortex Viper och Venom Sights 2 Flat Head Cap Screws - Medföljande för Burris FastFire och Docter Sights Skruvarna som ingår med detta fäste kräver en 5/64" insexnyckel för installation. Modifiering av ditt vapen kan ogiltigförklara tillverkarens garanti. Denna produkt bör installeras och kontrolleras av en kvalificerad vapensmed. Ingen ansvarighet uttrycks eller underförstås för skador eller skador som kan uppstå från felaktig installation eller användning av denna produkt. Detta fäste passar inte: Smith & Wesson M&P C.O.R.E Series (Redan optikredo) Smith & Wesson M&P Shield EZ .380 Smith & Wesson M&P .22 Compact Smith & Wesson SW9VE Smith & Wesson SW40VE



Produktinformation

- Namn: EGW SIGHT MOUNT FOR VORTEX VIPER/VENOM FITS S&W M&P BLACK
- Tillverkare: EGW
- Produktnr: 296000660
- Tillv.nr.: 49308
- Antal Baser: 1-Piece
- Färg: Svart
- Material: Aluminum
- Modell: M&P Compact,M&P Shield,SD9-VE,M&P 2.0 Compact
- Stil: Tactical
- Vapentyp: Smith & Wesson
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 76mm
- Leveranslängd: 140mm
- UPC: 841370113934

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [S&W M&P VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Om oss](#)

S&W M&P VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt S&W M&P VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT. Denna produkt är utformad för att ge en säker och effektiv installation av Vortex Viper/Venom, Burris FastFire eller Docter rödpunktsikten på din S&W M&P pistol. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Modifiering av ditt vapen kan ogiltigförklara tillverkarens garanti.
- Denna produkt bör installeras och kontrolleras av en kvalificerad vapensmed.
- Ingen ansvarighet uttrycks eller underförstås för skador som kan uppstå från felaktig installation eller användning av denna produkt.
- Använd inte produkten om den visar tecken på skada eller slitage.

Instruktioner för installation och användning

1. Ta bort bakre siktet:

- Använd lämpliga verktyg för att försiktigt ta bort det bakre siktet från din pistol.

2. Installera EGW Siktefäste i dovetailen:

- Placera EGW Siktefäste i dovetailen från vänster till höger (med mynningen vänd framåt).

3. Dra åt skruven (om tillämpligt):

- Använd en 5/64" insexnyckel för att dra åt skruven på fästet.

4. Placera rödpunktsiktet på EGW Siktefäste:

- För att underlätta borttagning och hålla Loctite borta från rödpunktsiktet, placera en liten bit papper mellan rödpunktsiktet och siktfästet.

5. Applicera blå Loctite på monteringsskruvarna:

- Applicera en liten mängd blå Loctite på de medföljande monteringsskruvarna för att säkerställa att de sitter ordentligt.

6. Dra åt monteringsskruvarna till 15in/lbs:

- Använd en momentnyckel för att dra åt monteringsskruvarna till det angivna momentet.

Medföljande skruvar

- 2 Button Head Cap Screws för Vortex Viper och Venom Sights
- 2 Flat Head Cap Screws för Burris FastFire och Docter Sights

Avfallshantering

- Kassera produkten i enlighet med lokala avfallshanteringsregler.
- Undvik att kasta produkten i hushållsavfall för att skydda miljön.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerhet och installation, vänligen kontakta tillverkaren eller en kvalificerad vapensmed.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och använder produkten på ett ansvarsfullt sätt.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se