

Recoil Pad Installation Fixture

[Vapensmide](#) > [Vapensmide Verktyg](#)

Överför noggrant tålinjens vinkel och kamlinjen från kolven till den nya rekylpadden; fungerar också som en stabil arbetsstation för slipning av padden utanför kolven. Utformad för användning med vilken bänkmoterad bälte- eller skivslip som helst. Rigid, gjuten aluminiumbas och aluminiumfäste för padden.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [Recoil Pad Installation Fixture](#)
- Tillverkare: [Wheeler](#)
- Produktnr: EU1001308
- Tillv.nr.: 184528
- Leveransvikt: 0.259kg
- Leveranshöjd: 61mm
- Leveransbredd: 61mm
- Leveranslängd: 150mm
- UPC: 661120845287

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Wheeler Recoil Pad Installation Fixture](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Wheeler Recoil Pad Installation Fixture

Introduktion

Tack för att du valt Wheeler Recoil Pad Installation Fixture. Denna produkt är utformad för att underlätta installationen av rekylpaddar på kolvar. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från skräp för att undvika olyckor.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid installation för att skydda ögon och händer.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och husdjur.
- Rapportera alla osäkra produkter och incidenter till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera att alla delar är korrekt monterade innan du börjar använda produkten.
- Använd produkten endast med bänkmonterade bälte eller skivslipar.
- Var medveten om att slipning kan skapa skräp och damm; använd lämpliga skyddsåtgärder.
- Undvik att placera händerna nära rörliga delar under användning.
- Följ alltid instruktionerna för korrekt justering av tålinjens vinkel och kamlinjen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelser:

- Samla alla nödvändiga verktyg och material.
- Se till att arbetsytan är stabil och ren.

2. Montering av fixture:

- Montera den gjutna aluminiumbasen på en stabil arbetsbänk.
- Fäst aluminiumfästet för paddan enligt instruktionerna i manualen.

3. Justering av tålinje och kamlinje:

- Mät och överför tålinjens vinkel och kamlinjen från kolven till den nya rekylpaddan.
- Kontrollera att justeringen är korrekt innan du fortsätter.

4. Slipning av paddan:

- Sätt in paddan i fästet.
- Använd bänkmonterad bälte eller skivslip för att slipa paddan enligt dina specifikationer.
- Kontrollera regelbundet att paddan inte överhettas under slipning.

5. Avslutning:

- När slipningen är klar, ta bort paddan från fästet.
- Rengör arbetsområdet och förvara verktygen på ett säkert ställe.

Avfallshantering

- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering när du slänger eventuella förpackningar eller skadade delar.
- Återvinn material när det är möjligt enligt lokala riktlinjer.

Kontaktinformation för vidare support

- För frågor eller support, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av Wheeler Recoil Pad Installation Fixture. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se