

MINI SWITCHBACK CHARGING HANDLE

Based on feedback provided over the last several years, the Switchback Charging Handle is the ULTIMATE charging handle available for the Steyr AUG.



Attributes

- Name: MINI SWITCHBACK CHARGING HANDLE
- Manufacturer: MANTICORE ARMS
- Product no.: 000004650
- Mfr. No.: MA-6550
- Finish: Black
- Delivery weight: 0.054kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 146mm
- Shipping length: 248mm
- UPC: 811359020607

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MINI SWITCHBACK CHARGING HANDLE von MANTICORE ARMS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MINI SWITCHBACK CHARGING HANDLE](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el MINI SWITCHBACK CHARGING HANDLE MANTICORE ARMS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le MINI SWITCHBACK CHARGING HANDLE MANTICORE ARMS](#)
- [Italiano: MINI SWITCHBACK CHARGING HANDLE Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Suomi: MINI SWITCHBACK CHARGING HANDLE Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)

Sicherheitshinweise für den MINI SWITCHBACK CHARGING HANDLE von MANTICORE ARMS

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den MINI SWITCHBACK CHARGING HANDLE von MANTICORE ARMS entschieden haben. Diese Anleitung soll Ihnen helfen, das Produkt sicher und effizient zu verwenden. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitsrichtlinien sorgfältig durch, um potenzielle Risiken zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Ladehebel nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie das Produkt vor der Verwendung auf Beschädigungen oder Mängel.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Gruppen.
- Bewahren Sie die Originalverpackung und die Anleitung für zukünftige Referenzen auf.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle sofort den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den MINI SWITCHBACK CHARGING HANDLE nur mit dem Steyr AUG.
- Achten Sie darauf, dass der Ladehebel korrekt installiert ist, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie den Gebrauch des Ladehebels, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wenn Sie mit dem Produkt arbeiten.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Ladehebels und ersetzen Sie ihn bei Anzeichen von Verschleiß.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation:

- Entfernen Sie den alten Ladehebel vorsichtig, indem Sie die entsprechenden Schrauben lösen.
- Setzen Sie den MINI SWITCHBACK CHARGING HANDLE an die vorgesehene Stelle ein.
- Ziehen Sie die Schrauben fest, um sicherzustellen, dass der Ladehebel sicher sitzt.
- Überprüfen Sie die Funktionalität des Ladehebels, bevor Sie das Produkt verwenden.

2. Verwendung:

- Halten Sie den Ladehebel mit einer Hand fest und ziehen Sie ihn mit der anderen Hand zurück, um die Waffe zu laden.
- Achten Sie darauf, dass keine Hindernisse den Bewegungsspielraum des Ladehebels einschränken.
- Nach der Verwendung reinigen Sie den Ladehebel regelmäßig, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Ladehebels ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden.
- Informieren Sie sich über lokale Recyclingstellen oder programme, die auf die Entsorgung von Waffenzubehör spezialisiert sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von MANTICORE ARMS. Es ist wichtig, dass Sie bei Fragen oder Anliegen immer auf die offizielle Website oder die Verpackung des Produkts zurückgreifen, um aktuelle Informationen zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit an erster Stelle steht. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung des MINI SWITCHBACK CHARGING HANDLE zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for MINI SWITCHBACK CHARGING HANDLE

Introduction

Thank you for choosing the MINI SWITCHBACK CHARGING HANDLE by MANTICORE ARMS. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe use of this product. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** The MINI SWITCHBACK CHARGING HANDLE is designed to be safe for use. However, always ensure that you follow the guidelines provided in this manual to minimize risks.
- **Enhanced Recalls:** In the event of a recall, you will be notified through standardized notices. You will also be provided with free remedies for any dangerous products.
- **Online Shopping Safety:** If you purchased this product online, be assured that it meets the same safety requirements as products sold in physical stores.
- **Special Consumer Focus:** Extra precautions should be taken when this product is used by or around vulnerable groups, such as children.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, please ensure you have access to an EU-based contact.
- **Rapid Alerts:** Stay informed about any unsafe product updates through the EU's Safety Gate system.

Specific Safety Precautions for Use

- Always inspect the charging handle for any visible damage before use. Do not use if damaged.
- Ensure that the charging handle is compatible with your Steyr AUG model.
- Keep the charging handle out of reach of children when not in use.
- Avoid using the charging handle in wet or damp conditions to prevent slippage.
- Do not modify the charging handle in any way, as this may compromise its safety and functionality.
- Always follow the manufacturer's guidelines for installation and use.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Preparation:

- Ensure that your workspace is clean and free of distractions.
- Gather necessary tools (if any) for installation.

2. Removing the Old Charging Handle (if applicable):

- Follow the manufacturer's instructions for removing the existing charging handle.
- Ensure the firearm is unloaded and safe to handle.

3. Installing the MINI SWITCHBACK CHARGING HANDLE:

- Align the charging handle with the designated slot on the Steyr AUG.
- Firmly press the handle into place until it clicks securely.
- Doublecheck that the handle is properly seated and functions smoothly.

Usage

- To operate the charging handle, pull it back firmly towards the rear of the firearm.
- Ensure that your grip is secure to avoid slipping during operation.
- After use, store the charging handle in a safe place, away from children and unauthorized users.

Disposal Instructions

- Dispose of the MINI SWITCHBACK CHARGING HANDLE in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- If the product is damaged beyond repair, consult local recycling facilities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any additional questions or concerns regarding the MINI SWITCHBACK CHARGING HANDLE, please refer to the manufacturer's contact information or your place of purchase for assistance.

Thank you for prioritizing safety and compliance while using the MINI SWITCHBACK CHARGING HANDLE. Your responsible use contributes to a safer environment for all.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el MINI SWITCHBACK CHARGING HANDLE MANTICORE ARMS

Introducción

Gracias por elegir el MINI SWITCHBACK CHARGING HANDLE de MANTICORE ARMS. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo y una experiencia de uso segura. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para garantizar un uso adecuado y seguro del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté en buenas condiciones antes de usarlo.
- Mantén el producto alejado de niños y grupos vulnerables.
- Siempre utiliza el producto de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.
- Si encuentras un defecto o daño en el producto, deja de usarlo inmediatamente y consulta con el fabricante.
- Reporta cualquier accidente o producto inseguro a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No utilices el MINI SWITCHBACK CHARGING HANDLE si está dañado o desgastado.
- Asegúrate de que el mango esté correctamente instalado antes de usarlo.
- Evita el contacto con temperaturas extremas que puedan afectar la funcionalidad del producto.
- No modifiques el producto de ninguna manera, ya que esto puede comprometer su seguridad.
- Usa equipo de protección personal adecuado cuando utilices armas de fuego.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Retira el mango de carga original del Steyr AUG.
- Alinea el MINI SWITCHBACK CHARGING HANDLE con la ranura de montaje.
- Presiona firmemente hasta que el mango encaje en su lugar.
- Verifica que el mango esté seguro y no se mueva.

2. Uso:

- Utiliza el mango para cargar el arma según las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el arma esté en una posición segura y controlada antes de usar el mango.
- Después de usar el mango, verifica que el arma esté descargada y almacenada de manera segura.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el producto ya no sea necesario o esté dañado, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de armas y accesorios.
- No arrojes el producto en la basura común; busca centros de reciclaje adecuados o puntos de recogida.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o información adicional sobre el MINI SWITCHBACK CHARGING HANDLE, por favor, consulta el sitio web del fabricante o contacta a un representante autorizado.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al utilizar productos relacionados con armas. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para garantizar un uso seguro y responsable.

Guide de Sécurité pour le MINI SWITCHBACK CHARGING HANDLE MANTICORE ARMS

Introduction

Merci d'avoir choisi le MINI SWITCHBACK CHARGING HANDLE de MANTICORE ARMS. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience avec le Steyr AUG. Il est essentiel de suivre les directives de sécurité pour garantir un usage sûr et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laissez jamais le produit à la portée des enfants.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité du produit, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant d'utiliser le Switchback Charging Handle, familiarisez-vous avec son fonctionnement.
- Ne forcez jamais le mécanisme ; cela pourrait entraîner des dommages.
- Utilisez des gants appropriés si nécessaire, pour éviter les coupures ou les blessures.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (températures élevées, humidité excessive).
- Ne modifiez pas le produit d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant d'installer le Switchback Charging Handle.
- Retirez le chargeur et ouvrez la culasse.
- Suivez les instructions spécifiques du fabricant pour installer le produit sur le Steyr AUG.
- Vérifiez que le Switchback Charging Handle est correctement fixé avant de l'utiliser.

2. Utilisation

- Tenez fermement l'arme avec les deux mains pendant l'utilisation.
- Utilisez le Switchback Charging Handle pour charger l'arme en douceur.
- Évitez de pointer l'arme vers vous ou vers d'autres personnes lors de l'utilisation.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement.
- Si possible, retournez le produit à un point de collecte désigné pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE. Assurez-vous de garder ce guide à portée de main pour toute référence future.

Merci de prendre le temps de lire ce guide. Votre sécurité et celle des autres sont notre priorité.

MINI SWITCHBACK CHARGING HANDLE Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Benvenuti nella guida di sicurezza per il MINI SWITCHBACK CHARGING HANDLE di MANTICORE ARMS. Questo prodotto è progettato per migliorare l'esperienza di utilizzo dello Steyr AUG. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Conserva queste istruzioni per riferimento futuro.
- Se il prodotto presenta segni di danno o usura, non utilizzarlo e contatta il produttore.
- Non utilizzare il prodotto in modo improprio o per scopi non previsti.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Controllo Visivo:** Prima di ogni utilizzo, ispeziona il Charging Handle per eventuali danni o difetti.
- **Utilizzo Adeguato:** Utilizza il Charging Handle solo con lo Steyr AUG. Un uso improprio può causare malfunzionamenti o incidenti.
- **Manutenzione:** Mantieni il Charging Handle pulito e privo di detriti per garantire un funzionamento fluido.
- **Sicurezza Durante l'Installazione:** Assicurati che l'arma sia scarica e in una posizione sicura prima di procedere all'installazione del Charging Handle.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e non contenga munizioni.
- Trova un'area di lavoro pulita e ben illuminata.

2. Installazione:

- Rimuovi il Charging Handle originale, se presente.
- Posiziona il MINI SWITCHBACK CHARGING HANDLE nella posizione corretta.
- Fissa il Charging Handle seguendo le istruzioni specifiche fornite con il prodotto.

3. Uso:

- Utilizza il Charging Handle per armare e disarmare l'arma.
- Assicurati di seguire tutte le procedure di sicurezza durante l'uso dell'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti di armamento.
- Contatta un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, contatta il servizio clienti di MANTICORE ARMS o visita il loro sito web ufficiale. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza è fondamentale per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del MINI SWITCHBACK CHARGING HANDLE. La tua sicurezza e quella degli altri è la priorità principale.

MINI SWITCHBACK CHARGING HANDLE Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit MANTICORE ARMS MINI SWITCHBACK CHARGING HANDLE latauskahvan. Tämä tuote on suunniteltu erityisesti Steyr AUG aseille, ja sen avulla voit parantaa käyttömukavuutta ja tehokkuutta. Ennen tuotteen käyttöä, lue tämä käyttöohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina valmistajan ohjeita ja suosituksia.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytön aikana

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen latauskahvan asennusta tai käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai huonossa kunnossa.
- Vältä tuotteen käyttöä kosteissa tai vaarallisissa ympäristöissä.
- Tarkista säännöllisesti, että latauskahva on kunnossa ja toimii oikein.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen asennusta.
2. Poista vanha latauskahva, jos sellainen on.
3. Asenna MINI SWITCHBACK CHARGING HANDLE paikalleen varmistaen, että se on tukevasti kiinni.
4. Tarkista, että latauskahva liikkuu sujuvasti ja on oikein asennettu.

Käyttö

- Käytä latauskahvaa vetämällä sitä taaksepäin, kun haluat ladata asetta.
- Varmista, että sormesi eivät ole liipaisimella tai muilla vaarallisilla alueilla käytön aikana.
- Pidä latauskahvasta kiinni tukevasti ja varmista, että ote on turvallinen.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteys paikallisiin viranomaisiin, jos tarvitset lisätietoja oikeista hävittämistavoista.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteys valmistajaan tai valtuutettuun jälleenmyyjään. Muista tarkistaa myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevaroitukset tai kutsut.

Kiitos, että valitsit MANTICORE ARMS MINI SWITCHBACK CHARGING HANDLE latauskahvan. Toivomme, että nautit sen käytöstä!