

AR-15/M16 EXTRACTOR SPRINGS - BROWNELLS AR-15 EXTRACTOR SPRING (CS) 3 PACK

[Delar till Gevär](#) > [Bult Delar](#) > [Extractor Delar](#) > [Extractor Fjädrar](#)

Sätt tillbaka liv i geväret som du trodde var förbi sin bästa tid. Tillverkade med exakta toleranser, hjälper dessa högkvalitativa ersättningsfjädrar till att hålla din AR-15 i gott skick. Perfekta som reservdelar eller för att montera ett partsgevär. Finns att köpa styckvis eller i 3-pack.



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS AR-15 EXTRACTOR SPRING \(CS\) 3 PACK](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 078000104
- Tillv.nr.:
- Vapentyp: AR-15
- Leveransvikt: 0.023kg
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 050806003507

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för AR15/M16 Extractor Springs](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för AR15/M16 Extractor Springs

Introduktion

Tack för att du har valt AR15/M16 Extractor Springs från BROWNELLS. Dessa högkvalitativa reservfjädrar är designade för att återställa liv i ditt gevär och säkerställa att det fungerar optimalt. För att garantera säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till de lokala myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med gevärsfjädrar.
- Se till att geväret är avstängt och ur funktion innan du installerar eller byter fjädrar.
- Följ alltid de specifika installationsanvisningarna för att undvika skador.
- Använd endast reservdelar och tillbehör som är godkända av tillverkaren.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg tillgängliga.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder.

2. Installation av fjädrar:

- Ta bort den gamla fjädern från extractorn.
- Sätt den nya fjädern på plats, se till att den sitter ordentligt.
- Kontrollera att fjädern inte är snodd eller skadad innan du sätter ihop geväret.

3. Testa geväret:

- Efter installation, testa geväret för att säkerställa att det fungerar korrekt.
- Kontrollera att extractorn fungerar som den ska och att ingen del är i vägen för rörelsen.

4. Underhåll:

- Rengör och smörj fjädrar och extractorer regelbundet för att säkerställa långvarig prestanda.
- Byt ut fjädrarna om de visar tecken på slitage eller skador.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta gamla eller skadade fjädrar i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.
- Återvinn material där det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhetsföreskrifter, vänligen kontakta tillverkaren eller ditt lokala återförsäljningsställe.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och prestandan hos ditt gevär är av yttersta vikt.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se