

EXTRACTOR W/LOADE CHAMBER INDICATOR FOR GLOCK® 9MM - BROWNELLS EXTRACTOR FOR GLOCK® 9MM LCI

[Delar till Pistol](#) > [Action Delar](#) > [Extractor Delar](#) > [Extractors](#)

MIM Ersättningsutdragare för Glock® 9mm Gen 3 med Indikator för Laddad Patron.



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS EXTRACTOR FOR GLOCK® 9MM LCI](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 078000647
- Tillv.nr.: 02-1005-00-00
- Finish: Blånerad
- Kaliber: 9 mm (.355-.356)
- Modell: 17, Gen 3, 26, 19, 34
- Vapentyp: Glock
- Leveransvikt: 0.005kg
- Leveransbredd: 76mm
- Leveranslängd: 203mm
- UPC: 050806000575

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för EXTRACTOR W/LOADE CHAMBER INDICATOR FÖR GLOCK® 9MM](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för EXTRACTOR W/LOADE CHAMBER INDICATOR FÖR GLOCK® 9MM

Introduktion

Tack för att du har valt EXTRACTOR W/LOADE CHAMBER INDICATOR FÖR GLOCK® 9MM från BROWNELLS. Denna produkt är utformad för att förbättra säkerheten och användbarheten hos din Glock® 9mm pistol. Det är viktigt att du noggrant läser och följer dessa säkerhetsinstruktioner för att säkerställa korrekt användning och minimera riskerna.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att vapnet är avstängt och oladdat innan du installerar eller hanterar extractorn.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid hantering av vapen och ammunition.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra under installation och användning.
- Följ alltid säkerhetsprocedurer för vapenhantering, inklusive att alltid behandla alla vapen som om de var laddade.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Kontrollera att vapnet är avstängt och oladdat.
- Ta bort den gamla extractorn om det behövs.
- Följ tillverkarens anvisningar för att installera den nya extractorn.
- Se till att extractorn är korrekt installerad och sitter ordentligt på plats.

2. Användning

- När vapnet är laddat, kontrollera indikatorn för laddad patron. Denna indikator visar om det finns en patron i kammaren.
- Om indikatorn visar att vapnet är laddat, hantera vapnet med största försiktighet.
- Följ alla säkerhetsåtgärder för vapenhantering under användning.

Avfallshantering

- Avfall och trasiga delar ska hanteras enligt lokala lagar och föreskrifter.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För säkerhetsfrågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till en säker och effektiv användning av EXTRACTOR W/LOADE CHAMBER INDICATOR FÖR GLOCK® 9MM. Tack för att du prioriterar säkerhet i din användning av denna produkt.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se