

RECOIL SPRING ASSEMBLY FOR STANDARD FRAME GLOCK® PISTOLS - BROWNELLS RECOIL SPRING ASSEMBLY FOR GLOCK® 17

[Delar till Pistol](#) > [Recoil Delar](#) > [Recoil Fjäder Guides](#)

Ersättningsdel för återfjädring och guidepinne för användning i Glock® standardramspistoler.



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS RECOIL SPRING ASSEMBLY FOR GLOCK® 17](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 078000650
- Tillv.nr.: 02-2002-02-00
- Modell: 17
- Vapentyp: Glock
- Leveransvikt: 0.005kg
- Leveransbredd: 76mm
- Leveranslängd: 203mm
- UPC: 050806004146

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för RECOIL SPRING ASSEMBLY FÖR STANDARD FRAME GLOCK® PISTOLS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för RECOIL SPRING ASSEMBLY FÖR STANDARD FRAME GLOCK® PISTOLS

Introduktion

Tack för att du valt RECOIL SPRING ASSEMBLY för din Glock® 17. Denna produkt är utformad för att säkerställa korrekt återfjädring och funktion av din pistol. För att säkerställa säker användning och lång livslängd av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast RECOIL SPRING ASSEMBLY som är avsedd för Glock® 17.
- Kontrollera att fjädern är korrekt installerad innan du använder pistolen.
- Undvik att hantera pistolen när den är laddad.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Följ alltid alla lokala lagar och förordningar gällande användning av skjutvapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att pistolen är avstängd och att magasinet är borttaget.
- Kontrollera att inga patroner finns i kammaren.

2. Installation av RECOIL SPRING ASSEMBLY

- Ta bort den gamla fjädern och guidepinnen från pistolen.
- Sätt in den nya RECOIL SPRING ASSEMBLY försiktigt i pistolen.
- Se till att fjädern och guidepinnen sitter ordentligt på plats.

3. Kontrollera installationen

- Innan du använder pistolen, kontrollera att RECOIL SPRING ASSEMBLY sitter korrekt och att det inte finns några synliga skador.

4. Användning

- Använd pistolen alltid med korrekt ammunition och följ säkerhetsföreskrifterna för skjutning.

Avfallsinstruktioner

- Kassera förpackningen och eventuellt gammalt material i enlighet med lokala avfallsbestämmelser.
- Återvinn material där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare direkt. Det är viktigt att ha tillgång till korrekt information om produkten och dess säkerhet.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och korrekt användning av produkten är av största vikt.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se