

RECOIL SPRING ASSEMBLY FOR COMPACT FRAME GLOCK® PISTOLS - BROWNELLS BRN PISTOL RECOIL SPRING ASSEMBLY FOR GLOCK 19 GEN 1/3

[Delar till Pistol](#) > [Recoil Delar](#) > [Recoil Fjäder Guides](#)

Ersättningsdel för rekylfjäder och guidepinne för användning i Glock® kompakta ram pistoler.



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS BRN PISTOL RECOIL SPRING ASSEMBLY FOR GLOCK 19 GEN 1/3](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 078000651
- Tillv.nr.: 02-2002-01-00
- Modell: 19
- Vapentyp: Glock
- Leveransvikt: 0.005kg
- Leveransbredd: 76mm
- Leveranslängd: 203mm
- UPC: 050806004153

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för RECOIL SPRING ASSEMBLY FÖR GLOCK® 19 GEN 13](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för RECOIL SPRING ASSEMBLY FÖR GLOCK® 19 GEN 13

Introduktion

Tack för att du valt RECOIL SPRING ASSEMBLY för Glock® 19 Gen 13. Denna produkt är avsedd för användning i kompakta ram pistoler och är designad för att säkerställa optimal prestanda och säkerhet. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet är av yttersta vikt. Se till att du följer alla säkerhetsanvisningar för att minimera riskerna.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Om du upptäcker några skador på produkten, sluta använda den omedelbart och kontakta en kvalificerad tekniker.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och öronproppar när du hanterar och installerar rekylfjädern.
- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade innan du använder pistolen.
- Undvik att använda produkten om du är osäker på hur den ska installeras eller användas.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelser:

- Se till att pistolen är avstängd och att inget ammunition finns i närheten.
- Använd en ren arbetsyta för att undvika att smuts eller skräp kommer in i pistolen.

2. Installation av rekylfjäder:

- Ta bort den gamla rekylfjädern och guidepinnen från pistolen.
- Installera den nya rekylfjädern genom att placera den på rätt plats i pistolen.
- Säkerställ att fjädern sitter ordentligt och att guidepinnen är korrekt installerad.

3. Kontrollera installationen:

- Efter installationen, kontrollera att alla delar sitter på plats och att pistolen fungerar som den ska.
- Genomför en funktionstest för att säkerställa att allt fungerar korrekt.

4. Användning av pistolen:

- Följ alltid säkerhetsprocedurer för hantering av vapen.
- Använd endast ammunition som är avsedd för din Glock® 19.

Avfallshantering

- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av skadade eller oanvändbara delar.
- Kasta inte produkten tillsammans med hushållsavfall.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnummer och detaljer tillgängliga för snabbare hjälp.

Tack för att du valt vår produkt och för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se