

SLIDE LOCK SPRING FOR GLOCK® FULLSIZE PISTOLS - BROWNELLS

SLIDE LOCK SPRING FOR GLOCK® 17, 22, 34, & 35

[Delar till Pistol](#) > [Frame Delar](#) > [Slide Catch](#) > [Slide Catch Fjädrar](#)

Ersättningsfjädrer för slide lock till Glock® fullsize pistoler.



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS SLIDE LOCK SPRING FOR GLOCK® 17, 22, 34, & 35](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 078000657
- Tillv.nr.: 02-1066-02-00
- Modell: 22,17,35,34
- Vapentyp: Glock
- Leveransvikt: 0.005kg
- Leveranshöjd: 76mm
- Leveransbredd: 3mm
- Leveranslängd: 165mm
- UPC: 050806004177

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för SLIDE LOCK SPRING för GLOCK® Fullsize Pistoler](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för SLIDE LOCK SPRING för GLOCK® Fullsize Pistoler

Introduktion

Tack för att du valt SLIDE LOCK SPRING för GLOCK® fullsize pistoler. Denna produkt är utformad för att säkerställa säker och pålitlig funktion av din pistol. För att garantera säker användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Se till att använda produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Riskbedömning: Identifiera potentiella faror innan du använder produkten.
- Återkallelser: Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.
- Online shopping: Vid köp av produkter online, se till att återförsäljaren följer säkerhetskraven.
- Barnsäkerhet: Förvara produkten utom räckhåll för barn.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte en skadad fjäder.
- Använd alltid skyddsglasögon och handskar vid installation.
- Följ noggrant installationsanvisningarna för att undvika felaktig montering.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från hinder för att undvika olyckor.
- Använd produkten endast med GLOCK® modeller 17, 22, 34 och 35.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förberedelse:** Se till att du har rätt verktyg och en ren arbetsyta.
2. **Demontering:** Ta bort den gamla slide lock springen enligt GLOCK®manualen.
3. **Installation av ny fjäder:**
 - Placera den nya slide lock springen på rätt plats.
 - Se till att fjädern är korrekt inriktad och sitter ordentligt på plats.
4. **Test:** Kontrollera att slide lock fungerar som det ska innan du använder pistolen.

Användning

- Använd endast produkten enligt GLOCK®manualens anvisningar.
- Utför regelbundet underhåll och inspektion av din pistol för att säkerställa att alla delar fungerar korrekt.
- Om du upplever problem, kontakta en kvalificerad tekniker.

Borttagningsanvisningar

- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering när du slänger gamla delar.
- Återvinn material när det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor om säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta en auktoriserad GLOCK®återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för mer information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till en säker och effektiv användning av din SLIDE LOCK SPRING för GLOCK® fullsize pistoler. Tack för att du prioriterar säkerhet!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se